Power Xpert™ 9395P UPS 500 kVA / 600 kVA

P-164000476

Felhasználói és telepítési útmutató

Power Xpert<sup>™</sup> 9395P UPS 500 kVA / 600 kVA Felhasználói és telepítési útmutató

#### FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK – KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG.

Ez az útmutató fontos instrukciókat tartalmaz, amelyeket, kérjük, tartson be az UPS, valamint az akkumulátorok telepítése és karbantartása során. Kérjük, olvassa el figyelmesen az előírásokat a készülék üzembe helyezését megelőzőleg, és őrizze meg jól az útmutatót, hogy a későbbiekben esetlegesen felmerülő kérdéseire választ kapjon.

## Ez a termék másodlagos környezetű kereskedelmi és ipari felhasználásra készült. Az üzemzavarok elkerülése érdekében, a telepítéskor bizonyos korlátozásokra vagy kiegészítő intézkedésekre lehet szükség.

#### ©2015. február 9., Eaton Corporation

#### Minden jog fenntartva

Jelen dokumentum a BPS Kft. írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A kiadvány készítője gondosan ügyelt a tartalmi pontosságra, ennek ellenére az esetleges hibákért vagy hiányokért nem vállal felelősséget, és a változtatások jogát fenntartja. Mindennemű szerkesztési módosítás joga fenntartva.

1.	Beve	zetés	1
	1.1.	Az UPS általános jellemzői	1
		1.1.1. Telepítési iellemzők	1
		1.1.2. Kezelőfelület	1
		1.1.3. Felhasználói interfész	2
		1.1.4. ABM fejlett telepkezelési rendszer	3
		1.1.5. Tápfelügyeleti szoftver	3
	1.2.	Bővítmények és kiegészítők	3
		1.2.1. Integrált akkumulátorszekrény	3
		1.2.2. Helyi telepitesu szunetmentes teljesitmenymodul (UPM)	3
		1.2.3. Sync Control	პ ი
		1.2.4. Eyyläpvezelekes keszlei	ა ი
		1.2.5. Ruion egyeninanytic benefiet (gyaniag beszeren boviuneny)	3 /
		1.2.0. Niegosztott bypass rendszer 1.2.7 Bemeneti/kimeneti modul konfigurációja	4
		1.2.8. Belső redundancia	4
		1.2.9. Energiatakarékos (ESS) és magas készültség üzemmódok	4
		1.2.10. Változtatható modul menedzsment rendszer és magas készültség üzemmódok	5
		1.2.11. Opcionális X-Slot kártyák	5
	1.3.	Alapvető rendszerkonfigurációk	5
	1.4.	Az útmutató használata	6
	1.5.	Az útmutatóban alkalmazott jelölések	6
	1.6.	Piktogramok, vezérlő- és jelzőeszközök	6
	1./.	l ovaddi informaciok	// ר
	1.8.	Ha segitsegre van szuksege	/
2.	Bizto	nsági figyelmeztetések	8
3.	UPS t	elepítési terv és kicsomagolás	10
	3.1.	Telepítési terv készítése	10
	3.2.	A helyszín előkészítése	10
		3.2.1. Környezeti és telepítési szempontok	12
		3.2.2. Az UPS rendszer tápkábeleinek előkészítése	16
		3.2.3. Az UPS rendszer interfész bekötésének előkészítése	20
		3.2.4. A megosztott bypass tápkábel bekötésének előkészítése	21
	3.3.	Az UPS-szekreny atvizsgalasa es kicsomagolasa	21
4.	AZ UI	PS RENDSZER TELEPÍTÉSE	24
	4.1.	Előzetes telepítési információ	24
	4.2.	Az UPS szekrény leemelése a raklapról, mechanikai telepítés	24
	4.3.	FI-UPM helyi telepítésű szünetmentes teljesítménymodul telepítése	28
	4.4.	Az akkumulátorszekrény telepítése	28
	4.). 14	A negosztoli bypass bekölö szekrenyenek lelepítése	20 مد
	4.0.	A2 0F3 kulsu- es akkultulatul-tapkabelellek bekülese	.30
	47	nterfész vezetékezés kialakítása	.30
	1.7.	4.7.1. A TB1. TB2 és TB3 csatlakozók bekötése (kivéve a TB1 akkumulátor interfész csatlakozókat)	
		4.7.2. A TB1 akkumulátor interfész csatlakozói	43
		4.7.3. X-Slot kapcsolatok	44
	4.8.	Távoli EPO kapcsoló telepítése	46
	4.9.	Bővítmények és kiegészítők telepítése, és megosztott bypass vezérlővezetékeinek bekötése	.49
	4.10.	Első rendszerindítás	49
	4.11.	A telepítés ellenőrzése az ellenőrző lista segítségével	49
5.	Bővít	mények és kiegészítők telepítése	50
	5.1.	Opcionális HotSync CAN busz kártya telepítése	50
	5.2.	Megosztott bypass vezérlővezetékeinek bekötése	52
6.	Az UF	PS működésének elméleti alapjai	57
	6.1.	Az UPS rendszer belső felépítése	57
	6.2.	Önálló UPS	58
		6.2.1. Üzemmódok	58
		6.2.2. Normál üzemmód	58
		6.2.3. Bypass üzemmód	60
		6.2.4. Változtatható modul menedzsment rendszer	61
		6.2.5. Energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód	61
		6.2.6. Akkumulatoros uzemmod	62
	6.3.	UPS Kapcsolasi abra Kontiguraciok	64
	0.4.	i uuu ur s kuzuli Illeyusztuli uypass telluszel	01 مح
		6.4.2 Normál üzemmód – megosztott hypass	.70
		6.4.3. Bypass üzemmód – megosztott bypass	.71
P 164000476		$9395P 500 kV \Delta$	

	6.5.	6.4.4. Akkumulátoros üzemmód – megosztott bypass Több UPS között megosztott bypass kapcsolási ábra konfigurációk	72 74
7.	Az U	PS rendszer üzemeltetése	. 78
	71	Az LIPS vezérlő, és jelzőeszközei	78
	/.1.	7.1.1. Kezelőfelület	79
		7.1.2 Megszakítók	
	7.2	Színes érintőkénernyős kezelőfelület	
	7.3	A színes érintőképernyős kezelőfelület használata	
	7.0.		81
		7 3 2 Az érintőképernyő használata	82
		7.3.3 A főmenü gombiainak használata	
		7.3.4 Power Maps (Áramellátási térképek") képernyő (online üzemmód)	
		7.3.5 Power Maps ("Áramellátási térképek") képernyő (bypass üzemmód)	
		7.3.6 Parancsok megerősítése felugró ablak	86
		7.3.7 Meters ( Mérőszámok") áttekintő képernyő	87
		738 Innut meters (Bemeneti mérőszámok") képernyő	87
		7 3 9 Input Meters Detail ( Bemeneti mérőszámok részletei") képernyő	89
		7 3 10 Battery meters ( Akkumulátor mérőszámok") képernyő	80
		7.3.1. System Events (Randszersemányak <sup>n</sup> ) főoldal	07
		7.3.1. Oystein Events ("renduzeresennenyek / roondat	/ 1
		7.2.12. Feliasztratol tecknellysegitaplo	71
		7.3.1. System Status ( hoch issue anaputa ) kepenyo es tenuszervezenok	92
		7.3.14. Settiligs ("bealindsok ) keperinyo.	90
		7.3.15. Computation Options ("Normgulacios leiteitosegek ) kepernyo	90
		7.3.10. Energy Advantage Architecture ("Ratekony Energiaenatasi Architektura – EAA ) Kepernyo	90
		7.3.17. Statistics ("Statisztikak") alap kepernyo	97
		7.3.18. ESS Comparison ("ESS osszenasoniito ) kepernyo	97
		7.3.19. UPS Module Map ("UPS modul terkep") kepernyo	98
		7.3.20. System Overview ("Rendszer attekintes") kepernyo	98
	7.4.	Az UPS mukodtetese a színes erintőképernyős kezelőfelülét segítsegevel	99
		7.4.1. Az UPS indítása online uzemmódban	99
		7.4.2. Az UPS indítasa bypass uzemmódban	100
		7.4.3. Az UPM-ek inditasa	100
		7.4.4. Onallo UPM inditasa	101
		7.4.5. A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód engedélyezése az EEA vezérlés menü	ıből
		<ul> <li>7.4.6. A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód letiltása az EEA vezérlés menüből</li> <li>7.4.7. A változtatható modul menedzsment rendszer magas készültség üzemmódjának indítása az EE vezérlés menüből</li> </ul>	102 A 103
		7.4.8. Az UPS átkapcsolása normál üzemmódról bypass üzemmódra	103
		7 4 9 Az UPS átkapcsolása bypass üzemmódról normál üzemmódra	104
		7 4 10 Az energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód engedélyezése az EAA vezérlés menühől	104
		7 4 11 Az energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód letiltása az FAA vezérlés menühől	105
		7 4 12 Átkancsolás energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmódrál bynass üzemmódra	105
		7.4.13 Átkapcsolás pormál üzemmódról bypass üzemmódra és az JIPS kikapcsolása	106
		7 4 1 Ônáló I IPM jeálitása	106
		7.4.15. Onallo II M urainditasa	100
		7 4 16 Az LIPS és a védett fogyasztó leállítása	107
		$7 \pm 17$ Töltásva zárlás	107
		7.4.17. TORESVEZETIES	107
		7 / 10 Δ τάνομι νόςτραμίζα κατοςολό μαςτράματα	107
		7 / 20 Mochanikus hunass kancsoló használata	100
	7 5	τ.τ.2ν. ινισυτιαιτικύν μγμαρο καμυρούυ Παρεπαίατα Töhh LIDS ραινύτες ύzomaltatása magasztett hunges rál	107
	7.5.	7.5.1 A monosztott by nes rondszer indífése normál üzemméden	111
		7.5.1. A megosztott bypass refluszer indítása formatu zerimfoduari	111
		<ul> <li>7.5.2. A megosztott bypass rendszer inditasa bypass uzemmód engedélyezése az EEA vezérlés menü</li> <li>7.5.3. A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód engedélyezése az EEA vezérlés menü</li> <li>112</li> </ul>	iből
		7.5.4. A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód letiltása az FFA vezérlés menüből	112
		7.5.5 Magas készültség időzítőiének elindítása az FAA vezérlés menühől	112
		7.5.6. Az UPS UPM-jeinek indítása	112
		7.5.7 Önálló IIPM indírása	113
		7.5.8 Az LIPS átkancsolása normál üzemmódról hvnass üzemmódra	114
		7.5.9 Az LIPS átkapcsolása hornal územmódról normál územmódra	114
		7.5.10. Az energiatakarékos rendszer (FSS) üzemmód engedélvezése az FAA vezérlés menüből	114
		7.5.11 Az energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód letiltása az ΕΔΔ vezérlés menüből	115
		7.5.1.2 Átkancsolás enerniatakarékos rendszer (FSS) üzemmódról hvnass üzemmódra	115
		7.5.13 Átkancsolás normál üzemmódról hynass üzemmódra és az összes LIPM kikancsolása	115
		7.5.12 Önálló I IPM leállítása	116
		7.5.15 Önálló IIPM úiraindítása	116
		7.5.16. Önálló LIPS leállítása a Load Off ( Forwasztó ki <sup>n</sup> ) narance használatával	117
		7.5.10. Onallo U Straillasa a Luau Oli ("E uyyasztu N. ) paralits haszhaldaval	110
		7.5.17. Önálló LIPS úiraindítása	110
P-164000474		$9395P$ 500 kV $\Delta$ / 600 kV $\Delta$	117
1-1040004/0		75751 JUU K ¥ 11 / UUU K ¥ 11	v

		7.5.19.	Az UPS és a védett fogyasztó leállítása	
		7.5.20.	Töltésvezérlés	
		7.5.21.	Az UPS LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancs használata	
		7.5.22.	A távoli vészleállító kapcsoló használata	
8.	Kom	munikáció		122
	8.1.	X-Slot kártv	rák	
	8.2.	LanSafe táp	ofelüqveleti szoftver	
	8.3.	Terminál üz	zemmód	
		8.3.1.	Az UPS kezelőfelület megjelenítése	
		8.3.2.	Eseménytörténeti napló	
	8.4.	Épületriaszt	tások felügyelete	
	8.5.	Általános cé	élú relé kontaktusok	
9.	AZ U	PS KARBAI	NTARTÁSA	126
	9.1.	Fontos bizto	onsági információk	
	9.2.	Megelőző k	arbantartás	
		9.2.1.	NAPI karbantartási feladatok	
		9.2.2.	HAVI karbantartási feladatok	
		9.2.3.	IDŐSZAKOS karbantartási feladatok	
		9.2.4.	ÉVES karbantartási feladatok	
		9.2.5.	AKKUMULÁTOR karbantartás	
	9.3.	Az akkumul	látorok telepítése	
	9.4.	Az elhaszná	ált UPS vagy akkumulátorok újrahasznosítása	
	9.5.	Karbantartá	isi oktatás	
10.	TERN	<b>//ÉKSPECIF</b>	IKÁCIÓK	129
	10.1.	Modellszám	nok	
	10.2.	Specifikáció	ók (egy modul)	
		10.2.1.	Az UPS rendszer bemenete	
		10.2.2.	Az UPS rendszer kimenete	
		10.2.3.	Környezeti követelmények	
11.	GAR	ANCIA		131
12.	Teler	oítési ellen	ıőrző lista	

### Táblázatok jegyzéke

3-1. táblázat: Az UPS szekrény súlvadatai	12
3-2. táblázat: Egy UPS szekrény körüli szabad tér	12
3-3. táblázat: Léakondicionálási vagy szellőzési igények teljes terhelésű működés esetén	13
3-4. táblázat: A 9395P 500/600 kVA bemeneti/kimeneti névleges tellesítménye	16
3-5. táblázat: Külön egyenirányító bemenetű UPM névleges teljesítményadatai és a 9395P 500 kVA / 600 kVA külső vezetékezési	
követelményei	17
3-6. táblázat: A 9395P 500 kVA / 600 kVA egység UPS szekrényének tápkábel csatlakozói	18
3-7. táblázat: Ajánlott telepítési alkatrészek (amelyeket nem biztosít az Eaton)	18
3-8. táblázat: Bemeneti megszakító ajánlott névleges teljesítmény adatai	19
3-9. táblázat: Az ajánlott bypass és kimeneti megszakítók névleges teljesítmény adatai	19
3-10. táblázat: Az ajánlott egyenáramú bemeneti megszakítók névleges teljesítménye	19
4-1. táblázat: TB1, TB2 és TB3 interfész csatlakozók	43
4-2. táblázat: A távoli EPO bekötési végpontjai	47
5-1. táblázat: HotSync CAN busz kártya interfész csatlakozások	51
5-2. táblázat: CAN busz kártya kábelvégződések	53
5-3. táblázat: Pull-chain kábelvégződések	54
5-4. táblázat: Pull-chain kábelvégződések MOB-okkal	56
7-1. táblázat: Állapotjelzők	82
7-2. táblázat: Biztonsági szintek és funkciók	83
7-3. táblázat: Kijelző funkciók menütérképe	84

### Ábrák jegyzéke

1-1. ábra: 7" átmérőjű, színes érintőképernyővel ellátott	UPS (500 KVA/600 KVA)	2
3-1. ábra: Az UPS szekrény méretei (elölnézet)		13
3-2. ábra: Az UPS szekrény méretei (jobb oldali nézet) .		14
3-3. ábra: Az UPS szekrény méretei (felülnézet)		14
3-4. abra: Az UPS szekreny meretei (alulnezet)		14
3-5. abra: Az UPS szekreny tomegkozeppontja		15
3.7 ábra: Eigyalmaztatő címka		10
3-8 ábra: Faton 9395P LIPS 500 kV/4/600 kV/4 szekrény	v a raklanon szállított formáláhan	23
4-1 ábra: A bal oldali szállítási rögzítő eltávolítása ISBN	/ és FI-LIPM	20
4-2. ábra: A jobb oldali szállítási rögzítő eltávolítása. ISB	M és FI-UPM	20
4-3. ábra: Megosztott bypass kábelhossz		29
4-4. ábra: Vezetékek és kábelek bemeneti nyílásai		31
4-5. ábra: Az UPS tápkábel-csatlakozói – a) A bekarikáz	ott csatlakozókat az IOM egységek nem tartalmazzák	32
4-6. ábra: Az UPS tápkábel-csatlakozói – külön egyenirá	nyító tápbemenet	34
4-7. ábra: Elölnézet		35
4-8. ábra: Tipikus riasztás relé bekötés		38
4-9. ábra: Az interfész csatlakozók elhelyezkedése		39
4-10. abra: IBI, IB2 es IB3 sorkapcsok kapocskioszta:	Sal	41
4-11. abia: Hpikus akkumulator miteriesz pekotes		44
4-12. dbld. A-SIULKUITHUHIKALIUS HUUUI		40
4-14 ábra: Alapállapothan nyitott REPO kancsoló kábel	ͻͻϳͼͻ	40 47
4-15. ábra: Alapállapotban zárt REPO kapcsoló kábelez	ése	48
4-16. ábra: Bontó érintkező és záró érintkező REPO kap	csoló bekötése	48
5-1. ábra: HotSync CAN busz kártya		50
5-2. ábra: HotSync CAN busz kártya csatlakozások		51
5-3. ábra: Megosztott bypass rendszer egyszerűsített C/	AN és pull-chain interfész kábelezése	53
5-4. ábra: Megosztott bypass rendszer UPS CAN vezeté	kezése MOB-ok nélkül	53
5-5. ábra: Megosztott bypass pull-chain vezetékezése N	OB-ok nélkül	54
5-6. ábra: Megosztott bypass pull-chain vezetékezése N	OB-okkal	55
6-1. abra: AZ UPS rendszer tobb elemei	dhan	5/
6-2. abia: Aldmut az UPS-eti kelesztul, normal uzemmó 6.2. ábra: Áramút az UDS on korosztül hypass üzommó	dban	59 60
6-4 ábra: Áramút az UPS-en keresztül energiatakaréko	s rendszerhen	62
		02
6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros i	izemmódhan	63
6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros i 6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet	izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció	63 65
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> </ul>	izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció ékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció	63 65 66
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS</li> </ul>	izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció ékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező,	63 65 66
6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú 6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet 6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet 6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció	izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció ékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező,	63 65 66 67
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS</li> </ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező,	63 65 66 67
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> </ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező,	63 65 66 67 68
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi by</li> <li>6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál űzen</li> </ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, pass panellel pass panellel	63 65 66 67 68 69 71
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi by 6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál üzen</li> <li>6-12. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, bypass üzen</li> </ul>	izemmódban kkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció ekkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, pass panellel módban – megosztott bypass esetén módban – megosztott bypass esetén	63 65 66 67 68 69 71 72
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi by</li> <li>6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál üzen</li> <li>6-12. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, bypass üzer</li> <li>6-13. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, akkumulátor</li> </ul>	izemmódban kkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció kkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, pass panellel módban – megosztott bypass esetén nmódban – megosztott bypass esetén s üzemmódban – megosztott bypass esetén	63 65 66 67 68 69 71 72 73
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, pass panellel módban – megosztott bypass esetén módban – megosztott bypass esetén s üzemmódban – megosztott bypass esetén s üzemmódban – megosztott bypass esetén	63 65 66 67 68 69 71 72 73 75
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, ső s a ho konfigurációk)	63 65 66 67 68 69 71 72 73 75 76
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, sős panellel módban – megosztott bypass esetén os üzemmódban – megosztott bypass esetén és 2+0 konfigurációk) és 3+0 konfigurációk).	63 65 66 67 68 69 71 72 73 75 76 77
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, szközök	63 65 67 67 68 69 71 72 73 75 76 77 78
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, szközök tipikus esetben)	63 65 67 67 68 69 71 72 73 75 76 77 80
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban	63 65 66 7 67 68 69 71 72 73 75 76 77 78 80 81
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi byg</li> <li>6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál üzen</li> <li>6-12. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, akkumulátor</li> <li>6-13. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (1+1</li> <li>6-15. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (2+1</li> <li>6-16. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (3+1</li> <li>7-1. ábra: Eaton 9395P 500 kVA UPS vezérlő- és jelzőe</li> <li>7-2. ábra: A színes érintőképernyős kezelőfelület helye (</li> <li>7-3. ábra: Az érintőképernyő részei</li> </ul>	izemmódban	63 65 66 71 72 73 75 76 77 80 81 82 22
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros ú</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS</li> <li>kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS</li> <li>kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi byg</li> <li>6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál üzen</li> <li>6-12. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, akkumulátor</li> <li>6-13. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, akkumulátor</li> <li>6-14. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (1+1</li> <li>6-15. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (2+1</li> <li>6-16. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (2+1</li> <li>6-15. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (2+1</li> <li>6-16. ábra: Hore (Kezrőlan") képernyős kezelőfelület helye (2-2, ábra: Az érintőképernyő részei</li> <li>7-5. ábra: Bejelentkezési vagy jelszót kérő képernyő</li> </ul>	izemmódban	63 65 66 67 67 68 69 71 72 73 75 76 77 80 81 82 83 84
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi by</li> <li>6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál üzen</li> <li>6-12. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, bypass üzer</li> <li>6-13. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (1+1</li> <li>6-14. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (2+1</li> <li>6-16. ábra: Laton 9395P 500 kVA UPS vezérlő- és jelzőe</li> <li>7-2. ábra: A színes érintőképernyős kezelőfelület helye (7-3. ábra: UPS színes érintőképernyő kezelőfelület helye (7-3. ábra: UPS színes érintőképernyő szei</li> <li>7-5. ábra: Bejelentkezési vagy jelszót kérő képernyő</li> <li>7-6. ábra: Home ("Kezdőlap") képernyő.</li> </ul>	izemmódban	63 65 66 70 72 73 75 76 77 80 81 82 83 84 85
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban kkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, pass panellel módban – megosztott bypass esetén nmódban – megosztott bypass esetén os üzemmódban – megosztott bypass esetén és 2+0 konfigurációk) és 3+0 konfigurációk) és 4+0 konfigurációk) szközök tipikus esetben) kus esetben) kus esetben)	63 65 66 71 72 73 75 77 78 80 81 82 83 85
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, bass panellel módban – megosztott bypass esetén nmódban – megosztott bypass esetén s üzemmódban – megosztott bypass esetén és 2+0 konfigurációk) és 3+0 konfigurációk) és 4+0 konfigurációk) szközök tipikus esetben) kus esetben) kus esetben) kus esetben) kus esetben) kus esetben) kus esetben) kus esetben)	63 66 67 67 68 69 71 72 73 75 76 77 80 81 82 83 84 85 85 85
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS</li> <li>kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban	63 66 67 68 69 71 72 73 75 76 77 80 81 82 83 85 85 86
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS</li> <li>kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban	63 66 67 67 68 69 71 72 73 75 77 78 80 81 82 83 85 85 86 85 86
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t.</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	izemmódban	63 66 67 67 68 69 71 72 73 75 77 78 81 82 83 85 85 86 87
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t.</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi byr</li> <li>6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál üzen</li> <li>6-12. ábra: Aramút az UPS-eken keresztül, akkumulátor</li> <li>6-13. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (1+1</li> <li>6-15. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (2+1</li> <li>6-16. ábra: Home ("Kezdőlap") képernyős kezelőfelület helye (7-3. ábra: Home ("Kezdőlap") képernyő</li> <li>7-7. ábra: A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyithat</li> <li>7-10. ábra: A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyithat</li> <li>7-11. ábra: Bypass képernyő.</li> <li>7-12. ábra: Tipikus parancs jóváhagyása képernyő (töltő</li> <li>7-13. ábra: Meters ("Mérőszámok") áttekintő képernyő</li> </ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, pass panellel módban – megosztott bypass esetén os üzemmódban – megosztott bypass esetén és 2+0 konfigurációk) és 3+0 konfigurációk) és 4+0 konfigurációk) szközök tipikus esetben) kus esetben kus esetb	63 66 67 67 68 69 71 72 73 75 77 78 81 82 83 85 85 86 87 72
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t.</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li> <li>6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi byg</li> <li>6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál üzen</li> <li>6-12. ábra: Aramút az UPS-eken keresztül, bypass üzer</li> <li>6-13. ábra: Aramút az UPS-eken keresztül, akkumulátor</li> <li>6-14. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (1+1</li> <li>6-15. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (2+1</li> <li>6-16. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (3+1</li> <li>7-1. ábra: Aszínes érintőképernyős kezelőfelület helye (7-3. ábra: Aszínes érintőképernyős kezelőfelület helye (1-4. ábra: Az érintőképernyő részei</li> <li>7-5. ábra: Bejelentkezési vagy jelszót kérő képernyő</li> <li>7-7. ábra: Main Menu ("Főmenü") és Power Maps ("Árar</li> <li>7-8. ábra: A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyithat</li> <li>7-14. ábra: A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyithat</li> <li>7-14. ábra: A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyithat</li> </ul>	izemmódban izemmódban ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, pass panellel módban – megosztott bypass esetén os üzemmódban – megosztott bypass esetén os üzemmódban – megosztott bypass esetén és 2+0 konfigurációk) és 3+0 konfigurációk) és 4+0 konfigurációk) szközök tipikus esetben) kus esetben) hellátási térképek") képernyő (online üzemmód) b Output kVA ("Kimeneti kVA") képernyő b Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő b Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő b Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő ki)	63 65 66 77 73 75 77 78 81 82 84 85 86 87 78 81 82 83 85 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t.</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	is reindszerőki         is kkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció         is kkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció         rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező,         rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező,         pass panellel         nmódban – megosztott bypass esetén         os üzemmódban – megosztott bypass esetén         és 2+0 konfigurációk)         és 4+0 konfigurációk)         szközök         tipikus esetben)         kus esetben)         kus esetben)         és Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő         tó Consumption ("Fogyasztás") képernyő         ki)         rnyő         ernyő	63 65 66 77 73 75 77 78 81 82 83 85 85 86 87 78 88 85 88 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t.</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	vizemmódban	63 666 67 68 97 72 73 75 77 78 81 82 83 85 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t.</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	scennódban         ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció         ékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció         rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, kölön akkumulátorral rendelkező,         rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező,         pass panellel         módban – megosztott bypass esetén         nmódban – megosztott bypass esetén         ös üzemmódban – megosztott bypass esetén         és 3+0 konfigurációk)         és 4+0 konfigurációk         szközök         tipikus esetben)         kus esetben)         kus esetben)         ki         ó Output kVA ("Kitag hatásfok") képernyő         ó Consumption ("Fogyasztás") képernyő         ki)         myő         ernyő         észletei") képernyő.	63 66 67 68 97 77 77 77 77 80 82 83 85 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	scennódban         ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció         ékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció         rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, kölön akkumulátorral rendelkező,         rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező,         pass panellel         módban – megosztott bypass esetén         nmódban – megosztott bypass esetén         ső üzemmódban – megosztott bypass esetén         és 2+0 konfigurációk)         és 3+0 konfigurációk)         és 4+0 konfigurációk)         ó Output kVA ("Kimeneti kVA") képernyő         ó Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő	63 66 67 67 68 97 72 73 75 77 77 80 81 82 83 85 85 86 87 88 88 88 89 90
<ul> <li>6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros t.</li> <li>6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezet</li> <li>6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS kettős táplálású konfiguráció</li></ul>	scienciólan       i         ékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció       i         rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező,         rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező,         pass panellel         módban – megosztott bypass esetén         os üzemmódban – megosztott bypass esetén         ós 2+0 konfigurációk)         és 2+0 konfigurációk)         és 3+0 konfigurációk)         és 4+0 konfigurációk)         szközök         típikus esetben)         kus esetben)         kus esetben)         kus esetben)         ku         ós Output kVA ("Kimeneti kVA") képernyő         ós Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő         ki)         rmyő         rmyő         rmyő         rmyő         rmyő         részletei") képernyő	63 65 66 67 68 69 72 77 77 77 80 81 23 84 85 88 88 88 88 88 88 88 89 90 90

7-21. ábra: Battery Log Detail ("Akkumulátor napló részletei") képernyő	90
7-22. ábra: Battery Log Summary ("Akkumulátor napló áttekintés") képernyő	91
7-23. ábra: System Events ("Rendszeresemények") képernyő	91
7-24. ábra: User Log ("Felhasználói tevékenységnapló") képernyő	92
7-25. ábra: User Log Detail ("Felhasználói tevékenységnapló részletei") képernyő	92
7-26. ábra: System Status ("Rendszer állapota") képernyő	93
7-27. ábra: Module controls ("Modul vezérlés") képernyő	93
7-28. ábra: Module Control Detail ("Modul vezérlés részletei") képernyő	94
7-29. ábra: Online Mode Metering Method Option ("Online üzemmód mérési módszer-opciók") képernyő	94
7-30. ábra: Bypass Mode Metering Method Option ("Bypass üzemmód mérési módszer-opciók") képernyő	94
7-31. ábra: Settings ("Beállítások") képernyő	95
7-32. ábra: Configuration Options ("Konfigurációs lehetőségek") képernyő	95
7-33. ábra: Energy Advantage Architecture ("Hatékony Energiaellátási Architektúra – EAA") képernyő	96
7-34. ábra: Disable ESS ("ESS tiltása") képernyő	96
7-35. ábra: High Alert Timer ("Magas készültség időzítő") képernyő	96
7-36. ábra: Statistics ("Statisztikák") alap képernyő	97
7-37. ábra: Statistics Data Detail ("Statisztikai adatok részletei") képernyő	97
7-38. ábra: ESS Comparison ("ESS összehasonlító") képernyő	97
7-39. ábra: UPS Module Map ("UPS modul térkép") képernyő	98
7-40. ábra: System Overview ("Rendszer áttekintés") képernyő	98
7-41. ábra: Az MBS kapcsolók és az egyenirányító-leválasztó kapcsoló szokásos állásai (ez utóbbit a telepítési helyszín vezetékezé	sének
tartalmaznia kell)	109
8-1. ábra: Opcionális X-Slot kártyák	123

## 1. Bevezetés

Az Eaton Power Xpert <sup>®</sup> 9395P típusú szünetmentes áramellátó berendezés (UPS) valódi online, szünet nélkül üzemelő, transzformátor nélküli, kétszeres konverziójú, félvezetős, háromfázisú rendszer, amely kondicionált és folyamatos, váltóáramú áramellátást biztosít, valamint megvédi az ügyfél fogyasztó berendezéseit az áramellátási hibáktól.

Az Eaton 9395P UPS (500 kVA, 1,0 PF és 600 kVA, 0,92 PF) két szekcióból épül fel. Tartalmaz egy olyan 500 kVA/600 kVA maximum névleges teljesítményű szekciót, amely vagy integrált rendszer bypass modulként (ISBM) vagy bemeneti/kimeneti modulként (IOM) van beállítva, valamint egy szünetmentes teljesítménymodult (UPM), amely két UPM-et tartalmaz. Az UPM-ek névleges feszültsége egyenként maximum 250 kVA/300 kVA, így a teljes maximum névleges feszültség értéke 500 kVA/600 kVA.

Az UPS kapható önálló egységként vagy opcionális többmodulos megosztott bypass rendszerben (további információkat az 1.2.6. pontban olvashat).

Az Eaton online védelmi rendszere megakadályozza az értékes elektronikus adatok elvesztését, minimálisra csökkenti a berendezések kieső üzemidejét és a váratlan áramellátási problémák által a termelő berendezésekben okozott károkat.

Az Eaton 9395P UPS folyamatosan felügyeli a bejövő elektromos áramot, és kiegyenlíti a feszültségingadozásokat, a feszültségtüskéket, a feszültségletöréseket, illetve minden olyan rendellenességet, amelyek a közüzemi elektromos hálózat ellátásban előfordulhatnak. Az épület elektronikus rendszereivel együttműködve, az UPS szennyezésektől mentes, állandó áramot szolgáltat, ami elengedhetetlen az érzékeny elektronikus berendezések megbízható működéséhez. Részleges vagy teljes feszültség-kimaradások, illetve más áramkimaradások esetén, a biztonságos működés érdekében, az akkumulátorok szükség-energiaellátást biztosítanak.

Az UPS rendszer szabadon álló szekrényben helyezkedik el. Az ajtók mögött található biztonsági takaróburkolatok megvédenek az életveszélyes feszültségtől. A szekrény burkolata színben és stílusban illeszkedik az akkumulátorokhoz és az elosztó burkolatához. Az UPS sorolva, illetve egyedüli konfigurációban is telepíthető.

Az 1-1. ábrán az Eaton 9395P UPS 500 kVA/600 kVA rendszer látható.



Az üzembe helyezés és a működés ellenőrzését kizárólag felhatalmazott Eaton Ügyfélszolgálati Szervizmérnök végezheti, máskülönben a 131. oldalon leírt garancia elvész. Ez a szolgáltatás az UPS értékesítési szerződés részét képezi. Egy Ön által preferált üzembe helyezési időpont egyeztetéséhez, kérjük, időben lépjen kapcsolatba egy szervizképviselettel (általában legalább két héttel az időpontot megelőzőleg).

## 1.1. Az UPS általános jellemzői

Az UPS számos olyan alap felszereléssel rendelkezik, amely költséghatékony és folyamatosan megbízható áramellátási védelmet biztosít. Ez a fejezet röviden bemutatja az UPS általános jellemzőit.

### 1.1.1. Telepítési jellemzők

A szekrények stabilan rögzíthetők a padlóra. A táp- és vezérlővezetékek a szekrény alján vagy a tetején át is csatlakoztathatók a könnyen hozzáférhető csatlakozókhoz. A sorolt akkumulátorszekrényeket az egységek oldalpanelein keresztül kell bekötni. Az opcionális X-Slot kommunikációs kártyák könnyen behelyezhetők az egység előlapján, és működés közben is csatlakoztathatók.

### 1.1.2. Kezelőfelület

Az UPS elülső részén található kezelőfelület, egy olyan 7" átmérőjű érintőképernyő, amellyel vezérelhető az UPS működése, és amely megjeleníti az UPS rendszer aktuális állapotát. További információkért lásd 7. fejezet ("Az UPS rendszer üzemeltetése").

Az alábbi ábrán egy 7" átmérőjű, színes LCD érintőképernyővel ellátott Eaton 9395P UPS egység látható.



### 1-1. ábra: 7" átmérőjű, színes érintőképernyővel ellátott UPS (500 kVA/600 kVA)

### 1.1.3. Felhasználói interfész

- Az épületriasztások felügyelete: Az UPS legfeljebb öt bemenetét csatlakoztathatja a telephely riasztási rendszerének kontaktusaihoz. Egyes rendszerkonfigurációk korlátozhatják a rendelkezésre álló bemenetek számát. Az UPS ezekkel a bemenetekkel az UPS rendszer állapotán felül felügyeli az épületriasztásokat is. További információkért lásd a 8. fejezetet ("Kommunikáció").
- Jelzőkontaktus: a helyszíni riasztási berendezések, például jelzőfény, hangjelző vagy számítógépes terminál bekötéséhez külön jelzőkontaktus áll rendelkezésre. Az UPS riasztásaira a kontaktuson át csatlakozó berendezés hívja fel a figyelmet. További információkért lásd a 8. fejezetet ("Kommunikáció").
- X-Slot kommunikációs egység: Az UPS-hez alapfelszereltségként egy négy slotos kommunikációs kártyahely tartozik. Így bármikor négy opcionális X-Slot kártya csatlakoztatható az UPS modulhoz. További információkért lásd a 8. fejezetet ("Kommunikáció").

### 1.1.4. ABM fejlett telepkezelési rendszer

Az akkumulátorok háromszakaszos töltési rendszere meghosszabbítja az akkumulátorok élettartamát, optimalizálja a töltési időt, és megvédi az akkumulátorokat a nagyáramú töltés, valamint az inverterből származó, az egyenáramot szennyező váltóáramú komponensek okozta károktól. A nagyáramú töltés túlmelegítheti és károsíthatja az akkumulátorokat.

### 1.1.5. Tápfelügyeleti szoftver

Az Eaton LanSafe tápfelügyeleti szoftvert a Software Suite CD-n, az UPS-sel együtt szállítjuk. További információkért lásd a 8. fejezetet ("Kommunikáció").

## 1.2. Bővítmények és kiegészítők

Az alábbi bővítményekkel kapcsolatos további információkért keresse Eaton értékesítési képviselőjét.

### 1.2.1. Integrált akkumulátorszekrény

Az akkumulátorral támogatott védelem, az UPS rendszerhez csatlakoztatott legfeljebb négy Eaton 9395P akkumulátorszekrénnyel növelhető. Ezek karbantartást nem igénylő zárt ólom-savas akkumulátorokat tartalmaznak. Az akkumulátorszekrény egy méretben, 240 cellás kivitelben kapható. Ezeket a szekrényeket sorolt konfigurációra tervezték, de az UPS szekrénytől különálló berendezésként is telepíthetők.

### 1.2.2. Helyi telepítésű szünetmentes teljesítménymodul (UPM)

A helyi telepítésű szünetmentes teljesítménymodul (FI-UPM) N+1 redundanciát biztosít az UPS rendszer számára. A FI-UPM a későbbiekben is bármikor telepíthető, ha változtatni kell az áramellátáson. A modul szekrénye az UPS bal oldalára telepíthető, és kábelezése közvetlenül az UPS-hez csatlakozik. A redundanciához nem szükséges a bemeneti vagy kimeneti kábelezést megváltoztatni. A rendszer működése ugyanolyan marad, mint az eredeti UPSnél.

### 1.2.3. Sync Control

Egy opcionális Eaton 9395P Sync Control két különálló egymodulos Eaton 9395P UPS rendszer kritikus fogyasztói kimeneteit tartja szinkronban. A bővítmény lehetővé teszi a fogyasztó szünetmentes átkapcsolását két fogyasztó sín között, egy átváltó kapcsoló segítségével. A Sync Control egy falra szerelhető panelben kapott helyet, amely a könnyebb kábelezés érdekében az UPS egységek közé helyezhető.

### 1.2.4. Egytápvezetékes készlet

Rendelkezésre áll egy opcionális bővítmény készlet, amellyel a kettős táplálású egyenirányító és a bypass bemenetek átalakíthatók egy egytápvezetékes közös konfigurációvá. A készletben találhatók minden fázishoz összekötők és sínhosszabbítók, valamint a telepítéshez szükséges eszközök.

### 1.2.5. Külön egyenirányító bemenet (gyárilag beszerelt bővítmény)

Az Eaton 9395P 500 kVA/600 kVA UPS, szünetmentes teljesítménymodulonként külön egyenirányító bemenetekkel is kérhető. A külön bemeneteknek köszönhetően a berendezés rugalmasabban használható, és magasabb fokú megbízhatóság érhető el, ha egyszerre több bemeneti forrás látja el az UPS-t. Ilyen konfiguráció esetén a CB1 bemeneti megszakítót nem telepítjük. Az UPS váltóáramú bemenet vezérlés és az egyes UPM egyenirányítók biztosításáról a felhasználónak kell gondoskodnia.

### 1.2.6. Megosztott bypass rendszer

Redundanciából két típust különböztethetünk meg: UPS alapút (az UPS-ek száma alapján) és UPM alapút (az UPM-ek száma alapján). Minden UPS-ben egy, kettő vagy három UPM található.

Telepíthető egy 2–5 db közötti UPS egységet tartalmazó megosztott bypass-elvű UPS rendszer is, amellyel további kapacitás és/vagy redundáns rendszer hozható létre. Ez a terhelésmegosztó rendszer nagyobb kapacitást tesz lehetővé, mint egy önálló UPS, és redundáns forrásként szolgálhat a terheléstől és a konfigurációtól függően. Ezen felül, ha karbantartási okokból, vagy üzemzavar miatt egy UPM vagy UPS kiesik a rendszerből, akkor a redundáns UPM vagy UPS továbbra is szünetmentes áramellátást biztosít a kritikus fogyasztó számára. Az Eaton HotSync® CAN (Controlled Area Network) lehetőséget biztosít a kommunikációra és az üzemmódok vezérlésére. A megosztott bypass rendszer kettő és öt közötti UPS egységet tartalmaz, amelyek mindegyike CAN kártyával (az UPS-ek párhuzamosításához) és a felhasználó által biztosított bekötő szekrénnyel vagy bekötési pontként használható terhelésmegosztó panellel rendelkezik.

A bekötő szekrénynek tartalmaznia kell modulkimeneti megszakítókat (MOB-okat) is, kettős segédkontaktusokkal a rendszer vezérléséhez. Kettős segédkontaktusos MOB-ok nélkül, az UPS-ek nem válthatnak önállóan Bypass üzemmódra szervizeléskor. A szervizelésre szoruló UPS mellett az összes többi UPS is bypass üzemmódra vált, ami csökkenti a kritikus fogyasztó védelmét. Kettős segédkontaktusos MOB-ok használatával azonban lehetőség van akár egyetlen UPS önálló áthidalására is, miközben a többi UPS tovább táplálja a fogyasztót mindaddig, amíg a többi szünetmentes teljesítménymodul (UPM) erre képes.

### 1.2.7. Bemeneti/kimeneti modul konfigurációja

Az UPS megrendelhető bemeneti/kimeneti modul (IOM) konfiguráció részeként is, a bypass bemeneti csatlakozások, a statikus kapcsoló és a visszatáplálást gátló mágneskapcsoló nélkül. A konfiguráció elsősorban olyan több UPS-ből álló párhuzamos rendszereknél használható, amelyekben nincs minden UPS-nek külön bypass-ra szüksége, és amelyek egy külön rendszer bypass modult (SBM) használnak a rendszer bypass funkcióinak ellátására.

### 1.2.8. Belső redundancia

A nagyobb megbízhatóság biztosítása érdekében, az Eaton 9395P UPS, egy arra felhatalmazott Eaton szervizmérnök közreműködésével beállítható belső redundancia szolgáltatására. Ilyen beállítás esetén, az UPS automatikusan redundánssá válik, ha a terhelés az összes UPM kapacitása és egy UPM kapacitása közötti értéknek felel meg, vagy az alá esik. Normál körülmények között az UPS-ben található UPM-ek egyenlően osztják meg a terhelést. Ha egy vagy több UPM kiesik, és a terhelés a megmaradt UPM-k kapacitásának felel meg, vagy az alá esik, akkor ahelyett, hogy bypass üzemmódra kapcsolna a rendszer, a fogyasztót a megmaradt UPM-ek fogják ellátni.

Ha az UPM-ek kapacitása a redundancia szintje alá csökken, vagy ha a terhelés a redundancia szintjét meghaladja, de továbbra is képesek ellátni a fogyasztót, akkor a rendszer egy redundancia riasztás hangjelzést ad ki. Ha a terhelés meghaladja a megmaradt UPM-ek kapacitását, akkor az UPS bypass üzemmódra kapcsol.

### 1.2.9. Energiatakarékos (ESS) és magas készültség üzemmódok



## A változtatható modul menedzsment rendszer és az energiatakarékos rendszer üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást.

Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi, hogy az UPS bypass üzemmódban működjön. Ebben az üzemmódban, az UPS bypass-ról működik, az UPM-ek készenlétben tartásával, és készen áll arra, hogy ha a hálózati tápellátásban részleges vagy teljes feszültség-kimaradás, túlfeszültség, feszültséghiány vagy a határértéken kívüli frekvencia lép fel, akkor automatikusan Normál üzemmódra kapcsoljon. Magas készültség üzemmódban, az egység energiatakarékos üzemmódról normál üzemmódra kapcsol (online inverterrel), és ha normál üzemmódra vált, akkor alapértelmezés szerint egy órán keresztül marad abban. A magas készültség üzemmódú működés időtartamát egy Eaton szervizmérnök állíthatja be. A magas készültség üzemmód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az egységet teljes védelem biztosítása mellett online tartsa olyankor is, amikor a külső körülmények zavart okozhatnak az áramellátásban. Az üzemmód működési időtartamának végén, az egység alapértelmezés szerint visszaáll energiatakarékos üzemmódra. Ha ez idő alatt újból aktiválják a magas készültség üzemmódot, az időzítő újraindul.

### 1.2.10. Változtatható modul menedzsment rendszer és magas készültség üzemmódok

## MEGJEGYZÉS

## A változtatható modul menedzsment rendszer és az energiatakarékos rendszer üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást.

A változtatható modul menedzsment rendszer (VMMS) üzemmód fenntartja az UPM redundanciát, és magasabb hatásfokot biztosít az UPM-ek terhelési szintjének intelligens vezérlése folytán. Az egyes UPM-ek hatásfoka akkor a legmagasabb, ha a fogyasztók a névleges teljesítmény 20-80%-án üzemelnek. Ebből adódóan, ha a terhelést kevesebb UPM között osztja el a rendszer, akkor alacsonyabb UPS terhelés mellett magasabb hatásfokok érhetők el.

Változtatható Modul Menedzsment Rendszer (VMMS) üzemmódban, az UPS aktívan felügyeli a kritikus buszt, az UPM-ek pedig a terhelés változására válaszul kevesebb, mint 2 ms alatt rendelkezésre állnak a fogyasztó ellátására.

A VMMS funkcióhoz három különböző üzemmód állítható be: Online üzemmód, Online üzemmód változtatható modul menedzsment rendszerrel, és magas készültség üzemmód. Minden üzemmód az előlapról választható ki. A VMMS üzemmód a megosztott bypass és az SBM párhuzamosan kapcsolt konfigurációkat is támogatja.

Magas Készültség üzemmódban az összes tétlen UPM egy órára online módra kapcsol. Az egy óra elteltével, az UPS alapértelmezés szerint visszaáll VMMS üzemmódra. Ha ez idő alatt újból aktiválják a Magas Készültség üzemmódot, az egy óra visszaszámlálása újraindul.

### 1.2.11. Opcionális X-Slot kártyák

Az opcionális X-Slot kártyák által támogatott protokollok közé tartozik pl. SNMP, HTTP, AS/400<sup>®</sup>, Modbus<sup>®</sup>. További információért lásd a 8. fejezetet ("Kommunikáció").

### 1.3. Alapvető rendszerkonfigurációk

Lehetséges alap UPS rendszerkonfigurációk:

- Egy közös akkumulátorról üzemelő két UPM modult, illetve mindkét UPM-hez kettő és négy közötti akkumulátorszekrényt tartalmazó önálló UPS
- Külön akkumulátorokról üzemelő két UPM modult, illetve UPM-enként kettő vagy három akkumulátorszekrényt tartalmazó önálló UPS
- Egy közös akkumulátorról üzemelő két UPM modult, illetve egy különálló közös akkumulátor állvány rendszert tartalmazó önálló UPS
- Egy közös akkumulátorról üzemelő két UPM modult, egy közös akkumulátorról üzemelő FI-UPM-et és az UPM-ekhez tartozó külön akkumulátor állvány rendszert tartalmazó önálló UPS
- Külön akkumulátorokról üzemelő két UPM modult, illetve két külön akkumulátor állvány rendszert tartalmazó önálló UPS
- Külön akkumulátorokról üzemelő két UPM modult, egy külön akkumulátorról üzemelő FI-UPM-et és minden UPM-hez külön akkumulátor állvány rendszert tartalmazó önálló UPS
- Kettő és öt közötti UPS-t és egy a felhasználó által biztosított bekötő szekrényt tartalmazó megosztott bypass rendszer.

Az UPS rendszerkonfiguráció bővíthető opcionális kiegészítőkkel, például távoli vészleállító (REPO) vezérlővel, RMP II-vel vagy X-Slot kommunikációs kártyákkal.

## 1.4. Az útmutató használata

Ez a használati útmutató az Eaton 9395P 500/600 kVA szekrény telepítését és üzemeltetését mutatja be. A problémamentes telepítés és működés biztosítása érdekében olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót. Különösen ajánlott megismerkedni a REPO működésével (lásd "A távoli vészleállító kapcsoló használata" című részt a 108. oldalon).

Az útmutató fejezetekbe és pontokba szedve segíti az eligazodást. Útmutatónkban könnyen megtalálhatja azokat a részeket, amelyek az Ön telephelyén telepített rendszerről, bővítményekről és kiegészítőkről szólnak. Az 1–4. és a 7. fejezeteket mindenképpen ajánlott áttanulmányozni.

Egy adott folyamat megkezdését megelőzőleg mindig olvassa el a folyamat teljes leírását. Csak azokat a folyamatokat hajtsa végre, amelyek a telepített és üzemeltetett UPS rendszerre érvényesek.

### 1.5. Az útmutatóban alkalmazott jelölések

Az útmutatóban háromféle kiemelés fordul elő:

- Félkövér betűk hívják fel a figyelmet a leíró részek fontosabb fogalmaira, az eljárások kulcskifejezéseire, valamint a menüopciókra. Így jelöltük azokat a parancsokat és lehetőségeket is, amelyeket egy felugró ablakban Önnek kell begépelnie vagy megadnia.
- A dőlt betűtípus megjegyzéseket és új fogalmakat jelöl, ott, ahol meghatározásukra sor kerül.
- A kijelzőn megjelenített betűtípus jelöli a képernyőn vagy LCD-n megjelenő információkat.

Ikon	Leírás
$\triangle$	Az ilyen tájékoztató megjegyzések fontos funkciókra vagy utasításokra hívják fel a figyelmet.
[Billentyűk]	A szögletes zárójel egy billentyűre utal, pl. [Enter] vagy [Ctrl].

A használati útmutatóban az UPS kifejezés önmagában csak az UPS szekrényt és annak belső alkatrészeit jelöli. Az "UPS rendszer" kifejezés a teljes áramellátás-védelmi rendszerre vonatkozik – beleértve az UPS szekrényt, az akkumulátorszekrényt és az összes telepített bővítményt és kiegészítőt.

## 1.6. Piktogramok, vezérlő- és jelzőeszközök

Az UPS-en és kiegészítőin többek között az alábbi piktogramokkal találkozhat, amelyek fontos információra hívják fel a figyelmet.



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés veszélyét jelzi. Tartsa szem előtt a kapcsolódó figyelmeztetést.



VIGYÁZAT: NÉZZE MEG A KEZELŐI ÚTMUTATÓT – További információkkal kapcsolatban olvassa el a kezelői útmutató vonatkozó részét; például fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokkal kapcsolatban.



Ez a piktogram azt jelzi, hogy az UPS vagy az UPS akkumulátorok nem dobhatók a szemétbe. A termékben zárt, ólom-savas akkumulátorok találhatóak, amelyeknek gondoskodni kell a megfelelő ártalmatlanításáról. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi hulladékhasznosító / újrahasznosító vagy veszélyeshulladék-kezelő központtal.

Ez a piktogram azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezéseket (WEEE) nem szabad a háztartási szemétbe dobni. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hulladékhasznosító / újrahasznosító vagy veszélyeshulladék-kezelő központtal.

## 1.7. További információk

Az Eaton 9395P Integrált akkumulátorszekrény (IBC-L modell) telepítési útmutatójában (1028181) további információkat találhat a következőkkel kapcsolatban:

- Integrált akkumulátorszekrény (IBC) telepítése: a helyszín előkészítése, telepítési terv, kábelezési és biztonsági információk.
- Az akkumulátorszekrény részletes rajza, méretjelöléssel és kapcsolási rajzokkal.

Ha szeretne egy példányt kapni a fenti útmutatókból, kérjük, látogasson el a www.Eaton.com weboldalra, vagy további információkért lépjen kapcsolatba szervizképviseletével.

### 1.8. Ha segítségre van szüksége

Forduljon szervizképviseletéhez, ha segítségre van szüksége az alábbi kérdések valamelyikében:

- Első üzembe helyezés időpontjának megválasztása
- Regionális képviseletek és telefonszámok
- A használati útmutatóban szereplő bármilyen információval kapcsolatos kérdés
- Bármilyen kérdés, amelyre az útmutató nem adott választ

## 2. Biztonsági figyelmeztetések

### FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK – KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG.

Ez az útmutató fontos előírásokat tartalmaz, amelyeket, kérjük, tartson be az UPS, valamint az akkumulátorok telepítése és karbantartása során. Kérjük, olvassa el figyelmesen az előírásokat a készülék üzembe helyezését megelőzőleg, és őrizze meg jól az útmutatót, hogy a későbbiekben esetlegesen felmerülő kérdéseire választ kapjon. Az UPS-t számítógéptermi használatra tervezték, és az ajtó, valamint az előlapok mögött védőburkolattal látták el. Az UPS mindazonáltal egy bonyolult áramellátó rendszer, ezért telepítését megfelelő körültekintés mellett szabad csak végezni.



Ez az UPS rendszer ÉLETVESZÉLYES FESZÜLTSÉG alatt van. A javítást és a karbantartást csak ARRA FELHATALMAZOTT SZERVIZES KOLLÉGA VÉGEZHETI. Az UPS-ben NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK.



• Az UPS áramellátását saját áramforrások (akkumulátorok) biztosítják. A kimeneti csatlakozók még akkor is feszültség alatt maradhatnak, miután leválasztja az UPS-t a váltóáramú tápforrásról. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében, az UPS-t egy szabályozott hőmérsékletű és páratartalmú, az elektromosságot vezető szennyeződésektől mentes, beltéri környezetben telepítse. A környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 °C-ot. Ne üzemeltesse a berendezést víz közelében vagy túlzottan magas (maximum 95%-os) páratartalom mellett. A rendszert nem kültéri használatra tervezték.

• Telepítési vagy karbantartási műveletek előtt győződjön meg arról, hogy minden áramforrást leválasztott.

• Az akkumulátorok rövidzárlatakor keletkező nagy erősségű áram égési sérülést vagy áramütést okozhat.

• Tartsa be a következő előírásokat: 1) Ne viseljen karórát, gyűrűt vagy más fémtárgyakat; 2) Csak szigetelt markolatú szerszámokat használjon; 3) Ne tegyen szerszámokat vagy fém alkatrészeket az akkumulátorok tetejére; 4) Viseljen gumikesztyűt és munkavédelmi bakancsot.

• VESZÉLYES ÁRAMERŐSSÉG! Ne módosítsa az akkumulátor kábelezését vagy csatlakozóit. A vezetékezés módosítása sérülést okozhat.

• Ne nyissa fel az akkumulátorokat, és ne sértse meg a burkolatot. A kiszabaduló elektrolit a bőr vagy a szem sérülését okozhatja, és mérgezést okozhat.



• A telepítést és karbantartást csak az akkumulátorokat és a szükséges óvintézkedéseket jól ismerő, szakképzett szervizmérnök végezheti. Ne engedje, hogy illetéktelen személyek az akkumulátorhoz nyúljanak. Olvasson el minden veszélyjelzést, figyelmeztetést és megjegyzést, mielőtt telepítené vagy cserélné az akkumulátorokat. NE VÁLASSZA LE az akkumulátorokat, amíg az UPS akkumulátoros üzemmódban van.

• Az akkumulátorok cseréjekor, az UPS első üzembe helyezésekor használt akkumulátorokkal megegyező számú és típusú akkumulátorokat használjon.

• A sorkapcsok bekötése vagy leválasztása előtt válassza le a töltés forrását.

• Vizsgálja meg, nem földelte-e véletlenül az akkumulátort. Ha igen, válassza le az energiaforrást a földelésről. A földelt akkumulátor bármely részének megérintése áramütést okozhat. Az áramütés veszélyét csökkentheti, ha megszünteti a földkapcsolatot, mielőtt műveleteket végezne az akkumulátorokon.

• Az akkumulátorok kidobásakor körültekintően kell eljárni. Ezzel kapcsolatban, kérjük, tájékozódjon a helyi hulladékkezelési jogszabályok előírásairól.

• Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Nyílt lángnak kitéve, az akkumulátor felrobbanhat.

• Az UPS ajtaját mindig tartsa zárva, az előlapok pedig maradjanak a helyükön, hogy biztosított legyen a rendszert hűtő levegő megfelelő áramlása, illetve hogy a munkatársak ne legyenek közvetlenül kitéve az egységben fennálló veszélyes feszültségnek.

• Ne telepítsen, illetve üzemeltessen UPS rendszereket gáz vagy elektromos hőforrások közelében.

• Gondoskodjon róla, hogy a működési környezet mindig megfeleljen a jelen útmutatóban megadott paramétereknek.

• Ügyeljen rá, hogy a rendszer környezete mindig rendezett, tiszta és felesleges nedvességtől mentes maradjon.

• Olvasson el figyelmesen minden a rendszer belső és külső borításán szereplő VESZÉLYJELZŐ, FIGYELMEZTETŐ és FIGYELEMRE intő üzenetet.

# 

Az UPS szekrényalapban található kábelcsatorna és kábelezés károsodásának megelőzése a szekrény megemelésekor vagy mozgatásakor:

• A szekrény megemelését és mozgatását kizárólag az elülső vagy hátulsó emelővilla-nyílások igénybevételével végezze.

• Mielőtt becsúsztatná a villásemelő emelővilláit a nyílásokba, ellenőrizze, hogy a villák vízszintes helyzetben vannak-e. A villákat NE ÁLLÍTSA a végekkel felfelé álló szögben.

• Csúsztassa be ütközésig az emelővillákat a szekrényalapba. A szekrények NEM MOZGATHATÓK a szekrényalapba csak részben becsúsztatott emelővillákkal.

• Kisebb pozícióigazítások, az elülső vagy hátulsó emelővilla-nyílásokba csak részlegesen becsúsztatott villákkal is végezhetők, feltéve, ha a villák vízszintesen állnak, felfelé mutató szögben dőlő kiemelés nélkül.

• A szekrény mozgatásához NE HASZNÁLJA a szekrény végén található emelővilla-nyílásokat.

• A szekrény végén található emelővilla-nyílások csak kisebb pozícióigazításokhoz használhatók, feltéve, ha a villák vízszintesen állnak, felfelé mutató szögben dőlő kiemelés nélkül.

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a kábelcsatorna és a kábelezés sérülhet.

## 3. UPS telepítési terv és kicsomagolás

Az UPS telepítésekor a következő lépéssort hajtsa végre:

- 1. Készítsen telepítési tervet az UPS rendszerhez (3.1. pont).
- 2. Készítse elő az UPS rendszer telepítési helyszínét (3.2. pont).
- 3. Vizsgálja át, és csomagolja ki az UPS szekrényt. (3.3. pont).
- 4. Emelje le a raklapról, és telepítse az UPS szekrényt, és kösse be a rendszer kábeleit (4. fejezet: "AZ UPS RENDSZER TELEPÍTÉSE").
- 5. Ellenőrizze át az útmutató végén található telepítési ellenőrző listát.
- 6. Az előzetes üzemtesztet és a berendezés üzembe helyezését hivatalos szerviz végezze.

# 

Az üzembe helyezés és a működés ellenőrzését kizárólag az Eaton ügyfélszolgálata által felhatalmazott Szervizmérnök végezheti, máskülönben a 131. oldalon leírt garancia elvész. Ez a szolgáltatás az UPS értékesítési szerződés részét képezi. Egy Ön által preferált üzembe helyezési időpont egyeztetéséhez, kérjük, időben lépjen kapcsolatba egy szervizképviselettel (általában legalább két héttel az időpontot megelőzőleg).

### 3.1. Telepítési terv készítése

Az UPS rendszer telepítése előtt olvassa el, és értelmezze az útmutató utasításait a telepíteni kívánt rendszerrel kapcsolatban. Egy logikai rendszertelepítési terv készítéséhez alkalmazza azokat a folyamatokat és ábrákat, amelyek a 3.2. pontban, illetve a 4. fejezetben ("AZ UPS RENDSZER TELEPÍTÉSE") szerepelnek.

## 3.2. A helyszín előkészítése

Annak érdekében, hogy az UPS rendszer csúcshatásfokon üzemelhessen, fontos, hogy a telepítési helyszín megfeleljen az útmutatóban megadott környezeti paramétereknek. Ha 1000 m tengerszint feletti magasság felett kívánja üzemeltetni az UPS-t, lépjen kapcsolatba szervizképviseletével a rendkívüli üzemi magasságra vonatkozó alapvető tudnivalókkal kapcsolatban. Az üzemi környezetnek meg kell felelnie a súly-, méret-, és egyéb környezeti követelményeknek.

### 3.2.1. Környezeti és telepítési szempontok

Az UPS rendszer telepítésekor az alábbi útmutatások szerint járjon el:

- A rendszert számítógépek vagy elektronikus berendezések számára megfelelő, egyenletes talajon kell telepíteni.
- A rendszert beltéri, szabályozott hőmérsékletű és páratartalmú, vezető tulajdonságú szennyezőktől mentes környezetben, beltéren kell telepíteni.
- A szekrény telepíthető sorba épített vagy önálló konfigurációban is. Az irányelvek figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztését eredményezheti.

Az UPS rendszer működési környezetének meg kell felelnie a 3-1. táblázatban foglalt súlykövetelményeknek és a 3-1–3-6. ábrákon bemutatott méretkövetelményeknek. A méreteket milliméterben adtuk meg.

Madall	Súly kg		
Modeli	Szállításkor	Telepítéskor	
9395P 500 kVA	1710	1530	
9395P 600 kVA	1710	1530	

#### 3-1. táblázat: Az UPS szekrény súlyadatai

Az UPS szekrények ventilátorhűtés segítségével szabályozzák a belső alkatrészek hőmérsékletét. A levegő a szekrény előlapján áramlik be, és a szekrény tetején áramlik ki. Ezért a megfelelő levegőkeringés érdekében elegendő szabad teret kell hagyni minden szekrény előtt, illetve fölött. Az UPS szekrény körüli szabad térre vonatkozó előírásokat a 3-2. táblázat tartalmazza.

A szekrény tetejétől	Az UPS szekrény felett minimum 458 mm helyre van szükség a szellőzéshez		
A szekrény előlapjától	915 mm munkaterület		
A szekrény hátuljától	Nem szükséges szabad teret hagyni, de a könnyebb szervizelés érdekében ajánlott 500 mm távolságot hagyni.		
A szekrény jobb oldalától	100 mm		
A szekrény bal oldalától	Nem szükséges szabad tér		

### 3-2. táblázat: Egy UPS szekrény körüli szabad tér

Az UPS rendszer működéséhez szükséges alapvető környezeti feltételek:

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: 0–40 °C
- Ajánlott üzemhőmérséklet: 20–25 °C
- Maximum relatív páratartalom: 95%, kondenzáció mentes

Az UPS szellőzési feltételeit a 3-3. táblázat mutatja be.

Névleges teljesítmény	Hőleadás (kW)	Hőleadás BTU/óra x 1000	
500 kVA	19,8	67,6	
600 kVA	25,5	87,0	

#### 3-3. táblázat: Légkondicionálási vagy szellőzési igények teljes terhelésű működés esetén

A kiáramló levegő hűtéséhez szükséges szellőzés: 920 liter/másodperc/250-300 kVA egység, + 280 liter/másodperc (ISBM).



3-1. ábra: Az UPS szekrény méretei (elölnézet)



### 3-2. ábra: Az UPS szekrény méretei (jobb oldali nézet)



3-3. ábra: Az UPS szekrény méretei (felülnézet)



3-4. ábra: Az UPS szekrény méretei (alulnézet)



3-5. ábra: Az UPS szekrény tömegközéppontja



### 3-6. ábra: A távoli EPO kapcsoló méretei

1	1/2" kábelkivezetés mintázata,
T	tipikus 5 oldalú

### 3.2.2. Az UPS rendszer tápkábeleinek előkészítése



Ha az UPS rendszer részeként egyenirányító bemeneti megszakító nélküli kézi bypass kapcsolót telepít, akkor gondoskodni kell legalább két külön tápbemenetről külön-külön tápoldali tápbemenet-megszakítóval, vagy egy tápbemenetről, amely két tápoldali tápbemenet-megszakítót is tartalmaz – egyet az UPS-hez, egyet pedig a kézi bypass kapcsoló bemenetéhez. NE HASZNÁLJA ugyanazt a tápvezetéket vagy ugyanazt a tápbemenet megszakítót az UPS és a kézi bypass kapcsoló együttes kiszolgálására.

A külső kábelezéssel kapcsolatos követelményeket és a külső kábelek minimális méretadatait a 3-4. és a 3-5. táblázat tartalmazza. A tápkábelek csatlakozóit ennél a berendezésnél 70 °C-ra tervezték. Ha a kábelt 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű környezetben üzemeltetik, magasabb hőmérsékletre tervezett és/vagy vastagabb kábelre lehet szükség.



Az A, B, C és D jelek a 64. oldalon található 6.3. pontban szereplő ábrákra vonatkoznak.

A bypass vezetékezés adatai nem érvényesek bemeneti/kimeneti modul (IOM) konfigurációkra.

		Mértékegység	Névleges érték, 50/60 Hz	
Névleges teljesítmény	kVA kW	500 (2*250) 500 (2*250)	600 (2*300) 550 (2*275)	
Bemeneti és kimeneti feszültség		Volt	400/400	400/400
Váltóáramú bemenet az UPS egyenirányítóba Teljes terhelő áram + akkumulátorokat töltő áram	A	Amper	894	983
(3) fázis, (1) föld		Amper	722	866
Váltóáramú kimenet az UPS bypasshoz Teljes terhelő áram	В			
(3) fázis, (1) nulla – szükség esetén, (1) föld Egyenáramú bemenet az akkumulátortól az	С	Amper	1313	1444
<b>UPS-hez</b> (1) pozitív, (1) negatív	D	Amper	722	866
Váltóáramú kimenet a védett fogyasztóhoz teljes terhelő áram (3) fázis, (1) nulla – szükség esetén, (1) föld				

3-4. táblázat: A 9395P 500/600 kVA bemeneti/kimeneti névleges teljesítménye

	Mértékegység	Névleges érték, 50/60 Hz	
Alap UPM névleges teljesítmény	kVA	250	300
	kW	250	250
Bemeneti feszültség	Volt	400/400	400/400
Váltóáramú bemenet az egyes UPM egyenirányítókba (PF 0,99 min)	Amper	447	492
Teljes terhelő áram + akkumulátorokat töltő áram A (3) fázis, (1) föld			

#### 3-5. táblázat: Külön egyenirányító bemenetű UPM névleges teljesítményadatai és a 9395P 500 kVA / 600 kVA külső vezetékezési követelményei

Olvassa el, valamint a telepítés tervezése és végrehajtása során tartsa szem előtt az alábbi megjegyzéseket:

- Az elfogadható külső vezetékezési eljárásokkal kapcsolatban vegye figyelembe a nemzeti és helyi elektromos szabványokat.
- A külső vezetékezési követelmények teljesítéséhez szükséges anyagokat és személyi feltételeket az erre kijelölt szakembernek kell biztosítania.
- A bypass betáp három vagy négy kábellel csatlakozik a berendezéshez. Az egyenirányító betáp három kábellel csatlakozik. A berendezés megfelelő működéséhez a fázisoknak tengelyszimmetrikusnak kell lenniük a földdel (a földelt csillagpontú hálózat felől).
- Több külön egyenirányító bemenettel beállított UPS esetén, az egyes egyenirányító bemeneteket tápláló forrásokat egy közös földelőpontból kell leágaztatni.
- Ha a fogyasztóhoz nullára is szükség van, akkor a bypass forráshoz is biztosítani kell nullvezetőt. Ha a fogyasztónak nincs szüksége nullára, és nincs nullavezető csatlakoztatva a bypass bemenetbe, akkor egy opcionálisan igénybe vehető nullát előállító készlet használatára van szükség.
- Ez az UPS rendszer telepíthető TN, TT vagy IT szigetelt csillagpontú villamos rendszerekhez.



A 3-7. ábrán látható kiegészítő figyelmeztető címkéket kell elhelyezni az UPS bemeneti csatlakozókhoz, és minden az UPS egységet leválasztó elsődleges áram leválasztóhoz, ha:

- Az UPS rendszer egy szigetelt csillagpontú villamos rendszerhez lett telepítve
- Ha az UPS bemenet olyan külső leválasztókon keresztül csatlakozik, amelyek leválasztják a nulla csatlakozást.
- A figyelmeztető címkéket kérje helyi szervizképviseletétől.
  - Az UPS szekrény tetején található szellőzőrácsot szállításkor védőtető védi. Ne távolítsa el a védőtetőt a telepítés befejezéséig. Az UPS bekapcsolása előtt azonban el kell távolítani a védőtetőt. Ha már eltávolította a védőtetőt, ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőrácsra.



### 3-7. ábra: Figyelmeztető címke

Az E1–E12 csatlakozók kétlyukas gyűjtősínre szerelt sorkapcsok. További információkat a tápkábel csatlakozókról a 3-6. táblázatban, az Eatontól nem megrendelhető ajánlott telepítési alkatrészekről pedig a 3-7. táblázatban olvashat. A 32–39. oldalakon található 4-5–4-9. ábrák a tápkábel csatlakozók elhelyezkedését mutatják az UPS-en belül.

Sorkapocs funkciója	Sorkapocs	Funkció	Sínrögzítés	Meghúzási nyomaték (Nm)	Csavar- méret
Váltóáramú bemenet az UPS	E1	L1 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
egyenirányítóba	E2	L2 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
	E3	L3 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
Váltóáramú bemenet a	E6	L1 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
bypasshoz	E7	L2 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
	E8	L3 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
Váltóáramú kimenet a	E9	L1 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
védett fogyasztóhoz	E10	L2 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
	E11	L3 fázis	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
Egyenáramú bemenet az akkumulátortól az UPS-hez	E4	Akku (+)	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
	E5	Akku (–)	4-2 csavarozott rögzítés	76	M12
Bemeneti és kimeneti nulla	E12	Nulla	8-2 csavarozott rögzítés	22	M10
Védőföld	Föld	Föld	7-1 csavarozott rögzítés	22	M10

3-6. táblázat: A 9395P 500 kVA / 600 kVA egység UPS szekrényének tápkábel csatlakozói

# 

A bypass csatlakozók nem alkalmazhatók IOM konfigurációkra.

Alkatrész	Méret	Mennyiség	Gyártó	Cikkszám	Megjegyzések
Csavar	M12 x	Szükség szerint	n.a.	n.a.	
Csavar	M10 x	Szükség szerint	n.a.	n.a.	A csősaru egy lyukához szükséges mennyiség
Alátét	M12	Szükség szerint	n.a.	n.a.	
Rugós alátét	M12	Szükség szerint	n.a.	n.a.	
Anya	M12	Szükség szerint	n.a.	n.a.	

### 3-7. táblázat: Ajánlott telepítési alkatrészek (amelyeket nem biztosít az Eaton)

Ez a termék nem tartalmazza a törvényileg előírt külső túláramvédelmet. A bekötési követelményekkel kapcsolatban lásd a 3-4. és a 3-5. táblázatot a 16–17. oldalon. Ha zárható kimeneti megszakítóra van szükség, arról a felhasználónak kell gondoskodnia. P-164000476 9395P 500 kVA / 600 kVA

UPS modell	Bemeneti névleges teljesítmény		
	A fogyasztó névleges	400 V	
9395P-2*250 kVA	100%	1000 A	
9395P-500 kVA	100%	1000 A	
9395P-2*300 kVA	100%	1000 A	
9395P-600 kVA	100%	1000 A	

3-8. táblázat: Bemeneti megszakító ajánlott névleges teljesítmény adatai



A tűzveszély csökkentése érdekében a helyi és országos telepítési szabályoknak megfelelően, csak a 3-8. táblázatban szereplő maximális névleges kapcsolási terhelhetőséggel rendelkező bemeneti megszakítóval ellátott áramkört csatlakoztasson.

Az UPS fázisok közötti terhelés-aszimmetriát csak a védett fogyasztóhoz vezető váltóáramú kimenet fázisonkénti teljes terhelés értéke korlátozza. Ezeket az értékeket a 16. oldalon található 3-4. táblázat tartalmazza. Az ajánlott fázisonkénti terhelési aszimmetria maximum 50%.

A bypass váltóáramú bemenetét tápláló leágazás túláram védelmét egy 550 kVA háromfázisú transzformátoréhoz hasonlóan kell méretezni. (bekapcsolási áramlökés) A bypass bemenet bekötését és a bypass bemenet megszakítójának teljesítményét 550 kVA-es terhelésre kell tervezni, függetlenül az UPS névleges teljesítményétől.

A bypass és a kimenet túláram védelméről, illetve a bypass és kimeneti leválasztó kapcsolókról a felhasználónak kell gondoskodnia. A 3-9. táblázat listázza az ajánlott, mindkét célra megfelelő névleges teljesítményű bypass és kimeneti megszakítókat. IOM konfigurációkhoz nincs szükség bypass megszakítókra.

		Megszakító névleges árama			
UPS modell	A fogyasztó névleges 400 V				
		teljesítménye	Bypass/MOB/MBS	Kimenet ág biztosíték	
	9395P-2*250 kVA	100% néveleges áram	800 A	160 A (gG típus)	
	9395P-500 kVA	100% néveleges áram	800 A	160 A (gG típus)	
	9395P-2*300 kVA	100% néveleges áram	1000 A	160 A (gG típus)	
	9395P-600 kVA	100% néveleges áram	1000 A	160 A (gG típus)	

#### 3-9. táblázat: Az ajánlott bypass és kimeneti megszakítók névleges teljesítmény adatai

Az UPS nem tartalmaz egyenáramú megszakító berendezést. Ajánlott akkumulátor-leválasztó kapcsolót alkalmazni, amit különálló akkumulátorok esetében a helyi jogszabályok is megkövetelhetnek. Az akkumulátorleválasztó kapcsolót az akkumulátor és az UPS közé kell telepíteni. A külső egyenáramú bemeneti túláram védelemről és a különálló akkumulátor leválasztó kapcsolójáról a felhasználónak kell gondoskodnia. A 3-10. táblázat listázza a maximális névleges teljesítmény adatokat a mindkét célra megfelelő, folyamatos terhelésre méretezett megszakítókra.

UPS modell	Bemeneti névleges teljesítmény	
	600 V	
9395P 500 kVA	1600 A	
9395P 600 kVA	1600 A	

#### 3-10. táblázat: Az ajánlott egyenáramú bemeneti megszakítók névleges teljesítménye

A névleges akkumulátor-áram kiszámítására 1,7 V/cella értékkel kerül sor. Névleges akkumulátor-áram esetén, a névleges egyenáramú feszültség 1%-nál nagyobb esését az akkumulátor és az UPS közötti akkumulátor vezetékezés akadályozza meg. Ha az akkumulátoroktól az UPS-hez vezető egyenáramú bemenethez használt kábeleket az UPS gyártójától rendelte meg, továbbá az UPS és az akkumulátorszekrények ugyanattól a szállítótól származnak, nem okoz problémát, ha a vezetők nem érik el a megadott minimális méretet.

### 3.2.3. Az UPS rendszer interfész bekötésének előkészítése

A felszerelések és bővítmények vezérlővezetékeit, az 5. fejezetben ("Bővítmények és kiegészítők telepítése") leírtaknak megfelelően, az UPS belsejében található felhasználói interfész csatlakozó sorkapcsokba kell bekötni.



## Ne csatlakoztasson relé kontaktusokat közvetlenül a hálózathoz csatlakozó áramkörökhöz. A hálózati áramot megerősített szigeteléssel kell ellátni.

Olvassa el, valamint a telepítés tervezése és végrehajtása során tartsa szem előtt az alábbi megjegyzéseket:

- Az interfész (pl. épületriasztás, relé kimenet, az akkumulátor megszakító leoldója, X-Slot) kábeleit a tápkábelektől elkülönítve vezesse. Kettős szigetelésű, Uo/U = 300/500 Volt névleges feszültségre tervezett kábeleket használjon.
- Az interfész teljes vezetékezéséről a felhasználónak kell gondoskodnia.
- Az X-Slot kártyák és az interfész belső vezetékezésekor az X-Slot kommunikációs modul belső nyílásán át vezesse a kábelt.
- Az épületriasztási bemenetekhez és távoli funkciókhoz jeladóként egy feszültségmentes, alapállapotban nyitott kontaktust vagy kapcsolót (minimálisan 24 Vdc, 20 mA) kell bekötni – a riasztás bemenet és a közös csatlakozó közé. Minden vezérlővezetékről, illetve relé- és kapcsoló kontaktusról a felhasználónak kell gondoskodnia. Minden riasztás bemenethez és visszavezetéshez vagy közöshöz használjon sodort érpárú vezetéket.
- Az épületriasztásokat beprogramozhatja úgy, hogy a riasztás funkcionális neve megjelenjen a kijelzőn.
- Az X-Slot kártyákkal használható LAN- és telefon fali aljzatokat az épület műszaki tervezőjének vagy a felhasználónak kell kiépítenie.
- Az UPS akkumulátor-segédkábelét és a 48 Vdc munkaáramú kioldó jelátvivő kábelét az egyenáramú megszakító berendezésbe kell csatlakoztatni.
- Az akkumulátor-segédkábel és a 48 Vdc munkaáramú kioldó vezetékezés keresztmetszete minimálisan 1,5 mm<sup>2</sup>.
- A távoli vészleállító minden mágneskapcsolót kinyit az UPS szekrényben, és leválasztja az áramforrást a védett fogyasztókról. A helyi villamossági szabályozás függvényében szükség lehet tápoldali kioldó védőeszközök beépítésére az UPS-hez.
- A távoli vészleállító kapcsolónak erre a célra szánt, más áramkörbe nem bekötött kapcsolónak kell lennie.
- Ha az alapállapotban zárt távoli EPO kontaktus nincs használatban, a TB1 jelű sorkapocs 1-es és 2-es kapcsai közé összekötő vezetéket kell bekötni.
- A távoli vészleállítóhoz minimum 0,75 mm<sup>2</sup> és maximum 2,5 mm<sup>2</sup> közötti kábeleket kell választani.
- A távoli EPO és az UPS közötti távolság ne haladja meg a 150 métert.
- A riasztás relé kontaktusok maximális kapcsolási terhelhetősége 5 A, 30 Vac és 28 Vdc.
- A riasztás relék kábelezéséhez minimum 0,75 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű kábeleket kell használni.

### 3.2.4. A megosztott bypass tápkábel bekötésének előkészítése

Olvassa el, valamint a telepítés tervezése és végrehajtása során tartsa szem előtt az alábbi megjegyzéseket:

- Minden megosztott bypass UPS egyenirányító bemenetnek egy forrásból kell kiindulnia, valamint minden bypass bemeneti tápvezetéknek is egy forrásból kell kiindulnia.
- A megosztott bypass UPS bemeneti kábelezésének méretezési követelményei és az UPS-ek bekötő szekrényt vagy elosztószekrényt ellátó kimeneti kábelezésének méretezési követelményei megegyeznek a 16. oldalon található 3-4. táblázatban felsorolt értékekkel.
- Az UPS nagy ellenállású képességű földelésben telepíthető, kizárólag egy gyárilag beszerelt nullát létrehozó készlet felhasználásával.
- A kettős segédkontaktusos MOB-okról a felhasználónak kell gondoskodnia. A 19. oldalon található 3-9. táblázat a MOB-okhoz javasolt névleges teljesítmény értékeket sorolja fel.

A bekötő szekrénynek tartalmaznia kell modulkimeneti megszakítókat (MOB-okat) is, kettős segédkontaktusokkal a rendszer vezérléséhez. Kettős segédkontaktusos MOB-ok nélkül, az UPS-ek nem válthatnak önállóan Bypass üzemmódra szervizeléskor. A szervizelésre szoruló UPS mellett az összes többi UPS is bypass üzemmódra vált, ami csökkenti a kritikus fogyasztó védelmét. Kettős segéd MOB-ok használatával azonban lehetőség van akár egyetlen UPS önálló áthidalására is, miközben a többi UPS tovább táplálja a fogyasztót mindaddig, amíg a többi szünetmentes teljesítménymodul (UPM) erre képes.

## 3.3. Az UPS-szekrény átvizsgálása és kicsomagolása

Az UPS-szekrényeket egyesével, raklaphoz rögzítve szállítjuk. Az UPS-szekrényeket fa raklaphoz rögzítik, és minden oldalról védőcsomagolással látják el (lásd a 3-8. ábrát).



VIGYÁZAT!

Az UPS-szekrény nehéz (lásd a 3-1. táblázatot a 12. oldalon). Ha nem követi pontosan a kicsomagolási utasításokat, a szekrény felborulhat, és súlyos sérülést okozhat a készülékben és az azzal dolgozókban.

A sérült szekrényt ne telepítse. Minden sérülést jelentsen a szállítónak, és haladéktalanul lépjen kapcsolatba szervizképviseletével.

1. Vizsgálja át alaposan a külső csomagolást, hogy lát-e a szállítás közben esetlegesen bekövetkezett sérülésekre utaló jelet.



A következő lépés végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a targonca vagy raklapemelő teherbírása megfelel-e a szekrény súlyának (lásd a 3-1. táblázatot a 12. oldalon).

2. Mielőtt kicsomagolná a szekrényt, a becsomagolt berendezést egy targonca vagy raklapemelő segítségével mozgassa a telepítési helyszínre, vagy az ahhoz lehető legközelebb eső, emelővel is megközelíthető helyre. A targonca vagy raklapemelő villáját a szekrény jobb oldala felől illessze a berendezés alá, a raklap alján található támasztékok közé (lásd a 23. oldalon található 3-8. ábrán az UPS súlypontjának helyét).



VIGYÁZAT!

Ne döntse meg a függőlegeshez képest 10°-nál jobban az UPS-szekrényt, mert felborulhat.

3. A raklapot szilárd talajon helyezze el, és legalább 3 m távolságot hagyjon mindkét oldalon, hogy a szekrényt le tudja emelni a raklapról.



Az UPS szekrény tetején található szellőzőrácsot szállításkor védőtető fedi. Ne távolítsa el a védőtetőt a telepítés befejezéséig.

- 4. Távolítsa el a védőcsomagolást a szekrényről.
- 5. Távolítsa el a csomagolóanyagot, és felelős módon gondoskodjon kidobásáról vagy újrahasznosításáról.
- 6. A védőcsomagolás eltávolítása után vizsgálja át az alkatrészeket a fizikai sérülések kiszűrése végett. Vesse össze az alkatrészeket a szállítólevélen szereplők tételekkel. Ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba szervizképviseletével. A kár mértékének ismeretében szervizképviselője tájékoztatni fogja az UPS telepítés további lehetséges lépéseiről.



A telepítés felfüggesztésének idejére óvja a kicsomagolt szekrényt a nedvességtől, portól vagy más káros szennyeződésektől. Az UPS megfelelő tárolási és védelmi követelményeinek be nem tartása a garancia elvesztésével járhat.



3-8. ábra: Eaton 9395P UPS 500 kVA/600 kVA szekrény, a raklapon szállított formájában

## 4. AZ UPS RENDSZER TELEPÍTÉSE

### 4.1. Előzetes telepítési információ

VIGYÁZAT!

A telepítést csak megfelelően képesített szakember végezheti.

Az UPS rendszer telepítésekor vegye figyelembe az alábbiakat:

- 3. fejezet ("UPS telepítési terv és kicsomagolás"): a szekrény méreteivel, a berendezés súlyával, a kábelezéssel és a csatlakozók adataival, valamint telepítési megjegyzésekkel kapcsolatban.
- A telepítés során ne döntse meg ±10°-nál jobban a szekrényt.
- Az UPS-talpakat el kell távolítani a szükséges kábelfogadó nyílások kialakításához. A talpak anyaga acél (1,5 mm vastagságú).
- Ha a szellőzéshez perforált padlócsempékre van szükség, azokat az UPS előtt helyezze el.

### 4.2. Az UPS szekrény leemelése a raklapról, mechanikai telepítés

Az UPS-szekrényt fa támasztékokkal megerősített fa raklaphoz rögzítve szállítjuk. A raklap eltávolításához és az UPS mechanikai telepítéséhez végezze el az alábbi lépéseket:



VIGYÁZAT!

Az UPS szekrény nehéz. A szekrények súlyát lásd a 3-1. táblázatban, a 12. oldalon. Ha a leemeléssel kapcsolatos utasításokat nem követi pontosan, a szekrény felborulhat, és súlyos sérülést okozhat a berendezésben vagy az azzal dolgozókban.

Ne döntse meg a szekrényeket a függőleges helyzethez képest 10°-nál nagyobb mértékben.

A sérülések elkerülése érdekében, a szekrényt kizárólag targoncával emelje meg.



FIGYELEM!

Az UPM alapban található kábelcsatorna és kábelezés károsodásának megelőzése a szekrény megemelésekor vagy mozgatásakor:

• Az UPS szekrény megemelését és mozgatását kizárólag az elülső vagy hátulsó emelővilla-nyílások igénybevételével végezze.

• Mielőtt becsúsztatná a villásemelő emelővilláit a nyílásokba, ellenőrizze, hogy a villák vízszintes helyzetben vannak-e. Az emelővilla-nyílásokat NE ÁLLÍTSA felfelé álló szögben.

• Csúsztassa be ütközésig az emelővillákat a szekrényalapba. A szekrények NEM MOZGATHATÓK a szekrényalapba csak részben becsúsztatott emelővillákkal.

• Kisebb pozícióigazítások, az elülső vagy hátulsó emelővilla-nyílásokba csak részlegesen becsúsztatott villákkal

is végezhetők, feltéve, ha a villák vízszintesen állnak, felfelé mutató szögben dőlő kiemelés nélkül.

A szekrény mozgatásához NE HASZNÁLJA a szekrény végén található emelővilla-nyílásokat.

# MEGJEGYZÉS

## A következő lépések végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a targonca vagy raklapemelő teherbírása megfelel-e a szekrény súlyának (lásd a 3-1. táblázatot, a 12. oldalon).

- Ha még nem tette meg, helyezze át az UPS-szekrényt a raklappal együtt a telepítési helyszínre, vagy annak közelébe. Használjon targoncát vagy raklapemelőt. A targonca vagy raklapemelő villáját a szekrény jobb oldala felől illessze a berendezés alá, a raklap alján található támasztékok közé (lásd a 15. oldalon található 3-5. ábrán az UPS szekrény tömegközéppontjának helyét).
- Távolítsa el a bal oldali szállítási rögzítő három-három csavarját az UPS-szekrényből és a raklapból (lásd a 4-1. ábrát). Távolítsa el a bal szállító fület. Ha állandó helyre telepíti a szekrényt, tegye félre a rögzítőt és a csavarokat későbbi használatra.
- Távolítsa el a jobb oldali szállítási rögzítő három-három csavarját az UPS-szekrényből és a raklapból (lásd a 4-2. ábrát). Távolítsa el a jobb szállító fület. Ha állandó helyre telepíti a szekrényt, tegye félre a rögzítőt és a csavarokat későbbi használatra.
- 4. Targoncával emelje meg az UPS-szekrényt annyira, hogy kb. 3 mm-re elemelkedjen a raklaptól.
- 5. Ha az UPS elemelkedett a raklaptól, vegye ki a raklapot az UPS-szekrény alól. A raklap kidobásáról vagy újrahasznosításáról környezettudatos módon gondoskodjon.
- 6. Targonca használatával helyezze át az UPS szekrényt végleges telepítési helyére.
- 7. Óvatosan engedje le az UPS szekrényt, amíg a szekrény alja el nem éri a talajt.
- 8. Ha állandó helyre telepíti a rendszert, folytassa a következő lépéssel; ellenkező esetben ugorjon a 11. lépésre.
- 9. A megmaradt csavarok segítségével helyezze vissza a 2. és 3. lépésben eltávolított rögzítőket az UPS szekrény bal és jobb oldalára, derékszögükkel kifelé (lásd a 4-1. és 4-2. ábrát).
- 10. A szekrény rögzítéséről a padlóhoz az ügyfél által biztosított eszközökkel kell gondoskodni.
- 11. Ha helyi telepítésű UPM-et (FI-UPM) telepít, folytassa a 4.3. ponttal; ellenkező esetben ugorjon a 12. lépésre.
- 12. Ha akkumulátor rendszert telepít, folytassa a 4.6. ponttal; ellenkező esetben ugorjon a 13. lépésre.
- Ha bekötő szekrényt vagy egy megosztott bypass rendszert telepít terhelésmegosztó panelhez, folytassa az
   5.2. ponttal; ellenkező esetben ugorjon a 4.7. pontra.



4-1. ábra: A bal oldali szállítási rögzítő eltávolítása, ISBM és FI-UPM

1	Szállítási rögzítő csavarok
2	Eltávolítható jobb előlap
3	Raklap
4	Bal oldali szállítási rögzítő


### 4-2. ábra: A jobb oldali szállítási rögzítő eltávolítása, ISBM és FI-UPM

1	Felső csavar
2	Eltávolítható bal előlap
3	Elülső ajtó
4	Alsó csavarok
5	Raklap
6	Jobb oldali szállítási rögzítő
7	Szállítási rögzítő csavarok

## 4.3. FI-UPM helyi telepítésű szünetmentes teljesítménymodul telepítése

Ha helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező rendszert telepít, akkor a FI-UPM modult az "Eaton 9395P helyi telepítésű UPM mechanikai telepítési útmutató" 10. oldalának 1.8. pontjában szereplő utasításoknak megfelelően telepítse. A FI-UPM telepítését követően, ha akkumulátor rendszert telepít, folytassa a 4.4. ponttal; ellenkező esetben ugorjon a 4.5. pontra.

## 4.4. Az akkumulátorszekrény telepítése

Az akkumulátorszekrény telepítésével kapcsolatban lásd az Eaton 9395P integrált akkumulátorszekrény (IBC-L modell) telepítési útmutatót. Ha az ügyfél által biztosított akkumulátor rendszert telepít, akkor az akkumulátor rendszert az akkumulátor és az akkumulátor rendszer gyártójának instrukciói, valamint a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint telepítse.

Az akkumulátor rendszer telepítését követően, ha megosztott bypass bekötő szekrényt telepít, folytassa a 4.5. ponttal; ellenkező esetben ugorjon a 4.6. pontra az UPS és az akkumulátorszekrény kábelezésének kialakításához.

## 4.5. A megosztott bypass bekötő szekrényének telepítése

MEGJEGYZÉS

A bekötő szekrénynek tartalmaznia kell modulkimeneti megszakítókat (MOB-okat) is, kettős segédkontaktusokkal a rendszer vezérléséhez. Kettős segédkontaktusos MOB-ok nélkül, az UPS-ek nem válthatnak önállóan Bypass üzemmódra szervizeléskor. A szervizelésre szoruló UPS mellett az összes többi UPS is bypass üzemmódra vált, ami csökkenti a kritikus fogyasztó védelmét. Kettős segéd MOB-ok használatával azonban lehetőség van akár egyetlen UPS önálló áthidalására is, miközben a többi UPS tovább táplálja a fogyasztót mindaddig, amíg a többi szünetmentes teljesítménymodul (UPM) erre képes.

Ha megosztott bypass rendszert telepít, akkor telepítse az ügyfél által biztosított bekötő szekrényt vagy terhelésmegosztó panelt a bekötő szekrény vagy a terhelésmegosztó panel gyártójának utasításai, valamint a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint. A bekötő szekrény telepítését követően, folytassa a 4.6. ponttal az UPS kábelezésének kialakításához.



#### 4-3. ábra: Megosztott bypass kábelhossz



Annak érdekében, hogy statikus bypass üzemmódban hozzávetőleg kiegyenlített legyen az árameloszlás, a párhuzamos rendszerben a szükséges kábelhossznak is egyformának kell lennie. A megfelelő működéshez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

1A = 2A = 3A = 4A

1B = 2B = 3B = 4B

A kábelezés költségeinek csökkentése érdekében, az alábbi konfiguráció is elegendőnek tekinthető: 1A+1B=2A+2B=3A+3B=4A+4B

A kábelhosszúságok közötti esetleges különbségek az UPS rendszer kapacitáscsökkenéséhez vezetnek bypass üzemmód esetén. A leghosszabb és a legrövidebb kábelhossz közötti 10%-os különbség például a bypass kapacitás 10%-os csökkenéséhez vezet. Ez az inverterre történő átkapcsolás letiltásához vezethet.

### 4.6. Az UPS külső- és akkumulátor-tápkábeleinek bekötése



Az UPS szekrény tetején található szellőzőrácsot szállításkor védőtető fedi. Ne távolítsa el a védőtetőt a telepítés befejezéséig. Az UPS bekapcsolása előtt azonban el kell távolítani a védőtetőt. Ha már eltávolította a védőtetőt, ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőrácsra.

Mielőtt lyukakat fúrna a vezetékek számára, távolítsa el a kábelfogadó lemezt az UPS-szekrény tetejéről és aljáról (lásd a 4-4. ábrát).

Ha a fogyasztónak nulla csatlakoztatására van szüksége, akkor biztosítani kell egy bypass forrás nullavezetőt. Ha a fogyasztónak nincs szüksége nullára, és nincs nullavezető csatlakoztatva a bypass bemenetbe, akkor egy opcionálisan igénybe vehető nullát előállító készlet használatára van szükség.

A külső- és akkumulátor-tápkábelek bekötéséhez kövesse az alábbi pontokban szereplő utasításokat.

#### 4.6.1. Külső tápkábelek bekötése

A csatlakozók bekötéséhez végezze el az alábbi lépéseket:

- Távolítsa el az UPS bal oldali előlapját rögzítő egy felső és két alsó csavart (lásd a 4-4. ábrát a 31. oldalon). Emelje az előlapot egyenesen felfelé, és akassza le a szekrény tetején található panelrögzítő kampóról.
- Vezesse a bemeneti és kimeneti kábeleket a szekrény felső vagy alsó részén át az UPS csatlakozókhoz. A bekötéssel kapcsolatos információkat és a közös egyenirányító betáp csatlakozók elhelyezkedését a 4-4– 4-9. ábrák, a külön egyenirányító betáp csatlakozók elhelyezkedését pedig a 4-6. ábra mutatja.
- 3. Kösse be az egyenirányító bemeneti tápkábel L1, L2 és L3 fázisvezetőjét az UPS-szekrényben található egyenirányító E1, E2, E3 jelű bemeneti csatlakozókhoz. A bekötéssel és kábelvégződésekkel kapcsolatos követelményekről a 3.2.2. pontban, a 16. oldalon talál további információkat.
- 4. Kösse be a bypass bemeneti tápkábel L1, L2, L3 fázis- és (szükség esetén) nullavezetőit az UPS-szekrényben található bypass bemeneti- E6, E7, E8, illetve nulla csatlakozókhoz. A kábelezési és a csatlakozó követelményekkel kapcsolatban lásd a 3.2.2. pontban, a 16. oldalon.
- 5. Kösse be a védett fogyasztó tápkábelének L1, L2, L3 fázis- és (szükség esetén) nullavezetőjét az E9, E10, E11 jelű kimeneti és a nulla csatlakozókhoz. A bekötéssel és kábelvégződésekkel kapcsolatos követelményekről a 3.2.2. pontban, a 16. oldalon talál további információkat.
- 6. Folytassa a 36. ponttal.





### 4-4. ábra: Vezetékek és kábelek bemeneti nyílásai

1	Elszívórács védőtető (Távolítsa el a borítást a rendszer üzemeltetését megelőzően.)
2	Felső bemeneti kábelfogadó váltóáramú bemenethez és kimenethez, illetve egyenáramú bemenethez (A kábelbemeneti lyukak kifúrásához vagy kiütéséhez távolítsa el a panelt.)
3	Jelzőkábel a TB1–TB3 kábelezéshez és az X-Slot vezetékezéséhez (A kábelbemeneti lyukak kifúrásához vagy kiütéséhez távolítsa el a paneleket.)
4	Alsó bemeneti kábelfogadó váltóáramú bemenethez és kimenethez, illetve egyenáramú bemenethez (A kábelbemeneti lyukak kifúrásához vagy kiütéséhez távolítsa el a panelt.)



4-5. ábra: Az UPS tápkábel-csatlakozói – a) A bekarikázott csatlakozókat az IOM egységek nem tartalmazzák



Föld csatlakozók (A föld csatlakozó sín alább telepíthető)

MEGJEGYZÉS

Az UPS tápkábel-csatlakozói – b) A külön egyenirányító tápbemenetekkel rendelkező egységekhez két egyenirányító váltóáramú bemeneti csatlakozó tartozik.



4-6. ábra: Az UPS tápkábel-csatlakozói – külön egyenirányító tápbemenet



#### 4-7. ábra: Elölnézet

1	Egyenirányító bemenet
2	Fogyasztó kimenet
3	Használaton kívül
4	Bypass bemenet
5	Akkumulátor +
6	Nulla
7	Akkumulátor

### 4.6.2. Akkumulátorok bekötése



Az akkumulátor rendszer tervezésekor ne lépje túl a belső akkumulátortöltő kapacitását. A maximális akkumulátortöltési teljesítménnyel kapcsolatban lásd a 10. fejezetet ("TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK").

A csatlakozók bekötéséhez végezze el az alábbi lépéseket:

- 1. Eaton akkumulátorszekrény használata esetén folytassa a 2. lépéssel; ellenkező esetben ugorjon az 5. lépésre.
- Vezesse át és kösse be az akkumulátor kábeleket az UPS és az akkumulátorszekrény között az Eaton 9395P Integrált Akkumulátorszekrény (IBC-L modell) telepítési útmutatójának utasításai szerint. A bekötéssel kapcsolatos információkat és a terminálok elhelyezkedését a 4-4–4-9. ábrák mutatják.
- 3. Kösse be az akkumulátorszekrény felől érkező pozitív, negatív és föld egyenáramú tápkábeleket az UPSszekrény akkumulátor- és földcsatlakozójához. A bekötéssel és kábelvégződésekkel kapcsolatos követelményekről a 3.2.2. pontban, a 16. oldalon talál további információkat.
- 4. Ugorjon a 7. lépésre.
- 5. Vezesse át és kösse be az akkumulátor kábeleket az UPS és az akkumulátor rendszer között. A bekötéssel kapcsolatos információkat és a terminálok elhelyezkedését a 4-4–4-6. ábrák mutatják.
- 6. Kösse be az akkumulátor rendszer felől érkező pozitív, negatív és föld egyenáramú tápkábeleket az UPS szekrény akkumulátor- és földcsatlakozójához. A bekötéssel és kábelvégződésekkel kapcsolatos követelményekről a 3.2.2. pontban, a 16. oldalon talál további információkat.
- 7. Miután bekötötte az UPS-rendszert a hálózatra és csatlakoztatta azt a védett fogyasztóhoz, gondoskodjon a nemzeti és/vagy helyi szabványok szerinti földelésről.
- 8. Az interfész bekötések kialakításával kapcsolatban lásd a 4.7. pontot; ha nem telepít ilyeneket, folytassa a 9. lépéssel.
- 9. Ha minden bekötéssel elkészült, helyezze vissza a 4.6.1. pontban eltávolított bal oldali előlapot és rögzítse a félretett csavarokkal.

## 4.7. Interfész vezetékezés kialakítása



Ha az UPS nincs teljesen leválasztva a hálózatról, a felhasználói interfész csatlakozók környezetében áramütés veszélye áll fenn.

# 4.7.1. A TB1, TB2 és TB3 csatlakozók bekötése (kivéve a TB1 akkumulátor interfész csatlakozókat)

MEGJEGYZÉS

Az interfész kábeleket az UPS-szekrény teteje felől kell bekötni.

A csatlakozók bekötéséhez végezze el az alábbi lépéseket:

- 1. Ellenőrizze, hogy az UPS rendszer ki van-e kapcsolva, és minden áramforrás le lett-e választva. A leállítással kapcsolatos utasításokat a 7. fejezet ("Az UPS rendszer üzemeltetése") tartalmazza.
- Ha még nem tette meg, távolítsa el az UPS bal előlapját rögzítő egy felső és két alsó csavart (lásd a 4-2. ábrát a 27. oldalon). Emelje az előlapot egyenesen felfelé, és akassza le a szekrény tetején található panelrögzítő kampóról.
- 3. Távolítsa el az UPS középső előlapját rögzítő egy felső és két alsó csavart. Emelje az előlapot egyenesen felfelé, és akassza le a szekrény tetején található panelrögzítő kampóról.
- 4. A TB3 sorkapocs az X-Slot kommunikációs egység bal oldalán található. Lazítsa meg a védőpanelt rögzítő csavarokat, és távolítsa el a panelt, hogy hozzáférjen a TB1 és TB2 sorkapcsokhoz és a jelzőkábel-fogadó lemezekhez. Ez a panel az X-Slot kommunikációs modul jobb oldalán található (lásd a 4-9. ábrát a 39. oldalon).
- 5. Lyukak kifúrását vagy kiütését megelőzőleg távolítsa el az UPS-szekrény tetején található jelzőkábel-fogadó lemezeket (lásd a 4-4. ábrát a 31. oldalon).
- 6. Helyezze vissza a fogadó lemezeket.

# VIGYÁZAT!

## Ne csatlakoztasson relé kontaktusokat közvetlenül a hálózathoz csatlakozó áramkörökhöz. A hálózati áramot megerősített szigeteléssel kell ellátni.

- 7. A megfelelő csatlakozók elhelyezkedésével, valamint a kábelezési- és csatlakozó követelményekkel kapcsolatban lásd a 3.2.3. pontot a 20. oldalon, a 4-1. táblázatot a 43. oldalon, valamint a 4-8–4-10. ábrákat.
- 8. Vezesse át és kösse be a kábeleket.
- 9. Ha TB1 akkumulátor interfész csatlakozókat is beköt, ugorjon a 4.7.2. pontra; ha csak X-Slot kapcsolatokat köt be, ugorjon a 4.7.3. pontra; minden más esetben folytassa a 10. lépéssel.
- 10. Ha minden bekötés elkészült, helyezze vissza a védőpanelt, és rögzítse a szekrényhez tartozó csavarokkal.
- 11. Helyezze vissza a korábban eltávolított bal oldali és a középső előlapokat, és rögzítse a félretett csavarokkal.



4-8. ábra: Tipikus riasztás relé bekötés



MEGJEGYZÉS

A riasztás relé kontaktusok maximális kapcsolási terhelhetősége 5 A, 30 Vac és 28 Vdc.

A riasztás relék bontó és a záró érintkezői bár a csatlakozótáblán elkülönülnek, de össze vannak kapcsolva.

Ne csatlakoztasson relé kontaktusokat közvetlenül a hálózathoz csatlakozó áramkörökhöz. A hálózati áramot megerősített szigeteléssel kell ellátni.

A riasztás relék kábelezéséhez minimum 0,75 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű kábeleket kell használni.



### 4-9. ábra: Az interfész csatlakozók elhelyezkedése

1	X-Slot kommunikációs modul
2	TB1 és TB2
3	ТВЗ
4	Védőborító panelek
5	Kezelőfelület
6	CB1 váltóáramú bemenet megszakító

A TB1, TB2 és TB3 csatlakozó kiosztásokkal kapcsolatban lásd 4-10. ábrát, a részletes rajzot pedig az alábbi ábrán találja. Az X-slot kommunikációs egységet a 4-12. ábra mutatja.





1 X-slot kommunikációs modulok





4-10. ábra: TB1, TB2 és TB3 sorkapcsok kapocskiosztásai

1	REPO NC	14	Riasztás relé visszatérő
2	REPO visszatérő vezeték	15	Riasztás relé NO
3	REPO NO	16	Riasztás relé visszatérő
4	REPO visszatérő vezeték	17	Épületriasztás 1
5	Akkumulátor segédvezeték	18	Épületriasztás 1 visszatérő
6	Akkumulátor segédvezeték, visszatérő	19	Épületriasztás 2
7	Akkumulátor munkaáramú kioldó +	20	Épületriasztás 2 visszatérő
8	Akkumulátor munkaáramú kioldó –	21	Épületriasztás 3
9	K3 segédkontaktus	22	Épületriasztás 3 visszatérő
10	K3 segédkontaktus visszatérő	23	Épületriasztás 4
11	Pull chain	24	Épületriasztás 4 visszatérő
12	Pull chain visszatérő	25	Épületriasztás 5
13	Riasztás relé NC	26	Épületriasztás 5 visszatérő



Minden épületriasztás-bemenethez külön záró- vagy bontó-kontaktusra/kapcsolóra van szükség (névleges kapcsolási terhelhetőség minimum 24 Vdc, 20mA), amelyet a riasztási bemenet és a közös csatlakozó közé kell bekötni. Az épületriasztás bemeneteket beprogramozhatja záró és bontó érintkezőkhöz is. Minden vezérlővezetékről és reléről, illetve kapcsoló kontaktusról a felhasználónak kell gondoskodnia.

Az épületriasztások programozhatók úgy, hogy a kijelzőn megjelenjen a riasztási funkció neve.

Ha az alapállapotban zárt REPO kontaktus nincs használatban, a TB1 jelű sorkapocs 1-es és 2-es kapcsai közé összekötő vezetéket kell bekötni.

TB1 sorkapocs	Név	Leírás	
1	REPO NC		
2	REPO visszatérő vezeték		
3	REPO NO	kontaktus.	
4	REPO visszatérő vezeték		
5	Akkumulátor segédvezeték		
6	Akkumulátor segédvezeték, visszatérő		
7	48 Vdc akkumulátor munkaáramú kioldója +		
8	48 Vdc akkumulátor munkaáramú kioldója –		
9	K3 segédkontaktus		
10	K3 segédkontaktus visszatérő		
TB2 sorkapocs	Név	Leírás	
1	Pull chain	Tartalók vezérlés nárhuzamos üzembez	
2	Pull chain visszatérő		
3	Riasztás relé NC		
4	Riasztás relé visszatérő	Általános célú záró érintkező (NO) és bontó érintkező (NC)	
5	Riasztás relé NO	riasztás relé kontaktusok.	
6	Riasztás relé visszatérő		
7	Nincs használatban		
8	Nincs használatban		
9	Nincs használatban		
10	Nincs használatban		
TB3 sorkapocs	Név	Leírás	
1	Épületriasztás 1	Programozható UPS riasztás. Egy távoli feszültségmentes	
2	Épületriasztás 1 visszatérő	kontaktus zárása aktiválja.	
3	Épületriasztás 2	Programozható UPS riasztás. Egy távoli feszültségmentes	
4	Épületriasztás 2 visszatérő	kontaktus zárása aktiválja.	

5	Épületriasztás 3	Programozható UPS riasztás. Egy távoli feszültségmentes kontaktus zárása aktiválja.	
6	Épületriasztás 3 visszatérő		
7	Épületriasztás 4	Programozható UPS riasztás. Egy távoli feszültségmentes	
8	Épületriasztás 4 visszatérő	kontaktus zárása aktiválja.	
9	Épületriasztás 5	Programozható UPS riasztás. Egy távoli feszültségmentes	
10	Épületriasztás 5 visszatérő	kontaktus zárása aktiválja.	

4-1. táblázat: TB1, TB2 és TB3 interfész csatlakozók

#### 4.7.2. A TB1 akkumulátor interfész csatlakozói

A csatlakozók bekötéséhez végezze el az alábbi lépéseket:

- 1. Ellenőrizze, hogy az UPS rendszer ki van-e kapcsolva, és minden áramforrás le lett-e választva. A leállítással kapcsolatos utasításokat a 7. fejezet ("Az UPS rendszer üzemeltetése") tartalmazza.
- Ha még nem tette meg, távolítsa el az UPS bal előlapját rögzítő egy felső és két alsó csavart (lásd a 4-2. ábrát a 27. oldalon). Emelje az előlapot egyenesen felfelé, és akassza le a szekrény tetején található panelrögzítő kampóról.
- 3. Ha még nem tette meg, távolítsa el az UPS középső előlapját rögzítő egy felső és két alsó csavart. Emelje az előlapot egyenesen felfelé, és akassza le a szekrény tetején található panelrögzítő kampóról.
- Lazítsa meg a védőpanelt rögzítő csavarokat, és távolítsa el a panelt, hogy hozzáférjen a TB1 sorkapcsokhoz és a jelzőkábel-fogadó lemezekhez. Ez a panel az X-Slot kommunikációs modul jobb oldalán található (lásd a 4-9. ábrát a 39. oldalon).
- 5. A megfelelő csatlakozók elhelyezkedésével, valamint a kábelezési- és csatlakozó követelményekkel kapcsolatban lásd a 4-1. táblázatot a 43. oldalon, valamint a 4-9–4-11. ábrákat.
- Ha az akkumulátorszekrényeket az UPS-szekrénnyel együtt telepítette, folytassa a 7. lépéssel, ha az akkumulátorszekrényeket az UPS-szekrénytől külön telepítette, vagy rackre szerelt akkumulátor-rendszert telepít, ugorjon a 10. lépésre.
- 7. Vezesse az akkumulátorszekrénnyel együtt szállított munkaáramú kioldó- és segédvezetékeket az akkumulátorszekrénytől az UPS-szekrényig. Az akkumulátor vezetékezésével kapcsolatos további információkért lásd az Eaton 9395P integrált akkumulátorszekrény (IBC-L modell) telepítési útmutatót.
- 8. Kösse be a kábeleket a TB1 sorkapcsokhoz.
- 9. Ugorjon a 15. lépésre.
- 10. Lyukak kifúrását vagy kiütését megelőzőleg, távolítsa el az UPS-szekrényből a jelzőkábel-fogadó lemezeket (lásd a 4-15. ábrát a 48. oldalon).
- 11. Helyezze vissza a jelzőkábel-fogadó lemezeket.
- 12. Vezesse a munkaáramú kioldó- és segédvezetékeket az akkumulátorszekrény vagy az akkumulátor rendszer megszakítójától az UPS szekrényhez.
- 13. Kösse be a kábeleket a TB1 sorkapcsokhoz.
- 14. Ha minden bekötés elkészült, helyezze vissza a védőpanelt, és rögzítse a szekrényhez tartozó csavarokkal.
- 15. Ha X-Slot kapcsolatokat is beköt, ugorjon a 4.7.3. pontra; ellenkező esetben helyezze vissza a korábban eltávolított bal oldali és a középső előlapokat, és rögzítse a félretett csavarokkal.



#### 4-11. ábra: Tipikus akkumulátor interfész bekötés

# MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor segédvezeték és az egyen-munkaáramú kioldó vezeték keresztmetszete minimálisan 1,5 mm<sup>2</sup>.

### 4.7.3. X-Slot kapcsolatok

MEGJEGYZÉS

Az X-Slot kártyákkal használható LAN-és telefon fali aljzatokról a felhasználónak kell gondoskodnia.

Az X-Slot kártyák belső bekötésekor az X-Slot kommunikációs modul belső nyílásán át vezesse a kábelt.

Az X-Slot kártyák telepítéséhez és beállításához lépjen kapcsolatba az Eaton szakembereivel. A csatlakozók bekötéséhez végezze el az alábbi lépéseket:

- 1. Ha még nem tette meg, telepítse a LAN- és telefon fali aljzatokat.
- Ha még nem tette meg, távolítsa el az UPS középső előlapját rögzítő egy felső és két alsó csavart (lásd a 4-2. ábrát a 27. oldalon). Emelje az előlapot egyenesen felfelé, és akassza le a szekrény tetején található panelrögzítő kampóról.
- 3. Lyukak kifúrását vagy kiütését megelőzőleg, távolítsa el az UPS-szekrényből a jelzőkábel-fogadó lemezeket (lásd a 4-4. ábrát a 31. oldalon).
- 4. Helyezze vissza a jelzőkábel-fogadó lemezeket.
- 5. Kösse be, és telepítse a LAN-, telefon-, és egyéb kábeleket a megfelelő X-Slot kártyákhoz. Az X-Slot kártyák elhelyezkedéséről lásd a 4-9. ábrát a 39. oldalon, valamint a 4-12. ábrát.
- 6. Ha minden bekötés elkészült, helyezze vissza a korábban eltávolított középső előlapot, és rögzítse a félretett csavarokkal.
- 7. Az X-Slot kártyák felhasználói utasításait a kártyákhoz kapott útmutatóban találja.



#### 4-12. ábra: X-Slot kommunikációs modul

1	X-Slot kommunikációs modul 1
2	X-Slot kommunikációs modul 2
3	X-Slot kommunikációs modul 3
4	X-Slot kommunikációs modul 4

## 4.8. Távoli EPO kapcsoló telepítése

## MEGJEGYZÉS

Ezt a kapcsolót kizárólag erre a célra szabad használni. Ne csatlakoztassa semmilyen más áramkörhöz.

## Az alábbi eljárás az Eaton REPO kapcsoló telepítését mutatja be. Ha más gyártó kapcsolóját telepíti, az eljárás csak iránymutatásként használható.

A REPO kapcsoló segítségével vészhelyzetben nem csak az UPS telepítési helyén, hanem távolabbról is kikapcsolhatja az UPS-t és áramtalaníthatja a védett fogyasztókat. A 4-13. ábrán egy ilyen REPO kapcsoló látható.

- Biztonságosan szerelje fel a REPO kapcsolót. Ajánlott például a kezelői vezérlőtáblára vagy kijárati ajtó közelében elhelyezni. A befoglaló méreteket, illetve a kábel-kiállásokat lásd a 18. oldalon található 3-7. ábrán.
- 2. Ellenőrizze, hogy az UPS rendszer ki van-e kapcsolva, és minden áramforrás le lett-e választva. A leállítással kapcsolatos utasításokat a 7. fejezet ("Az UPS rendszer üzemeltetése") tartalmazza.
- 3. Ha még nem tette meg, távolítsa el az UPS középső előlapját rögzítő egy felső és két alsó csavart (lásd a 4-2. ábrát a 27. oldalon). Emelje az előlapot egyenesen felfelé, és akassza le a szekrény tetején található panelrögzítő kampóról.



#### 4-13. ábra: Távoli EPO kapcsoló

- 4. Lazítsa meg a védőpanelt rögzítő csavarokat, és távolítsa el a panelt, hogy hozzáférjen a TB1 és TB2 sorkapcsokhoz és a jelzőkábel-fogadó lemezekhez. Ez a panel az X-Slot kommunikációs modul jobb oldalán található (lásd a 4-9. ábrát a 39. oldalon).
- 5. Lyukak kifúrását vagy kiütését megelőzőleg, távolítsa el az UPS-szekrényből a jelzőkábel-fogadó lemezeket (lásd a 4-4. ábrát a 31. oldalon).
- 6. Helyezze vissza a jelzőkábel-fogadó lemezeket.
- 7. A megfelelő csatlakozók elhelyezkedésével, valamint a kábelezési- és csatlakozó követelményekkel kapcsolatban lásd a 4-1. táblázatot a 43. oldalon, valamint a 4-9–4-11. ábrákat.
- 8. Vezesse át, és kösse be a kábeleket a 4-2. táblázat és a 4-14. ábra szerint.
- 9. Ha az UPS-ben a bontó TB1 REPO csatlakozó nincs használatban, a TB1 jelű sorkapocs 1-es és 2-es kapcsai közé összekötőt kell bekötni.

A REPO kapcsolótól Az UPS szekrény TB1 felhasználói interfész csatlakozótáblájához		Megjegyzések
TB1-4	TB1-3	Sodort kábelek (2)
TB1-5	TB1-4	0,75 mm22,5 mm2

#### 4-2. táblázat: A távoli EPO bekötési végpontjai



4-14. ábra: Alapállapotban nyitott REPO kapcsoló kábelezése



A REPO kapcsoló minimális névleges terhelhetősége 24 Vdc és 1 A. A REPO bontó (NC) és a záró (NO) visszatérő csatlakozói bár a csatlakozótáblán elkülönülnek, de össze vannak kapcsolva.

10. Ha több távoli EPO kapcsolót telepít, a további EPO kapcsolókat az elsővel párhuzamosan kösse be.

- Ha szükséges, végezze el a bekötést a távoli EPO kapcsoló és a tápoldali védelmi eszközök kioldó áramköre között. A távoli EPO kapcsoló 6-os és 7-es terminálja között záró kontaktus (NO) található, ahogy azt a 4-13. ábra mutatja. A REPO kapcsoló bekötését a helyi villamossági jogszabályi követelményeknek megfelelően kell kialakítani.
- 12. Ha minden bekötés elkészült, helyezze vissza a védőpanelt, és rögzítse a szekrényhez tartozó csavarokkal.
- 13. Helyezze vissza a korábban eltávolított középső előlapot, és rögzítse a félretett csavarokkal.

A 4-15. és a 4-16. ábra a távoli EPO kapcsoló alternatív bekötési módjait mutatja, más gyártó termékének telepítése esetére.



4-15. ábra: Alapállapotban zárt REPO kapcsoló kábelezése



A REPO kapcsoló minimális névleges terhelhetősége 24 Vdc és 1 A. A REPO bontó (NC) és a záró (NO) visszatérő csatlakozói bár a csatlakozótáblán elkülönülnek, de össze vannak kapcsolva.



4-16. ábra: Bontó érintkező és záró érintkező REPO kapcsoló bekötése



A REPO kapcsoló minimális névleges terhelhetősége 24 Vdc és 1 A. A REPO bontó (NC) és a záró (NO) visszatérő csatlakozói bár a csatlakozótáblán elkülönülnek, de össze vannak kapcsolva.

# 4.9. Bővítmények és kiegészítők telepítése, és megosztott bypass vezérlővezetékeinek bekötése

Bővítmények és kiegészítők telepítésével, és a megosztott bypass vezérlővezetékeinek bekötésével kapcsolatban lásd az 5. fejezetet ("Bővítmények és kiegészítők telepítése").

## 4.10. Első rendszerindítás

Az üzembe helyezés és a működés ellenőrzését kizárólag felhatalmazott Eaton Ügyfélszolgálati Szervizmérnök végezheti, máskülönben a 131. oldalon leírt garancia elvész. Ez a szolgáltatás az UPS értékesítési szerződés részét képezi. Lépjen kapcsolatba időben a szervizzel (körülbelül két héttel a tervezett üzembe helyezés előtt), és foglalja le a kívánt időpontot.

## 4.11. A telepítés ellenőrzése az ellenőrző lista segítségével

Az UPS-rendszer telepítésének utolsó lépése a telepítés ellenőrzése a jelen útmutató végén található ellenőrző lista segítségével. Így megbizonyosodhat róla, hogy valóban telepítette az összes hardvert, kábelt és egyéb berendezést. A zökkenőmentes telepítés érdekében menjen végig az ellenőrző lista valamennyi pontján, és győződjön meg róla, hogy végrehajtotta azokat. Az ellenőrző lista kitöltésének megkezdése előtt készítsen egy fénymásolatot az üres példányról, és tartsa meg az eredetit. Ha párhuzamos rendszert is telepít, a normál telepítési ellenőrzésen kívül nézze át a párhuzamos rendszerekre vonatkozó külön telepítési ellenőrző listát is.

A telepítés befejezése után szervizképviseletének munkatársa ellenőrzi az UPS rendszer működését és igazolja, hogy az alkalmas a védett fogyasztó ellátására. A szervizképviselet a telepítési feladatok közül mindössze a beállítási- és szoftver paraméterek ellenőrzését végezheti el. A szerviz munkatársainak szüksége lehet a kitöltött telepítési ellenőrző lista egy másolatára, hogy ellenőrizhessenek minden olyan vonatkozó készülék telepítést, amelyre sor került.



A telepítési ellenőrző listát mindenképpen az UPS rendszer első elindítása előtt kell átnézni.

## 5. Bővítmények és kiegészítők telepítése

### 5.1. Opcionális HotSync CAN busz kártya telepítése

Kiegészítőként az 5-1. ábrán is látható HotSync CAN busz (Controlled Area Network Bridge) kártya is telepíthető, egy párhuzamos rendszer üzemmód vezérlésének kommunikációs lehetőségéhez. Emellett, a kártya használható opcionális rendszerfelügyeleti eszközök, például egy II. távoli felügyeleti panel, egy II. relé interfész modul vagy egy II. felügyeleti kapcsolat modul csatlakoztatásához az UPS-hez.





1

Az UPS-be csak egyetlen HotSync CAN busz kártya telepíthető. Az alap megosztott bypass rendszerekben nem támogatott egyszerre több CAN kártya csatlakoztatása.

A kártya telepítése:

- Ellenőrizze, hogy az UPS rendszer ki van-e kapcsolva, és minden áramforrás le lett-e választva. A leállítással 1. kapcsolatos utasításokat a 7. fejezet ("Az UPS rendszer üzemeltetése") tartalmazza.
- Nyissa ki az elülső ajtó kilincsét és hajtsa ki az ajtót (lásd a 4-2. ábrát a 27. oldalon). 2.
- Ha a bal jelzőkábel bemenet kábelfogadóján keresztül alakít ki interfész kábelezést, ugorjon a 4. lépésre, 3. egyéb esetben pedig a 6. lépésre.
- Távolítsa el az UPS bal oldali előlapját rögzítő egy felső és két alsó csavart (lásd a 4-2. ábrát a 27. oldalon). 4. Emelje az előlapot egyenesen felfelé, és akassza le a szekrény tetején található panelrögzítő kampóról.
- Távolítsa el az X-slot modult takaró védőborítást rögzítő csavarokat és távolítsa el a panelt. Tartsa meg az 5. alkatrészt későbbi használatra.
- Helyezze be a HotSync CAN busz kártyát az UPS elején egy nyitott X-slot kommunikációs modulba. Az X-Slot 6. kommunikációs egységek elhelyezkedéséről lásd a 4-9. ábrát a 39. oldalon, valamint a 4-13. ábrát a 46. oldalon.

A HotSync CAN busz kártyán, a megfelelő csatlakozók elhelyezkedésével kapcsolatban lásd az 5-2. ábrát és az 5-1. táblázatot az 51. oldalon.



#### 5-2. ábra: HotSync CAN busz kártya csatlakozások

1	J3
2	A párhuzamos rendszerek vezérlésének vezetékezése
3	Az RPM II, RIM II vagy SCM II vezetékezése
4	A bypass állapotjelző vezetékezése
5	Riasztás

J3 csatlakozó	Név	Leírás	
1	Riasztás	Programozbató LIPS riacztás Aktiválás a távoli feszültségmentes	
2	Riasztás visszatérő	kontaktus zárásával.	
3	Riasztás relé NC	Az alapállapotban zárt kontaktusok kinyitnak, amikor az UPS bypass módban van.	
4	Riasztás relé közös	Bypass érintkező visszatérő.	
5	Riasztás relé NO	Ha az UPS bypass módban van, az alapállapotban nyitott kontaktusok lezárnak.	
6	тх	– RMP II, RIM II és SCM II vezetékezés.	
7	тх		
8	CAN L		
9	CAN H	CAN interfész párhuzamos üzemhez.	
10	Árnyékolás		

5-1. táblázat: HotSync CAN busz kártya interfész csatlakozások

## 5.2. Megosztott bypass vezérlővezetékeinek bekötése

## MEGJEGYZÉS

## Amikor a HotSync CAN busz kártya csatlakozókhoz beköti a külső kábelezést, a kábelt az X-Slot kommunikációs modul belső nyílásán át vezesse.

Megosztott bypass vezérlővezetékeinek bekötése:

- 1. Ellenőrizze, hogy az UPS rendszer ki van-e kapcsolva, és minden áramforrás le lett-e választva. A leállítással kapcsolatos utasításokat a 7. fejezet ("Az UPS rendszer üzemeltetése") tartalmazza.
- 2. Hajtsa végre az 5.1. pontban felsorolt utasításokat.
- 3. A TB3 sorkapocs az X-Slot kommunikációs egység bal oldalán található (lásd a 4-9. ábrát a 39. oldalon). Lazítsa meg a felső védőpanelt rögzítő csavarokat és távolítsa el a panelt, hogy hozzáférjen TB1 és TB2 sorkapcsok, illetve a bal jelzőkábel bemenet kábelfogadó lemezeinek eléréséhez. Ez a panel az X-Slot kommunikációs modul jobb oldalán található (lásd a 4-9. ábrát a 39. oldalon). Tartsa meg az alkatrészt későbbi használatra.
- 4. Lyukak kifúrását vagy kiütését megelőzőleg, távolítsa el a jelzőkábel bemenet kábelfogadó lemezeit (lásd a 4-4. ábrát a 31. oldalon).
- 5. Helyezze vissza a jelzőkábel-fogadó lemezeket, és fektesse le a vezetéket.
- A megfelelő csatlakozók elhelyezkedésével, valamint a kábelezési- és csatlakozó követelményekkel kapcsolatban lásd a 3.2.3. pontot a 20. oldalon, a 4-1. táblázatot a 43. oldalon, valamint a 4-9– 4-11. ábrákat a 39–44. oldalon.
- 7. Fektesse le, és kösse be a CAN kábelezést az UPS szekrények között. A HotSync CAN busz kártya csatlakozó elhelyezkedésével kapcsolatos további információkért lásd az 5-2. ábrát és az 5-1. táblázatot az 51. oldalon, a bekötéssel kapcsolatban pedig az 5-3. és az 5-4. ábrát, valamint az 5-2. táblázatot az 53. oldalon.
- 8. Amikor egy modulkimeneti megszakítóval (MOB-okkal) rendelkező bekötő szekrény kábelezésére kerül sor, folytassa a 11. lépéssel; ellenkező esetben pedig ugorjon a 9. lépésre.
- 9. Fektesse le, és kösse be a megosztott bypass rendszer pull-chain kábelezést az UPS szekrények között. A kábelezéssel kapcsolatos további információkért lásd az 5-5. ábrát és az 5-3. táblázatot az 54. oldalon.
- 10. Ugorjon a 12. lépésre.
- 11. Fektesse le, és kösse be a megosztott bypass rendszer pull-chain kábelezést az UPS szekrények és a bekötő szekrény MOB-ok között. A kábelezéssel kapcsolatos további információkért lásd az 5-6. ábrát az 55. oldalon és az 5-4. táblázatot az 56. oldalon.



A párhuzamos működéshez, a HotSync CAN busz kártya beállítását egy arra felhatalmazott Eaton ügyfélszolgálati szervizmérnök vagy egy a gyártó képesítésével rendelkező szervizmérnök végezze. Időpont egyeztetéséhez lépjen kapcsolatba Eaton szervizképviseletével.

- 12. Helyezze vissza a védőpanelt, és rögzítse a szekrényhez tartozó csavarokkal.
- 13. Csukja vissza az elülső ajtót, és biztosítsa be a kilincset.
- 14. Ha korábban eltávolította, helyezze vissza az 5.1. pont 5. lépésében eltávolított takaróburkolati panelt. Rögzítse a félretett alkatrésszel.
- 15. Ha korábban eltávolította, helyezze vissza az 5.1. pont 4. lépésében eltávolított bal oldali előlapot, és rögzítse a félretett csavarokkal.



5-3. ábra: Megosztott bypass rendszer egyszerűsített CAN és pull-chain interfész kábelezése

## MEGJEGYZÉS

Az ábra megosztott bypass bekötésére szolgál, és nem használható általános elrendezési tervként. Az UPS-ek bármilyen fizikai sorrendben felállíthatók.



5-4. ábra: Megosztott bypass rendszer UPS CAN vezetékezése MOB-ok nélkül

## MEGJEGYZÉS

Az UPS-ek közötti külső CAN csatlakozásokhoz árnyékolt, csavart érpárú kábelre van szükség.

Az UPS 1 CAN busz Az UPS 2 CAN busz kártyából kártyába		Az UPS 3 CAN busz kártyába (ha van telepítve)	Az UPS 4 CAN busz kártyába (ha van telepítve)
J3-8 (L)	J3-8 (L)	J3-8 (L)	J3-8 (L)
J3-9 (H)	J3-9 (H)	J3-9 (H)	J3-9 (H)
J3-10 (árnyékolás)	J3-10 (árnyékolás)	J3-10 (árnyékolás)	J3-10 (árnyékolás)

#### 5-2. táblázat: CAN busz kártya kábelvégződések



5-5. ábra: Megosztott bypass pull-chain vezetékezése MOB-ok nélkül



Az UPS és a MOB segédérintkezők között használjon csavart érpárú kábelezést.

Az UPS 1-től	Az UPS 2-höz	Az UPS 3-hoz (ha van telepítve)	Az UPS 4-hez (ha van telepítve)
TB2-1	TB2-1	TB2-1	TB2-1
(Pull Chain)	(Pull Chain)	(Pull Chain)	(Pull Chain)
TB2-2	TB2-2	TB2-2	TB2-2
(Pull Chain)	(Pull Chain)	(Pull Chain)	(Pull Chain)

5-3. táblázat: Pull-chain kábelvégződések





## MEGJEGYZÉS

A MOB segédérintkezőkön, az NC és NO jelölések a megszakító OFF (nyitott) pozíciója mellett definiáltak. Ha a MOB kontaktusoknak huzalkivezetéses vezetékei vannak, használja ugyanazt a kábelméretet, amikor az UPS-hez csatlakozik, és használja a kábelméretnek megfelelő kábelsarus csatlakozásokat. Az UPS szekrények közötti külső CAN csatlakozásokhoz árnyékolt csavart érpárú kábelre van szükség. Az UPS és a MOB segédérintkezők között használjon csavart érpárú kábelezést. A bekötés előtt mindig ellenőrizze, hogy a kontaktus működik-e.

Honnan	Hová	Funkció
UPS 1 CAN busz kártya, J3-1 (riasztás)	MOB 1 Segéd 1 NC	MOB nyitott riasztás
UPS 1 CAN busz kártya J3-2 (riasztás visszatérő)	MOB 1 Segéd 1 Közös	
UPS 1 TB2-1 (pull chain)	MOB 1 Segéd 2 NO	Pull chain
UPS 1 TB2-2 (pull chain közös)	UPS 2 TB2-2 (pull chain közös)	Pull chain közös
UPS 2 CAN busz kártya, J3-1 (riasztás)	MOB 2 Segéd 1 NC	MOB nyitott riasztás
UPS 2 CAN busz kártya J3-2 (riasztás visszatérő)	MOB 2 Segéd 1 Közös	
UPS 2 TB2-1 (pull chain)	MOB 2 Segéd 2 NO	Pull chain
UPS 2 TB2-2 (pull chain közös)	UPS 3 TB2-2 (pull chain közös)	Pull chain közös
UPS 3 CAN busz kártya, J3-1 (riasztás)	MOB 3 Segéd 1 NC	MOB nyitott riasztás
UPS 3 CAN busz kártya J3-2 (riasztás visszatérő)	MOB 3 Segéd 1 Közös	
UPS 3 TB2-1 (pull chain)	MOB 3 Segéd 2 NO	Pull chain
UPS 3 TB2-2 (pull chain közös)	UPS 4 TB2-2 (pull chain közös)	Pull chain közös
UPS 4 CAN busz kártya, J3-1 (riasztás)	MOB 4 Segéd 1 NC	MOB nyitott riasztás
UPS 4 CAN busz kártya J3-2 (riasztás visszatérő)	MOB 4 Segéd 1 Közös	
UPS 4 TB2-1 (pull chain)	MOB 4 Segéd 2 NO	Pull chain
MOB 1 Segéd 2 Közös	MOB 2 Segéd 2 Közös	Pull chain MOB Közös
MOB 2 Segéd 2 Közös	MOB 3 Segéd 2 Közös	
MOB 3 Segéd 2 Közös	MOB 4 Segéd 2 Közös	

5-4. táblázat: Pull-chain kábelvégződések MOB-okkal

## 6. Az UPS működésének elméleti alapjai

## 6.1. Az UPS rendszer belső felépítése

Az Eaton 9395P UPS egy folyamatos ellátást biztosító, félvezető (400 Vac) transzformátor nélküli, háromfázisú, valódi online rendszer, amely kondicionált, folyamatos váltóáramú áramellátást nyújt az UPS rendszer kimenetének és a védett fogyasztónak. Az alaprendszer egy egyenirányítóból, egy akkumulátor konverterből, egy inverterből, egy rendszerfelügyeleti/üzemeltetési kezelőfelületből, egy integrált kommunikációs szerverből és egy digitális jelprocesszor (DSP) rendszerből áll.





## MEGJEGYZÉS

## Egy bemeneti/kimeneti modulként (IOM) konfigurált UPS-en nem található bypass bemenet, statikus kapcsoló illetve K5 jelű visszatáplálást gátló mágneskapcsoló.

Ha a hálózati ellátás megszakad vagy a 10. fejezetben ("TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK") meghatározott paramétereken kívül kerül, az UPS egy háttér akkumulátor segítségével biztosítja a védett fogyasztó áramellátását egy meghatározott ideig, vagy ameddig a hálózati ellátás helyre nem áll. Tartósabb áramkimaradások esetén, az UPS lehetővé teszi, hogy ha szeretne, át tudjon kapcsolni egy alternatív áramforrásra (például aggregátorra), vagy megfelelő sorrendben leállíthassa a védett fogyasztókat. A vészhelyzeti bypass egy folyamatos üzemű statikus kapcsolóból és egy K5 jelű, visszatáplálást gátló mágneskapcsolóból áll. A visszatáplálást gátló mágneskapcsoló sorba kapcsolt a statikus kapcsolóval. A bypassra való manuális átkapcsoláskor a statikus kapcsolót is használhatja. A statikus kapcsoló mindkét típusú átkapcsolásra alkalmas.

Egy bemeneti/kimeneti modulként (IOM) konfigurált UPS-en nincs telepítve bypass áramkör. A konfiguráció elsősorban olyan több UPS-ből álló párhuzamos rendszereknél használható, amelyekben nincs minden UPS-nek külön bypass-ra szüksége, és amelyek egy külön rendszer bypass modult (SBM) használnak a rendszer bypass funkcióinak ellátására.

## 6.2. Önálló UPS

Egy önálló UPS függetlenül üzemel, és az inverter által előállított energiával táplálja a terhelést, kondicionált és szünetmentes váltóáramot szolgáltatva a kritikus fogyasztó számára a modul kimenetéből. Áramkimaradás esetén az inverter tovább működik és árammal látja el a fogyasztót az akkumulátoros áramforrásból. Ha az egység javításra vagy karbantartásra szorul, az alkalmazott terhelések – automatikusan vagy kézi vezérléssel – a belső bypass-ra terelhetőek a folyamatos ellátást biztosító statikus kapcsolón keresztül. Az akkumulátorszekrényen kívül az önálló UPS-nek semmilyen más szekrényre vagy egyéb berendezésre nincs szüksége az alkalmazott terhelések megfelelő áramellátásához.

### 6.2.1. Üzemmódok

Az Eaton 9395P UPS öt különböző üzemmódban képes ellátni a védett fogyasztót. Az UPS, szükség szerint automatikusan átáll az öt üzemmód valamelyikére.

# MEGJEGYZÉS

## A változtatható modul menedzsment rendszer és az energiatakarékos rendszer üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást.

Az alapvető üzemmódok a következők:

- Normál üzemmódban a védett fogyasztót az inverter látja el, amely egyenirányított hálózati váltóárammal működik. Ebben az üzemmódban, szükség esetén, az akkumulátortöltő is biztosíthat töltőáramot az akkumulátor számára.
- Akkumulátoros üzemmódban Az akkumulátorból származó egyenáram működteti tovább Az invertert. A védett fogyasztó áramellátását ilyenkor az akkumulátor biztosítja.
- Bypass üzemmódban a védett fogyasztó közvetlenül hálózati táplálásról kapja az áramot.
- Változtatható Modul Menedzsment Rendszer (VMMS) üzemmódban, az UPS hagyományos, kétszeres konverziójú UPS-ként működik, de szelektíven elosztja a terhelést kevesebb UPM között, az UPS hatásfokának növelése érdekében.
- Energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmódban a védett fogyasztó közvetlenül hálózati táplálásról kapja az áramot, de ha rendellenességet észlel, képes automatikusan átkapcsolni Normál üzemmódba.

A következő pontokban blokkvázlatok segítségével mutatjuk be az öt UPS üzemmód közötti különbségeket, illusztrálva, hogy milyen áramút jellemző az egyes üzemmódokra.

### 6.2.2. Normál üzemmód

A 6-2. ábra az áram folyási irányát mutatja normál üzemmódban üzemelő UPS rendszer esetén.



Egy bemeneti/kimeneti modulként (IOM) konfigurált UPS-en nem található bypass bemenet, statikus kapcsoló illetve K5 jelű visszatáplálást gátló mágneskapcsoló.



#### 6-2. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, normál üzemmódban

Az UPS normál üzemmódja esetén a rendszer áramellátását a K1 egyenirányító bemeneti mágneskapcsolón keresztül a hálózati bemenet biztosítja. Az előlapon a "Normal" felirat jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a bejövő áram feszültsége és frekvenciája a határértéken belül van. A háromfázisú váltóáramú bemenő energia a konverter IGBT eszközök segítségével egyenárammá alakítja, így szabályozott egyenáramú feszültséget ad át az inverternek. Az akkumulátor közvetlenül az egyenirányító szabályozott kimenetéből töltődik, kétirányú feszültségszabályozó DC konverteren keresztül, a rendszerfeszültségtől és az egységhez kapcsolt akkumulátor stringek számától függően.

Az akkumulátor konverter az áram bemenetet az egyenirányító szabályozott egyenáramú kimenetéből kapja, és szabályozott töltőáramot biztosít az akkumulátor számára. Az akkumulátor folyamatosan csatlakoztatva van az UPS-hez, és a hálózati bemenet kiesésekor kész átvenni az inverter tápellátását.

Az inverter transzformátor nélkül háromfázisú váltóáramú kimenetet állít elő a védett fogyasztó számára. Az inverter az egyenirányítóból szabályozott egyenáramú kimenetet kap, ezt IGBT eszközök és impulzus-szélesség moduláció (PWM) segítségével szabályozott és szűrt váltóáramú feszültséggé alakítja. Az inverter váltóáramú kimenete a K3 kimeneti mágneskapcsolón keresztül jut el a rendszer kimenetéhez.

Ha a hálózati váltóáramú feszültség kimarad, vagy a specifikációban megadott paramétereken kívül esik, az UPS automatikusan akkumulátoros üzemmódra kapcsol, hogy a védett fogyasztó megszakítás nélkül működhessen. A hálózati feszültség visszatérésekor az UPS visszakapcsol normál üzemmódba.

Ha az UPS túlterhelt vagy a szolgáltatás nem elérhető, automatikusan bypass üzemmódba kapcsol. Az UPS automatikusan visszatér a normál üzemmódba, ha a túlterhelés megszűnik és a rendszer működése visszatér a meghatározott keretek közé.

Az UPS belső meghibásodása esetén az UPS automatikusan Bypass üzemmódba kapcsol, és ebben az üzemmódban marad, ameddig az üzemzavart el nem hárítják, és az UPS üzemképessé nem válik.

### 6.2.3. Bypass üzemmód

Az UPS automatikusan bypass üzemmódba kapcsol, ha túlterhelést, a fogyasztó meghibásodását vagy belső üzemzavart észlel. A bypass forrás közvetlenül hálózati váltóárammal látja el a fogyasztót. A 6-3. ábra az áram folyását mutatja az UPS rendszerben, amikor az UPS bypass üzemmódban van.

## FIGYELEM!

Amikor az UPS bypass üzemmódban van, a védett fogyasztó védelme megszűnik.



#### 6-3. ábra: Áramút az UPS-en keresztül bypass üzemmódban

# 

Egy bemeneti/kimeneti modulként (IOM) konfigurált UPS-en nem található bypass bemenet, statikus kapcsoló illetve K5 jelű visszatáplálást gátló mágneskapcsoló.

Bypass üzemmódban a rendszerkimenetet a közvetlenül a rendszer bemenetéből származó háromfázisú váltóáram adja. Amíg az UPS ebben az üzemmódban van, a rendszerkimenet nem élvez védelmet feszültségvagy frekvencia-ingadozásokkal, illetve a forrás áramkimaradásaival szemben. Bypass üzemmódban bizonyos szintű hálózati zavarszűrés és túlfeszültség védelem biztosított a fogyasztó számára, de nem áll rendelkezésre aktív kondicionálás vagy akkumulátoros támogatás a rendszerkimenet számára.

A belső bypass kapcsoló egy félvezetős, szilíciumos egyenirányítóként (SCR) funkcionáló statikus kapcsolóból (SSW) és egy K5 jelű visszatáplálást gátló mágneskapcsolóból áll. A statikus kapcsoló egy olyan folyamatosan készenlétben álló eszköznek minősül, amely bármikor használható, ha az inverter képtelen az alkalmazott terhelés támogatására. A statikus kapcsoló sorba van kapcsolva a visszatáplálást gátló mágneskapcsolóval, együtt pedig párhuzamosan vannak kötve az egyenirányítóval és az inverterrel. A statikus kapcsoló elektronikusan vezérelt eszköz, ezért bármikor át tudja venni az invertertől a terhelést, míg az inverter K3 kimeneti mágneskapcsolója nyitott állapotban leválasztja az invertert. A visszatáplálást gátló mágneskapcsoló alapállapotban mindig zárt, és folyamatosan kész támogatni a statikus kapcsolót, amíg a bypass bemenet forrása elérhetetlenné nem válik.

### 6.2.4. Változtatható modul menedzsment rendszer

## MEGJEGYZÉS

A VMMS és ESS üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást. VMMS üzemmód engedélyezése esetén az ESS üzemmód le van tiltva.

VMMS üzemmódban, az UPS egy hagyományos, kétszeres konverziójú UPS-ként működik. Annak érdekében azonban, hogy az UPS magasabb terhelés elbírására kényszerítse az UPM-eket, a szükséges terhelés alapján szelektíven kevesebb UPM között is megoszthatja a terhelést. Az egyes UPM-ek hatásfoka akkor a legmagasabb, ha a fogyasztók az UPM névleges teljesítmény legalább 50%-án üzemelnek. Ebből adódóan, egy több UPM-mel rendelkező UPS magasabb hatásfokot képes elérni alacsonyabb terhelések mellett.

Ha a VMMS üzemmód inaktivál egy UPM-et, az UPM abba fogja hagyni az inverter és az egyenirányító közötti átjárás biztosítását, és annak érdekében, hogy a feszültség és a fázis szinkronban maradjon a kritikus busszal, zárva fogja tartani a kimeneti mágneskapcsolót. Ebben az üzemmódban, az UPS aktívan felügyeli a kritikus buszt, zárva tartva közben az UPM bemeneti mágneskapcsolót, annak érdekében, hogy az egyenáramú összekötő (az egyenirányító diódákon keresztül) áramot kapjon, valamint hogy biztosítsa az UPM számára, hogy azonnal visszakapcsolhasson aktív üzemmódba, ha a kritikus buszon zavar vagy terhelés-ugrás keletkezne.

A VMMS korlátozza az egy UPM-ből maximálisan rendelkezésre álló árammennyiséget VMMS üzemmódban. Az alapértelmezett beállítás szerint ez az érték, az UPM teljes névleges terhelhetőségének 80%-a. A határérték túllépése esetén a rendszer további UPM-eket von be a megnövekedett terhelés átvételére. Az ügyfél igényeinek megfelelően, a redundáns UPM-ek számát a VMMS redundancia beállításai határozzák meg. A VMMS UPM terhelési korlát és az UPM redundancia egyaránt a felhasználó által beállítható értékek.

Magas Készültség üzemmódban, az UPS, alapértelmezés szerint visszaáll kétszeres konverziójú online üzemmódra, és minden UPM aktívvá válik egy órára (a felhasználó beállíthatja). Az egy óra elteltével, az UPS alapértelmezés szerint visszaáll VMMS üzemmódra. Ha ez idő alatt újból aktiválják a Magas Készültség üzemmódot, az egy óra visszaszámlálása újraindul.

### 6.2.5. Energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód



A VMMS és ESS üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást. Az ESS üzemmód engedélyezése esetén a VMMS üzemmód le van tiltva.

Ha az UPS energiatakarékos rendszer üzemmódban működik, a bypass forrás közvetlenül hálózati váltóárammal látja el a fogyasztót, a statikus kapcsolón keresztül. Bizonyos szintű hálózati zavarszűrés és túlfeszültség védelem biztosított a fogyasztó számára, de nem áll rendelkezésre aktív kondicionálás vagy akkumulátor támogatás. Minden áram konverter ki van kapcsolva, és készenléti állapotban van (amennyiben előre kapcsolásra lenne szükség). Ilyen üzemmódban, a kimeneti mágneskapcsoló zárt, és az összekötést a dióda áthidalás biztosítja. A 6-4. ábra az elektromos áram útját mutatja az energiatakarékos rendszer üzemmódban működő UPS rendszeren keresztül.



#### 6-4. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, energiatakarékos rendszerben

Ha a bypass forrás kívül kerül az előre megadott feszültség- vagy frekvencia-ablakon, akkor a rendszer előre kapcsol akkumulátoros üzemmódra, majd normál üzemmódra, miközben az inverter veszi át a terhelést. Az átkapcsoláshoz tipikusan 2 ms átkapcsolási idő szükséges, így a fogyasztók ellátása a rendszer kimenetéből nem szakadhat meg. Minden előre kapcsoló átkapcsolás először akkumulátoros üzemmódra kapcsol, mielőtt visszatérne normál üzemmódba.

Az energiatakarékos üzemmód egy normál üzemmódnak számít, nem pedig egy riasztási eseménynek. Amíg az UPS ebben az üzemmódban van, a kijelző elülső részén található **NORMAL** jelzőfény világít.

#### 6.2.6. Akkumulátoros üzemmód

Hálózati áramkimaradás esetén, illetve ha a hálózati ellátás nem felel meg a meghatározott paramétereknek, az UPS automatikusan átkapcsol akkumulátoros üzemmódba. Akkumulátoros üzemmód esetén az akkumulátor tartalék egyenáramú áramellátást biztosít, amelyet az inverter szabályozott kimeneti teljesítménnyé alakít.

A 6-5. ábra az áram folyását mutatja az UPS rendszerben, amikor az UPS akkumulátoros üzemmódban van.



Egy bemeneti/kimeneti modulként (IOM) konfigurált UPS-en nem található bypass bemenet, statikus kapcsoló illetve K5 jelű visszatáplálást gátló mágneskapcsoló.


#### 6-5. ábra: Áramút az UPS-en keresztül, akkumulátoros üzemmódban

Hálózati áramkimaradás esetén megszűnik az egyenirányító hálózati váltóáramú táplálása, amelyből az egyenirányító az egyenáramú kimeneti áramot biztosítja az inverter számára. A K1 jelű bemeneti mágneskapcsoló bont, az akkumulátor pedig azonnal ellátja energiával az akkumulátor konvertert. A konverter csökkenti vagy növeli a feszültséget, így az inverter folyamatosan biztosíthatja a fogyasztó áramellátását. Ha a bypass és az egyenirányító bemenete közös, a K5 jelű visszatáplálást gátló mágneskapcsoló is nyitott állapotba kerül. A K1 és K5 mágneskapcsolók bontása megakadályozza, hogy a rendszerfeszültség visszaszivárogjon a statikus kapcsoló és az egyenirányító snubber elemein keresztül a bemeneti áramforrásig.

Ha a bemeneti áramellátás helyreállítása sikertelen, vagy kívül kerül a normális működéshez szükséges tartományon, akkor az akkumulátor egészen addig tovább szolgáltatja az áramot, amíg az egyenáramú feszültség annyira le nem csökken, hogy az inverter kimenet már ne tudja ellátni a csatlakoztatott fogyasztókat. Ilyen esemény bekövetkezésekor az UPS hangjelzésekkel és a SHUTDOWN IMMINENT riasztással figyelmeztet a közelgő leállásra. Ha az egyenirányító nem jut rövid időn belül megfelelő váltóáramú bemenethez, a kimenetet már csak két percig lehet árammal ellátni, ezután a rendszerkimenet leáll. Ha rendelkezésre áll a bypass forrás, akkor az UPS, a leállás helyett bypass üzemmódra kapcsol át.

Ha akkumulátoros ellátás közben a bemeneti áramellátás bármikor ismét rendelkezésre áll, a K1 és K5 jelű mágneskapcsolók újra zárnak, az egyenirányító újra egyenáramot ad át a konverternek és az inverternek. Ilyenkor az egység visszakapcsol normál üzemmódba. Az akkumulátoros ellátás időtartamától és a teljes terheléstől függően előfordulhat, hogy a Charging at full current ("Töltés teljes áramerősséggel") állapotjelző üzenet egy rövid ideig még látható marad az akkumulátor töltéséhez szükséges árammennyiség miatt.

# 6.3. UPS kapcsolási ábra konfigurációk

Az ebben a fejezetben található kapcsolási ábrák az UPS, az akkumulátoros ellátás és az alap kézi bypass kapcsoló belső szerkezetének egyszerűsített felépítését illusztrálják.

		Feszültsé	g	
Kapcsolási ábra	UPS modell	Bemenet	Kimenet	Rendszer típusa
6-6. ábra, 65. oldal	9395P-600 kVA 9395P-500 kVA	400	400	Önálló, átkapcsolható UPS – két UPM-mel, közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció
6-7. ábra, 66. oldal	9395P-600 kVA 9395P-500 kVA	400	400	Önálló, átkapcsolható UPS – két UPM-mel, közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció
6-8. ábra, 67. oldal	9395P-600 kVA 9395P-500 kVA	400	400	Önálló, átkapcsolható UPS – három UPM- mel, közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció
6-9. ábra, 68. oldal	9395P-600 kVA 9395P-500 kVA	400	400	Önálló, átkapcsolható UPS – három UPM- mel, közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció
6-6. ábra, 65. oldal	9395P-600 kVA 9395P-500 kVA	400	400	Önálló, átkapcsolható UPS – két UPM-mel, közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral, IOM-mel rendelkező konfiguráció
6-7. ábra, 66. oldal	9395P-600 kVA 9395P-500 kVA	400	400	Önálló, átkapcsolható UPS – két UPM-mel, közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral, IOM-mel rendelkező konfiguráció
6-10. ábra, 69. oldal	9395P-600 kVA 9395P-500 kVA	400	400	Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi bypass panellel



Ha a fogyasztónak nulla csatlakoztatására van szüksége, akkor biztosítani kell egy bypass forrás nullavezetőt. Ha a fogyasztónak nincs szüksége nullára, és nincs nullavezető csatlakoztatva a bypass bemenetbe, akkor a csillagpontú forrásba kell nullát telepíteni.



Az A, B, C és D jelek a 16. oldalon található 3-4. táblázatra vonatkoznak.



6-6. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció

\*) IOM konfigurációjú rendszerekben nem áll rendelkezésre statikus kapcsoló vezeték.



6-7. ábra: UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció

\*) IOM konfigurációjú rendszerekben nem áll rendelkezésre statikus kapcsoló vezeték.



6-8. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, közös akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció



6-9. ábra: Helyileg bővíthető UPM-mel rendelkező UPS rendszer – közös egyenirányító tápvezetékkel, külön akkumulátorral rendelkező, kettős táplálású konfiguráció



#### 6-10. ábra: Egyszerűsített kettős táplálású UPS, kézi bypass panellel

# 

Ha kézi bypasst is telepít, legalább két darab, tápoldali bemeneti megszakítókkal rendelkező külön tápbemenet, vagy egy darab két tápoldali bemeneti megszakítóval rendelkező tápbemenetet kell biztosítani: egyet az UPS vagy az egyenirányító bemeneti megszakítója (RIB) számára (ha telepített ilyet), egyet pedig a kézi bypass bemenete számára. NE HASZNÁLJA ugyanazt a tápvezetéket vagy ugyanazt a tápbemenet megszakítót az UPS vagy az egyenirányító bemeneti megszakító (RIB) és a kézi bypass kapcsoló együttes ellátására. Ha a kézi bypass kapcsolóba bypass bemeneti megszakító (BIB) van telepítve, és egy egytápvezetékes UPS telepítésére kerül sor, akkor elfogadható, hogy az UPS-t és a bypass-t egyszerre egy tápvezeték lássa el.

# 6.4. Több UPS között megosztott bypass rendszer

A megosztott bypass párhuzamos működtetése kiterjeszti az Eaton 9395P UPS-ek működtetési lehetőségeit, mivel segítségével nagyobb kapacitás és/vagy redundáns funkciók válnak elérhetővé.

A rendszerkimenetet általában az egyes UPS-ekben található szünetmentes teljesítménymodulok (UPM-ek) biztosítják. Annak érdekében, hogy egy magasabb terhelési szintet lehessen biztosítani, mint amekkorát egyetlen UPM névleges teljesítménye lehető tenne, illetve hogy redundanciát lehessen létrehozni, egyszerre több UPM van párhuzamosan összekapcsolva (egymáshoz kötve) a kimeneteivel. A párhuzamosított UPM-ek addig látják el a kimeneti fogyasztót védett árammal, ameddig a terhelés nem haladja meg a párhuzamosított UPM-ek névleges terhelhetőségét.

Az áramellátó rendszer mindaddig redundáns lesz, amíg marad olyan a kimeneti sínről leválasztható UPM, amely nélkül a fennmaradó UPM-ek továbbra is a névleges terhelhetőségükön belül tudják biztosítani a fogyasztó áramellátását.

Ha a fogyasztót az UPM-ek látják el, a rendszer kimeneti busz folyamatos felügyelet alatt áll, hogy nem merül-e fel túlfeszültség vagy feszültséghiányos állapot. Ha a rendszer határértéken kívüli értéket észlel, a párhuzamosított UPS-ek átkapcsolják a fogyasztót bypassra az UPS statikus kapcsolók segítségével.

A rendszer paramétereinek méréséhez és az üzemmódok vezérléséhez UPS-ek közötti kommunikációra van szükség. A rendszerszintű kommunikációt és vezérlést egy CAN (Controlled Area Network) szolgálja ki. Másodlagos kommunikációs áramútként a más UPS egységekhez párhuzamoson csatlakoztatott, és az egyes UPS-eken belül a bypass állapot reléhez kötött UPS-ek pull chain jeltovábbítást használnak. Ez az elrendezés lehetővé teszi a bypass vezérlését olyankor is, ha a CAN busz működése megszűnik.

A rendszer párhuzamos kialakítása addig fogja az (N+1) redundanciát szolgálni, ameddig egy vagy a szükségesnél több UPM folyamatosan online állapotban van a fogyasztó ellátásához. A rendszer párhuzamos kialakítása olyankor szolgálja a nagyobb kapacitást, ha egy rendszer minden UPM moduljára szükség van a fogyasztó ellátásához.

### 6.4.1. Több UPS-sel működő párhuzamos rendszer üzemmódjai

Az önálló UPS rendszerhez hasonlóan, az Eaton 9395P UPS párhuzamos rendszer öt különböző üzemmódban képes ellátni a védett fogyasztót. Az alapvető üzemmódok a következők:



A változtatható modul menedzsment rendszer és az energiatakarékos rendszer üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást.

- Normál üzemmódban, a párhuzamosított szünetmentes teljesítménymodulok látják el a védett fogyasztót tiszta, szűrt árammal. Szükség esetén, az egyes UPM-ek akkumulátortöltői is biztosíthatnak töltőáramot az akkumulátor számára.
- Energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmódban, a hálózati váltóáram közvetlenül a kritikus fogyasztóhoz kerül egy folyamatos ellátást biztosító statikus bypass kapcsolón keresztül, de a rendszer automatikusan normál üzemmódra vált, ha rendellenességet észlel. Az ESS üzemmód egy párhuzamos rendszerben ugyanúgy működik, mint egy önálló UPS rendszerben (lásd a 6.2.5. pontot).
- Változtatható Modul Menedzsment Rendszer (VMMS) üzemmódban, az UPS hagyományos, kétszeres konverziójú UPS-ként működik, de szelektíven elosztja a terhelést kevesebb UPM között, az UPS hatásfokának növelése érdekében. A VMMS üzemmód ugyanúgy működik, mint egy önálló UPS rendszerben (lásd a 6.2.4. pontot).
- Bypass üzemmódban a védett fogyasztó közvetlenül a hálózati táplálásról kapja az áramot, az egyes UPSekben található bypass áramkörökön keresztül.
- Akkumulátoros üzemmódban az akkumulátorból származó egyenáram működteti tovább az UPM-et. A védett fogyasztó áramellátását ilyenkor az UPM akkumulátorai biztosítják.

Az UPS-ek folyamatosan felügyelik saját működésüket, valamint a bejövő hálózati áramot, és szükség esetén a kezelő közbeavatkozása nélkül is, automatikusan kapcsolnak a fenti üzemmódok között, kivéve, ha manuálisan Bypass üzemmódra kapcsolják őket. Az UPS-ekben található kifinomult érzékelési és kapcsolási vezérlőrendszer P-164000476 9395P 500 kVA / 600 kVA 70 002. átdolgozott verzió Felhasználói és telepítési útmutató

biztosítja, hogy az üzemmódok változtatásai automatikusan végbemenjenek, és átláthatóak legyenek a védett fogyasztó számára; a belső felügyeleti rendszerek pedig az aktuális üzemmódot jelzik. Az UPS-ek az alábbi rendszereseményekre válaszul váltanak üzemmódot:

- Parancsnak számít minden olyan beavatkozás, amelyet egy kezelő vagy valamilyen az üzemeltetési helyen történt külső esemény vált ki. Az UPS-ek egy parancs hatására, általában más beavatkozás igénye nélkül is üzemmódot váltanak.
- Figyelmeztetésnek számít egy kisebb rendszeresemény, amelyre adott esetben előfordulhat, hogy külön figyelmet kell szentelni.
- Riasztásnak számít minden olyan rendszeresemény, amely azonnali beavatkozást igényel.

A következő pontokban blokkvázlatok segítségével mutatjuk be a párhuzamos rendszer öt üzemmódja közötti különbségeket, illusztrálva, hogy milyen áramút jellemző az egyes üzemmódokra.

# 6.4.2. Normál üzemmód – megosztott bypass

Normál üzemmódban az UPS-ek áramellátását hálózati váltóáram biztosítja. Ezután minden UPS kondicionálja a bejövő váltóáramot, és tiszta, szabályozott váltóáramot biztosít a legfeljebb négy modullal rendelkező párhuzamos rendszerek terhelésmegosztó panelje vagy a bekötő szekrénye számára. Az alkalmazott terhelés egyenletesen oszlik meg a rendelkezésre álló UPM-ek között a rendszerben.



A 6-11. ábra az áram folyását mutatja a párhuzamos rendszerben, amikor a rendszer normál üzemmódban van.

#### 6-11. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, normál üzemmódban – megosztott bypass esetén

Ha a hálózati váltóáramú feszültség kimarad, vagy a paramétereken kívül esik, az UPS-ek automatikusan akkumulátoros üzemmódra kapcsolnak át, hogy a védett fogyasztó megszakítás nélkül működhessen. A hálózati feszültség visszatérésekor az UPS-ek visszakapcsolnak normál üzemmódba.

Ha az UPS-ek túlterheltté válnak vagy a szolgáltatás nem elérhető, akkor a megosztott bypass rendszer Bypass üzemmódba kapcsol. A megosztott bypass rendszer automatikusan visszatér a normál üzemmódba, ha a túlterhelés megszűnik, és a rendszer működése visszatér a megadott keretek közé.

# 6.4.3. Bypass üzemmód – megosztott bypass

Bypass üzemmódban, a rendszerkimenetet a közvetlenül a bypass bemenetéből származó háromfázisú váltóáram adja. Amíg az UPS ebben az üzemmódban van, a rendszerkimenet nem élvez védelmet ingadozásokkal, feszültségtüskékkel, illetve a forrás áramkimaradásaival szemben. Bypass üzemmódban nem áll rendelkezésre akkumulátoros támogatás a rendszerkimenet számára.

A megosztott bypass rendszer automatikusan bypass üzemmódba kapcsol, ha az UPS rendszer túlterhelését vagy a fogyasztó meghibásodását észleli.

Ha az egyik UPS elérhetetlenné válik, a megosztott bypass rendszer dinamikusan frissíti a redundancia számítást, hogy meg lehessen határozni, hogy a fennmaradó UPS-ek el tudják-e látni a fogyasztót. Ha a fogyasztó ellátható, a rendszer nem kapcsol át bypassra.

#### A 6-12. ábra az áram folyását mutatja a párhuzamos rendszerben, amikor a rendszer bypass üzemmódban van.



#### 6-12. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, bypass üzemmódban – megosztott bypass esetén

Egy megosztott bypass rendszerben minden UPS hasonlóan működik, mint egy önálló UPS-ben, csak párhuzamosan a többivel. A fogyasztó bypass forrása a rendszerkonfigurációtól függően, a belső statikus kapcsolókon keresztül, egy, kettő, három vagy négy UPS bypass bemenetéből táplálkozik. Ha egy modul offline üzemre kapcsol, a többi modul továbbra is online marad a fogyasztó ellátásához. A fogyasztó ellátható mindaddig, amíg elegendő számú modul rendelkezésre áll, máskülönben a fogyasztót át kell kapcsolni kézi bypass üzemmódra vagy le kell állítani.

A megosztott bypass rendszer kézileg is átkapcsolható Normál üzemmódról Bypass üzemmódra. Mindazonáltal, a megosztott bypass rendszer minden olyan esetben automatikusan bypass üzemmódba kapcsol, ha az UPS-ek már nem képesek ellátni a védett fogyasztót. Ha a megosztott bypass rendszer egy kimeneti feszültségeltérés miatt Normál üzemmódról Bypass üzemmódra kapcsol, akkor a megosztott bypass rendszer automatikusan megpróbál visszakapcsolni Normál üzemmódra (legfeljebb három próbálkozás egy 10 perces időtartamon belül). Három visszakapcsolási kísérletet vagy túlterhelést követően a rendszer zárja a kritikus fogyasztó és a bypass forrás kapcsolatát, és csak a kezelő beavatkozásával kapcsolható át.

A bypass üzemmód egy normál üzemmódnak számít, nem pedig egy riasztási eseménynek. Ha viszont a megosztott bypass rendszer nem képes visszaállni normál üzemmódba egy automatikus átkapcsolást követően bypass üzemmódba, akkor a rendszer egy riasztási eseményt rögzít.

A bypass használható olyankor is, amikor a rendszerben üzemben lévő UPS-eket vagy UPM-eket le kell állítani rutin karbantartási műveletek vagy javítások miatt.

Párhuzamos redundáns (N+1) összeállítás esetén, az egyes UPS-ekben lévő bypass áramkör a bypassról ellátott fogyasztókat támogatja. Ha az UPS-ek normál üzemmódban vannak, és egy UPS offline kiold, a fennmaradó UPS-ek nem váltanak bypassra mindaddig, amíg rendelkeznek a szükséges kapacitással a fogyasztó ellátásához.

Párhuzamos kapacitású (N+0) elrendezés esetén, ha egy UPS offline kiold, és bypassra vált, a fennmaradó UPS-ek szintén bypassra váltanak, ha azok nem képesek a fogyasztó ellátására.

### 6.4.4. Akkumulátoros üzemmód – megosztott bypass

Hálózati áramkimaradás esetén, illetve ha a hálózati ellátás nem felel meg a meghatározott paramétereknek, az UPS-ek automatikusan átkapcsolnak akkumulátoros üzemmódba. Akkumulátoros üzemmódban az akkumulátor egyenáramot szolgáltat, amit az inverter váltóárammá alakít.

A 6-13. ábra az áram folyását mutatja a megosztott bypass rendszerben, amikor a rendszer akkumulátoros üzemmódban van.

Az UPS-ek akkumulátoros üzemmód közben egy hangjelzést adnak ki, felkapcsolnak egy fényjelzést az előlapon (normál rendszer, akkumulátoros üzem), és létrehoznak egy bejegyzést a riasztás eseménynaplóban. Az akkumulátor energiájának felhasználása közben a feszültségcsökkentő vagy -növelő konverter vagy inverter folyamatosan finomhangolja a rendszert, biztosítva az állandó kimenetet. Az UPS-ek mindaddig ebben az üzemmódban maradnak, amíg az egyenirányítóba bemenő energia ismét a megadott feszültség- vagy frekvenciatartományokon belülre kerül.



#### 6-13. ábra: Áramút az UPS-eken keresztül, akkumulátoros üzemmódban – megosztott bypass esetén

Ha a bemeneti áramellátás helyreállítása sikertelen vagy kívül esik a normális működéshez szükséges paramétereken, az akkumulátor tovább szolgáltatja az áramot egészen addig, amíg az egyenáramú feszültség annyira le nem csökken, hogy az inverter kimenet már nem bírja el a megosztott terhelést. Ilyen esetben, az egyes UPS-ek hangjelzésekkel és a SHUTDOWN IMMINENT riasztással figyelmeztetnek a két percen belül bekövetkező leállásra. Amennyiben a rendszerbe rövid időn belül nem érkezik érvényes váltóáramú bemenet, a redundáns UPM-ek megkezdik a leállást, mindaddig, amíg már nem marad elegendő számú UPM a csatlakoztatott fogyasztó ellátására. Ha ilyen esemény következik be, akkor a rendszer is leáll. Ha rendelkezésre áll bypass forrás, akkor a rendszer, kikapcsolás helyett bypass üzemmódra kapcsol át.

Ha bármikor ismét rendelkezésre áll váltóáramú bemenő energia az akkumulátoros ellátás közben, akkor mindegyik egyenirányító bekapcsol, átveszi az inverter terhelést az akkumulátoroktól, és megkezdi az akkumulátorok újratöltését. Ilyenkor az UPS visszakapcsol normál üzemmódba. Az akkumulátoros üzem időtartamától és a teljes terheléstől függően az "akkumulátor áramkorlát" és az "egyenirányító bemeneti áramkorlát" riasztások egy rövid ideig még láthatóak maradhatnak az akkumulátorok töltéséhez szükséges árammennyiség miatt.

# 6.5. Több UPS között megosztott bypass kapcsolási ábra konfigurációk

Az ebben a fejezetben található megosztott bypass kapcsolási ábrák az UPS, az akkumulátoros ellátás és az alap kézi bypass kapcsoló belső szerkezetének egyszerűsített felépítését illusztrálják egy több UPS-ből álló konfiguráció esetén. Ezek a kapcsolási ábrák nem jelölik egyenként az UPS-ekben található UPM-eket, hanem a megosztott bypass rendszer egyes UPS-eit tekintik egy egységként. Az egyes UPS-ek belső felépítésével kapcsolatban lásd a 6-6–6-9. ábrákat, a 65. oldaltól kezdődően.

Kanasalási ábra		Feszültség		Douglason tíousa	
Kapcsolasi abra	UPS modell	Bemenet	Kimenet	Renuszer upusa	
6-14. ábra, 75. oldal	9395P 1100	400	400	Több UPS között megosztott bypass, 1+1 és 2+0 konfigurációk	
6-15. ábra, 76. oldal	9395P 500 kVA	400	400	Több UPS között megosztott bypass rendszer, 2+1 és 3+0 konfigurációk	
6-16. ábra, 77. oldal	9395P 600 kVA	400	400	Több UPS között megosztott bypass rendszer, 3+1 és 4+0 konfigurációk	



Ha a fogyasztónak nulla csatlakoztatására van szüksége, akkor biztosítani kell egy bypass forrás nullavezetőt. Ha a fogyasztónak nincs szüksége nullára, és nincs nullavezető csatlakoztatva a bypass bemenetbe, akkor az UPS-ből kell egy nullát csatlakoztatni a csillagpontú forrásba.



6-14. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (1+1 és 2+0 konfigurációk)



6-15. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (2+1 és 3+0 konfigurációk)



6-16. ábra: Egy tipikus megosztott bypass rendszer (3+1 és 4+0 konfigurációk)

# 7. Az UPS rendszer üzemeltetése

Ez a fejezet azt mutatja be, hogy hogyan üzemeltethető az UPS, a színes érintőképernyős kezelőfelület segítségével. A megfelelő alkotóelemekkel kapcsolatban ez a fejezet, valamint a 7.2. pont nyújt tájékoztatást.



Az UPS indítása előtt, ellenőrizze, hogy minden berendezést megfelelően telepített-e, és hogy az előzetes indítást hivatalos szervizmérnök végezte-e. Az előzetes indítás során a rendszer ellenőrzi, hogy minden elektromos összeköttetés kialakítása sikeres volt-e, és hogy a rendszer megfelelően működik-e.

Olvassa el az útmutatónak ezt a fejezetét, és ismerkedjen meg alaposan az UPS működésével, mielőtt működtetni kezdené a vezérlő berendezéseket.

Az első rendszerindításnál az UPS kijelzőjén az látszik, hogy két perc van hátra az akkumulátorok áthidalási idejéből. 24 órás töltés után az UPS automatikusan lefuttatja az akkumulátortesztet, és megjeleníti az áthidalási idő helyes értékét.

# 7.1. Az UPS vezérlő- és jelzőeszközei

Az ebben a fejezetben felsorolt és bemutatott vezérlő- és jelzőeszközök az UPS működésének vezérlését és felügyeletét segítik. Az alábbi ábra az UPS vezérlő- és jelzőeszközeinek helyét mutatja.



#### 7-1. ábra: Eaton 9395P 500 kVA UPS vezérlő- és jelzőeszközök

1	Kezelőfelületek
2	CB1 váltóáramú bemenet megszakító (opcionális)

# 7.1.1. Kezelőfelület

A kezelőfelület az UPS beállításainak módosítására, a rendszer vezérlésére és működésének felügyeletére szolgál. Az UPS kezelőfelület funkcióinak leírását lásd az alábbi pontban.

# 7.1.2. Megszakítók

Az opcionális megszakító (CB1), az UPS egyenirányítójának váltóáramú bemenetét vezérli. A CB1 három pozíciót vehet fel: ON (BE), OFF (KI) és kioldva. Mielőtt ON (BE) állásra kapcsolható a kioldott pozícióból, először OFF (KI) állásba kell kapcsolni.

# 7.2. Színes érintőképernyős kezelőfelület

Ez a fejezet azt mutatja be, hogy a különböző képernyők, hogyan használhatók az UPS működésének vezérlésére és felügyeletére. Az alábbi ábra az opcionális színes érintőképernyős kezelőfelület (1) elhelyezkedését mutatja az UPS elülső ajtaján. Az UPS kezelőpult-funkcióinak leírását lásd a 7.3. pontban ("A színes érintőképernyős kezelőfelület használata").



7-2. ábra: A színes érintőképernyős kezelőfelület helye (tipikus esetben)

# 7.3. A színes érintőképernyős kezelőfelület használata

A következő pontok bemutatják az UPS kezelőfelületét, illetve az UPS működésének felügyeleti és vezérlési funkcióit.



#### 7-5. abra: OPS színes erintőképernyős kezelőlelület (tipikus ésető

A színes érintőképernyős kezelőfelület az alábbi részekből áll:

- Egy színes folyadékkristályos érintőképernyős kijelző (1)
- LED jelzőfények vízszintesen egymás mellett (2)

A rendszer áram alá helyezését megelőzőleg, a panelen egy az alábbi ábrán láthatóhoz hasonló rendszer állapotjelző képernyő jelenik meg.

Amikor az egység áram már áram alá kerül, a képernyőn az a fenti ábrának megfelelő kép jelenik meg. Amikor a rendszer áramot kap, a kijelző "Az érintőképernyő részei" című ábrán is látható bejelentkező képernyőre lép tovább.

# 7.3.1. Állapotjelzők

A kezelőfelület alján található piktogramok az UPS állapotjelzői. Az ábrák színes fénykibocsátó diódák (LED-ek), amelyek összekapcsoltan működnek a hangriasztásokkal, és folyamatosan értesítik a felhasználót az UPS üzemállapotának változásairól. Lásd az alábbi táblázatot.

Állapotjelző	Állapot	Leírás
	Folyamatosan világít	Az UPS online üzemmódban van, és megfelelően működik. A teljesítménymodul ellátja árammal a védett fogyasztót.
Zöld		
<b>F</b> -	Folyamatosan világít	Az UPS akkumulátoros üzemmódban van. Mivel az akkumulátoros üzemmód az UPS normális működésének részét képezi, ezért az online állapotjelző is tovább világít.
Sarga		
-0+	Folyamatosan világít	Az UPS bypass üzemmódban van. A bypass forrás látja el a kritikus fogyasztót. Amikor a rendszer bypass üzemmódban az online állapotjelző nem világít.
Sárga		
Piros	Folyamatosan világít	Az UPS-ben aktív riasztás van érvényben, és azonnali beavatkozásra vár. A képernyőn a legmagasabb prioritású aktív riasztások jelennek meg. Minden riasztást egy hangjelzés kísér. A hangjelzés leállításához nyomja meg egyszer bármelyik nyomógombot a kezelőfelületen. A riasztás állapotjelző egy másik állapotielzővel egyszerre is világíthat.
	Villog	Új UPS riasztási esemény történt. A jelző addig villog, amíg a felhasználó nem nyugtázza a kezelőfelület bármely pontjának egyszeri

#### 7-1. táblázat: Állapotjelzők

# 7.3.2. Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyős kezelőfelület az UPS rendszer kezelői interfészének szerepét látja el. A lenti ábra összefoglalja a következő bekezdésekben ismertetett képernyőterületeket.

A képernyő bármely pontjának megérintésével megjelenik a bejelentkezési párbeszédablak. Nyomja meg az X jelet a felugró ablak jobb felső sarkában, majd nyomja meg a lakat piktogramot a jobb felső sarokban, hogy megjelenítse a jelszót kérő párbeszédablakot (lásd a *"Bejelentkezési vagy jelszót kérő képernyő"* című ábrát).



#### 7-4. ábra: Az érintőképernyő részei

**A** Az *UPS status* ("UPS állapot") képernyőterületen automatikusan megjelenik az Eaton modellszám, az aktuális idő és dátum, az aktív riasztások, az aktív figyelmeztetések, a terhelés, a névleges terhelhetőség százalékában kifejezve és az akkumulátorok áthidalási ideje. Ha a környezetfigyelő mérőeszköz is telepítve van, akkor a mérőeszközzel mért, hőmérsékleti és páratartalom adatok is megjelennek a képernyőn.

A rendszer modellszáma és az idő között található kis fej piktogram megnyomásával a kezelő egy másik nyelvet is választhat a beágyazott listából.

A kijelző felső sora görgetés közben villog, ha a rendszerben felhasználói beavatkozásra van szükség. Egyes figyelmeztetéseket és riasztásokat hangjelzés is kísérhet. A hangjelzés megszűntetéséhez, meg kell egyszer nyomni a kezelőfelület bármely pontját. A riasztásokkal és figyelmeztetésekkel kapcsolatos további információkért lásd a 7.3.12. pontot.

B Információs terület, amely az UPS állapotáról és műveleteiről tájékoztat.

**C** A jobb felső sarokban található lakat jel megnyomását követően, megjelenik egy numerikus billentyűzet, amellyel megadható a rendszer üzemeltetéséhez szükséges hozzáférési kód. Lásd az alábbi táblázatot.

**D** A lakat jel melletti szám 0–4 közötti biztonsági szintet jelez.

E ENTER gomb.



7-5. ábra: Bejelentkezési vagy jelszót kérő képernyő

Szint	Név	Hozzáférési kód	Leírás		
0	FELHASZNÁLÓ	NINCS	FELHASZNÁLÓ		
1	VEZÉRLÉS	1111	FELHASZNÁLÓ + VEZÉRLÉS		
2	KONFIGURÁCIÓ	0101	FELHASZNÁLÓ + VEZÉRLÉS + KONFIGURÁCIÓ		
3	SZERVIZ	Csak szervizelés	FELHASZNÁLÓ + VEZÉRLÉS + KONFIGURÁCIÓ + SZERVIZ		

#### 7-2. táblázat: Biztonsági szintek és funkciók

#### 7.3.3. A főmenü gombjainak használata

Az alábbi ábrán látható UPS menüsáv segítségével megjelenítheti a kívánt információkat az információs képernyőterületen, így felügyelheti és vezérelheti az UPS működését. Az alábbi táblázat az alapvető menüstruktúrát mutatja.

Menüopció	Leírás
HOME ("KEZDŐLAP")	Grafikusan és az információs sávban is megjeleníti a rendszer állapotát.
METERS ("MÉRŐSZÁMOK")	Megjeleníti a rendszer vagy a védett fogyasztó rendszerteljesítmény mérőinek alakulásat.
CONTROLS ("VEZÉRLŐK")	Különböző rendszerteljesítmény vezérlő képernyőkhöz biztosít hozzáférést.

Menüopció	Leírás
POWER MAPS (ÁRAMELLÁTÁSI TÉRKÉPEK)	Segítségével a kezelő megtekintheti a rendszer áramútjait.
LOGS ("NAPLÓK")	Hozzáférést biztosít a rendszerinformációk naplójához.
STATISTICS ("STATISZTIKÁK"):	Hozzáférést biztosít a rendszer specifikus üzemeltetési értékek megtekintéséhez.
SETTINGS ("BEÁLLÍTÁSOK")	Hozzáférést biztosít a rendszer működéséhez szükséges különböző, képernyőről vezérelhető változókhoz. A 0., 1. és 2. szintek a felhasználó/kezelő számára vannak fenntartva. A 3. szintet kizárólag szervizes munkatársak használhatják.

#### 7-3. táblázat: Kijelző funkciók menütérképe



#### 7-6. ábra: Home ("Kezdőlap") képernyő

A fenti ábrán szereplő (1) szám azt az ikont jelöli, amely más nyelv választását teszi lehetővé.

# MEGJEGYZÉS

Az összes képernyőn, a fekete vonalak áramút HIÁNYT, a zöld vonalak AKTÍV áramutat, a sárga vonalak pedig határértéken kívül feltételt jeleznek.



A bemutatott képernyők a rendszerműködés jellemző példáit mutatják be. A képernyőkön szereplő adatok attól függően változhatnak, hogy milyen rendszertevékenység zajlott a megfigyelés pillanatában.

# 7.3.4. Power Maps ("Áramellátási térképek") képernyő (online üzemmód)

Az alábbi ábrán a főmenü és a Power Maps ("Áramellátási térképek") képernyő látható. A Power Maps ("Áramellátási térképek") képernyő közvetlenül a hozzáférési kód beütését követően jelenik meg. A Power Maps ("Áramellátási térképek") képernyőn az üzemállapot valós idejű grafikus ábrázolása látható. Lásd az alábbi ábrát.

Az (1)-es szám, "A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Output kVA ("Kimeneti kVA") képernyő" című ábrára utal. A (2)-es szám, "A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő" című ábrára utal. A (3)-as szám, "A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Consumption ("Fogyasztás") képernyő" című ábrára utal.



#### 7-7. ábra: Main Menu ("Főmenü") és Power Maps ("Áramellátási térképek") képernyő (online üzemmód)

A LOAD (FOGYASZTÓ) kVA gomb megnyomásával az alábbi ábrán látható Output kVA ("Kimeneti kVA") képernyő jeleníthető meg.



#### 7-8. ábra: A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Output kVA ("Kimeneti kVA") képernyő

Az AVERAGE EFFICIENCY (ÁTLAG HATÁSFOK) gomb megnyomásával a rendszer hatásfokát mutató alábbi képernyő jeleníthető meg.

POWER XPERT 9395 🗲 7 13:49:39 - 02/12/2013 Online + ESS 276.2 V 60.0 Hz						
- Back	24 Hours	7 Days	30 Days	1 Year	Since Reset	
	Averag	ge Efficiency	Last Re	eset Date: 01 /	01/1970	
1			1	PRE	SENT	
80			/		99 %	
60				AVE	RAGE	
			/		6%	
40				PEA	ĸ	
20					87%	
				LOW	/	
% U <del> </del>	22.00		00-00		0.%	
02/11/2013	02/11/20	, D13	02/12/2013		0 70	

**7-9. ábra: A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő** A CONSUMPTION (FOGYASZTÁS) gomb megnyomásával az alábbi ábrán látható képernyő jeleníthető meg.

POWER XPERT 9385 🖉 13:50:49 - 02/12/2013 A B Output Load Onling + ESS C 13:50:49 - 02/12/2013 A C 13 %							
┥ Back	24 Hours	7 Days	30 Days	1 Year	Since Reset		
	Con	sumption	Last Re	eset Date: 01 /	01/1970		
40				PRE	SENT		
			/		40 kWH/d		
30			/	AVE	RAGE		
20					4 kWH/d		
-				PEA	ĸ		
10					40 kWH/d		
				LOV	/		
12:00 02/11/201	2 3 02/1	2:00 1/2013	08:00 02/12/2013		0 kWH/d		

7-10. ábra: A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Consumption ("Fogyasztás") képernyő

# 7.3.5. Power Maps ("Áramellátási térképek") képernyő (bypass üzemmód)

Az alábbi ábrán a bypass képernyő látható. A bypass képernyő csak olyankor jeleníthető meg, amikor a rendszer Bypass üzemmódban van.

A bypass képernyőn az üzemállapot valós idejű grafikus ábrázolása látható.

A képernyő jobb oldalán található bármely gomb megnyomásával a felhasználó közvetlenül az információs képernyőre léphet.



### 7-11. ábra: Bypass képernyő

A fenti képen, az (1)-es szám, "A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Output kVA ("Kimeneti kVA") képernyő" című ábrára utal. A (2)-es szám, "A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő" című ábrára utal. A (3)-as szám, "A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Consumption ("Fogyasztás") képernyő" című ábrára utal.

# 7.3.6. Parancsok megerősítése felugró ablak

Az alábbi ábrán egy parancs jóváhagyását kérő felugró ablak képernyőre látható példa. Az ilyen típusú felugró ablakok segítségével a felhasználó jóváhagyhatja, hogy a küldött parancs érvényes.



7-12. ábra: Tipikus parancs jóváhagyása képernyő (töltő ki)

# 7.3.7. Meters ("Mérőszámok") áttekintő képernyő

Az alábbi ábrán a Meters ("Mérőszámok") áttekintő képernyő látható. Ezen a képernyőn különböző bemeneti, kimeneti és a rendszer állapotával kapcsolatos átfogó mérési eredménykijelző funkciók találhatók.

Az OVERVIEW (ÁTTEKINTÉS) rész bal oldalán található három képernyőelem nem aktív gomb, hanem a rendszerállapot részleteit kijelző panel. Itt az UPS különböző, az adott pillanatban érvényes működési feltételei jelennek meg.

Az OVERVIEW (ÁTTEKINTÉS) rész két jobb szélső képernyőeleme aktív gomb. Kiválasztásukkal megjeleníthető egy 24 órás, 7 napos, 30 napos vagy 1 éves időtartamra érvényes hatékonysági vagy fogyasztási profil. A felső részben felsorolt összes mérőszám képernyőre ugyanez érvényes.

Az alábbi képen, az (1)-es szám, "A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Average Efficiency ("Átlag hatásfok") képernyő" című ábrára utal. A (2)-as szám, "A Home ("Kezdőlap") képernyőről megnyitható Consumption ("Fogyasztás") képernyő" című ábrára utal.



7-13. ábra: Meters ("Mérőszámok") áttekintő képernyő

# 7.3.8. Input meters ("Bemeneti mérőszámok") képernyő

Az alábbi ábrán az Input meters ("Bemeneti mérőszámok") képernyő látható. Ez a képernyő mutatja a rendszer egyes fázisonkénti illetve összegzett teljesítmény értékeit.

ROWER XPE Online + ES	ERT 9395 S	<b>£</b> [? 15:	17:26 - 02/12	2/2013 Å	Output Loar	d 18 %
◀ Home	Meters Summary	Input Meters	Bypass Meters	Output Meters	Battery Meters	HRS Meters
Local Uf	PS Meters	Select Sou	Irce		Show	Details
INPUT C	URRENT					
Phase A	43.9A				Available	1074.8A
Phase B	42.9A				Available	1075.8A
Phase C	42.6A				Available	1076.1A
Total	129.4A				Available	3226.7A

#### 7-14. ábra: Input meters ("Bemeneti mérőszámok") képernyő

Az alábbi ábrán látható Bypass Meters ("Bypass mérőszámok") képernyő a Bypass feltételekhez tartozó értékeket jeleníti meg.

POWER XPERT 9395 🔊 15:18:11 - 02/12/2013							
◀ Home	Meters Summary	Input Meters	Bypass Meters	Output Meters	Battery Meters	HRS Meters	
Local UI	Local UPS Meters Select Source Show Details						
BYPASS	ουτρυτ		ι				
Phase A	47.3kVA				Available	227.7kVA	
Phase B	47.6kVA				Available	227.4kVA	
Phase C	52.3kVA				Available	222.7kVA	
Total	147.2kVA				Available	677.8kVA	

#### 7-15. ábra: Bypass Meters ("Bypass mérőszámok") képernyő

Az alábbi ábrán látható Output meters ("Kimeneti mérőszámok képernyő a rendszer kimenethez tartozó értékeket jeleníti meg.

POWER XPERT 9395 🗲 7 15:19:02 - 02/12/2013 A B Online + ESS C 18 %						
√ ◀ Home	Meters Summary	Input Meters	Bypass Meters	Output Meters	Battery Meters	HRS Meters
Local U	Local UPS Meters Select Source Show Details					
Ουτρυτ	LOAD KV	A				
Phase A	45.0kVA				Available	230.0kVA
Phase B	45.7kVA				Available	229.3kVA
Phase C	50.9kVA				Available	224.1kVA
Total	141.4kVA				Available	683.6kVA

7-16. ábra: Output meters ("Kimeneti mérőszámok") képernyő

# 7.3.9. Input Meters Detail ("Bemeneti mérőszámok részletei") képernyő

Az alábbi ábrán az Input Meters detail ("Bemeneti mérőszámok részletei") képernyő látható. Ez a képernyő mutatja a rendszer egyedi értékeivel kapcsolatos kiegészítő részleteket.

A Bypass meters ("Bypass mérőszámok"), Output meters ("Kimeneti mérőszámok") és Battery meters ("Akkumulátor mérőszámok") képernyők a rendszer felügyeletével kapcsolatos, hasonló értékeket jelenítenek meg.

Power > Shutdov	Power Xpert 9395UPS1 로7 10:05:52 - 01/14/2013 Battery Shutdown 619.7 V 0 min 61							
◀ Hom	e M Su	leters mmary	Input Meters	Bypass Meters	Output Meters	Battery Meters	HRS Meters	
Loca	Local UPS Meters Select Source Line to Neutral Hide Details						Details	
PHASE	VOLTAGE	CURREN	T INPUTK	.VA		TOTAL		
А	284.0 V	0.0 A	0.0 KV Available 10	A P 13.3 KVA	OWER FACTOR	INPU	JT KVA O KVA	
в	281.5 V	0.0 A	0.0 KV Available 10	A	EBEQUENCY			
с	284.5 V	0.0 A	0.0 KV Available 10	A 13.3 KVA	60.0 Hz	0.	0 KW	

#### 7-17. ábra: Input Meters Detail ("Bemeneti mérőszámok részletei") képernyő

Az alábbi ábrán látható Select Source ("Forrás választás") képernyő segítségével a kezelő megválaszthatja a rendszer adatainak egyedi forrását.



7-18. ábra: Select Source ("Forrás választás") képernyő

# 7.3.10. Battery meters ("Akkumulátor mérőszámok") képernyő

Az alábbi ábrákon a Battery meters ("Akkumulátor mérőszámok") alapképernyő és a Battery Log ("Akkumulátor napló") hozzáférési képernyő látható.

POWER XPERT 9395 로 <sup>7</sup> 14:19:52 - 02/12/2013 Online + ESS 276.2 V 60.0 Hz						
◀ Home	Meters Summary	Input Meters	Bypass Meters	Output Meters	Battery Meters	HRS Meters
LOCAL UPS: 1		COMM	ION BATTE	ERY		
ESTIMATED RUNTIME 113 Minutes					VOLT/ <b>554.</b>	Age 5 V
CAPACITY 100 %			Charging		CURR 1.2	ENT A

7-19. ábra: Battery meters ("Akkumulátor mérőszámok") képernyő

Power Xpert 9395UPS1 🗲 10:27:08 - 01/14/2013 Shutdown								
◀ Home	Active Event	User Log	Service Log	Battery Log				
				-				
		Battery Log						
		Log Summary						
		Clear Battery Lo	9	_ast Reset Date:				
	_			01 / 01 / 1970 00: 00: 00 : 000				

#### 7-20. ábra: Battery Log ("Akkumulátor napló") képernyő

Az alábbi ábrákon a Battery Log Detail ("Akkumulátor napló részletei") képernyő és a Battery Log Summary ("Akkumulátor napló áttekintés") képernyő látható.

Power Xpert 93 Shutdown	95UPS1 🛃 ??	10:27:46 - 0	1/14/2013	Battery 519.7 V	0 min 🔓				
d Back		Battery Log							
Date	Time on Battery	Load on Battery	End Voltage	Source	1 / 2				
01/08/2013 16:11:09:495	0 Min 15 Sec	84.6 KW	142.9 V	UPM3					
01/08/2013 16:11:11:485	0 Min 13 Sec	76.3 KW	143.6 V	UPM1					
01 / 08/ 2013 15: 51: 57 : 355	0 Min 24 Sec	94.1 KWV	89.1 V	UPM3	1 - 5 of 8				
01 / 08/ 2013 15: 51: 57 : 355	0 Min 24 Sec	93.7 KW	89.4 V	UPM2	•				
01 / 08/ 2013 16: 61: 67 : 366	0 Min 24 Sec	93.6 KW	89.4 V	UPM1					

7-21. ábra: Battery Log Detail ("Akkumulátor napló részletei") képernyő

Power Xpert 9 Shutdown	1395UPS1	<b>£</b> <sup>[7]</sup> 11	D:28:46 - Oʻ	1/14/2013 Batt	ery .7 V 0 min 🔓			
d Back		Battery Log Summary						
Source	<1 min	1–4 min	>4 min	Average Time	Total Time			
UPM1	2	1	0	0 Min 35 Sec	1 Min 46 Sec			
UPM2	1	1	0	0 Min 56 Sec	1 Min 53 Sec			
UPM3	2	1	0	0 Min 37 Sec	1 Min 51 Sec			

7-22. ábra: Battery Log Summary ("Akkumulátor napló áttekintés") képernyő

### 7.3.11. System Events ("Rendszeresemények") főoldal

Amikor az UPS rendszer online üzemmódban van, folyamatosan felügyeli a saját működését és a bejövő hálózati áramot. Akkumulátoros vagy bypass üzemmódban, az UPS riasztásokkal jelezheti, hogy pontosan milyen esemény okozta az Online üzemmódról való váltást. Az UPS rendszereseményeit hang- és fényjelzések, üzenetek vagy mindhárom egyszerre is jelezheti. Lásd az alábbi ábrát.

POWER XPERT 9395 17:01:42 - 02/13/2013 A Notice: Close Battery Switchgear K2									
◀ Home	Active Event	User Log	Service Log	Battery Log					
Event na	me		Туре						
Batteries Di	sconnected	Alarm							
Bypass On			Notice						
Close Batte	ry Switchgear K2		Notice						
				•					

#### 7-23. ábra: System Events ("Rendszeresemények") képernyő

# 7.3.12. Felhasználói tevékenységnapló

Az aktív rendszeresemények képernyő megtekintéséhez válassza ki a LOGS ("NAPLÓK") feliratot a főmenü képernyőjének menüsávján. Ezen a képernyőn láthatja valamennyi, jelenleg is aktív riasztást, figyelmeztetést, illetve parancsot.

- **Rendszeresemény hangjelzések** A figyelmeztető hangjelzések sípolással figyelmeztetik a kezelőt, ha egy figyelmet igénylő esemény következik be. A hangjelzés fél másodperces időközökkel ismétlődik.
- **Rendszeresemény jelzők** Az UPS kezelőfelület állapotjelzői az esemény hangjelzéssel összekapcsolva lépnek működésbe, és tájékoztatják a kezelőt, ha az UPS a Normál üzemmódtól eltérő bármilyen más üzemmódban üzemel. Az UPS rendszer normális működése esetén csak az ON ("BE") állapotjelző világít. A többi jelzőfény felgyulladása riasztásokat vagy eseményeket jelez. Egy riasztás életbe lépésekor, először ezeket a jelzőfényeket ellenőrizze, hogy lássa, milyen típusú esemény következett be. Az állapotjelzők leírását lásd a 7-1. táblázatban, a 82. oldalon olvashatja.

• **Rendszeresemény üzenetek** – Egy rendszer esemény bekövetkezése esetén egy üzenet jelenik meg az LCD képernyőn, az UPS állapot képernyőterületen. Ez az üzenet megjelenik az aktív események eseménynaplóban, és átkerülhet az History ("Előzmények") naplóba is. Az üzeneteknek négy fajtája van: riasztások, figyelmeztetések, állapotjelentések és parancsok.

A felhasználói tevékenységnapló ablak (1) segítségével, a kezelő bármekkora számot megadhat a mező jobb oldalán megadott értékkel bezárólag. Minden ablakban öt esemény jelenik meg. A kezelő használhatja a naplóban szereplő események számát mutató kék mező fölötti és alatti FEL/LE nyilakat (2) is. Lásd az alábbi ábrát.

Power Xpert 9395UPS1 🙎 7 10:23:41 - 01/14/2013 A B UIII Output Load B C C C C C C C C C C C C C C C C C C										
◀ Home	Active Event User Log Service Log		Battery Log							
Date	Event name		Source	Туре	1 / 376					
01 / 11/ 2013 16: 54: 11 : 675	Bypass Switch	gear K5 Open	MCU	Status						
01 / 11 / 2013 16: 64: 02 : 255	Charger S	Status Off	UPM3	Status						
01 / 11 / 2013 16: 64: 02 : 266	Charger 9	UPM2	Status	1 - 5 of 1878						
01 / 11/ 2013 16: 54: 02 : 255	Charger 9	UPM1	Status							
2003/01/2013 16:54:02:035	Inverter S	itatus Off	UPM2	Status						

#### 7-24. ábra: User Log ("Felhasználói tevékenységnapló") képernyő

Egy esemény kiválasztásával az alábbi ábrán látható Event Detail ("Esemény részletek") képernyő jeleníthető meg. Ezen a képernyőn jelennek meg a felhasználó számára az esemény részletes adatai.

Power Xpert 93 Shutdown	95UPS1 💄	र <sup>77</sup> 10:24:33 - 01/14/2013	Output \ 0.0 V	oltage 0.0 Hz			
◀ Back		User Log	g				
Prev	Eve	nt ID: 140	[	Next 🕨			
01 / 11 / 2013 16: 54 : 02 : 255	Descriptio Charger Sta	Description Charger Status Off					
	Data:						
	Source:	UPM2					
	Туре:	Status					
	Solution:	Status information. No actio	on required.				

7-25. ábra: User Log Detail ("Felhasználói tevékenységnapló részletei") képernyő

### 7.3.13. System Status ("Rendszer állapota") képernyő és rendszervezérlők

A System Status ("Rendszer állapota") képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") nyomógombot a főmenü menüsávján. A képernyőn keresztül vezérelhető az Online működés, a bypass üzemmódba kapcsolás, az UPM indítás és leállítás, valamint a LOAD OFF ("fogyasztó ki") parancsai. Ezeken kívül a képernyőn megjelenik még az UPS aktuális állapota, továbbá az, hogy az UPS kézi bypass vagy bypass üzemmódban van, valamint az UPM állapota. Az alábbi ábra a System Status ("Rendszer állapota") képernyőt mutatja.

Power Xpert 9395UPS1 🖉 10:12:23 - 01/14/2013 A Output Load B 0.0 kVA 0 %						
◄ Home	System Controls	Module Controls	EAA Controls			
UPS STATUS	BYPASS	STATUS				
Shutdown	Avail	able				
Go Online	Go to E	3ypass	Load Off			

#### 7-26. ábra: System Status ("Rendszer állapota") képernyő

Az alábbi ábrán a Module controls ("Modul vezérlés") képernyő látható. Ezen a képernyőn keresztül vezérelhetők a rendszer részét képező egyes modulok. Megadja továbbá az értékeiket és állapotukat.

Power Xpert 9395UPS Shutdown	61 🔊 10:13:15	- 01/14/2013	0 0.	utput Voltage .0 V 0.0 Ha	
◀ Home	System Controls	Modu Contre	le ols	EAA Controls	3
LOCA	SELECT I	MODULE	FOR DETAI	LS	
UPM 1	Shutdown	UPN		1	
UPM 2	Shutdown		UPM	2	
UPM 3	Shutdown		UPM	3	
UPM 4	Not Installed		UPM	4	

#### 7-27. ábra: Module controls ("Modul vezérlés") képernyő

Az alábbi ábrán a Module Control Detail ("Modul vezérlés részletei") képernyő látható. Az előző képernyőn megjelenített bármelyik modul kiválasztásával, a felhasználó megtekintheti az adott modulra vonatkozó minden részletet. Lehetővé teszi továbbá a felhasználó számára, hogy ugyanezen a képernyőn maradva léptessen a különböző modulok és üzemmódok között.

Power Xpert 93 Shutdown	95UPS	1 👤 🧖 10:13:57	- 01/14/2013	attery 19.5 V 0 min 🔓
◀ Back	•	Prev		Next ►
SERVICE M	ODE	CHARGER	POWER STATUS	
Service Mode	e Off	Charger Off	Shutdown	
Go to Servi Mode	ce	Start Charger	Go to Normal Start UPM	Shut Down UPM

#### 7-28. ábra: Module Control Detail ("Modul vezérlés részletei") képernyő

A Metering Method ("Mérési módszer") képernyő lehetővé teszi a kezelő számára, hogy válasszon a fázisok közötti vagy fázis–nulla felügyeleti értékek között. Lásd az alábbi ábrákat.

POWER XPERT 9395 27 15:48:46 - 02/12/2013 On Bypass 273.9 V 60.0 Hz									
<b>⊲</b> Hom	e s	Meters ummary	Input Meters	Bypass Meters	Output Meters	Batte Mete	ry rs	HRS Meters	
Loca	Choose Metering Method X							etails	
PHASE	VOLTAG	e (	Line to Line	e Li	ne to Neutral				
A	274.8 V	154.2 A	Available 23	12.7 KVA	0.99		LOAD	KVA	
в	276.0 V	155.2 A	42.8 K	/A					
с	276.2 V	169.0 A	46.6 K Availabe 22	/A 8.4 KVA	60.0 Hz		131.1	KW	

#### 7-29. ábra: Online Mode Metering Method Option ("Online üzemmód mérési módszer-opciók") képernyő

Az alábbi ábrán, az (1)-es szám arra az ikonra mutat, amely egy eseményt (rendszer vagy bypass esemény) jelöl.



7-30. ábra: Bypass Mode Metering Method Option ("Bypass üzemmód mérési módszer-opciók") képernyő

# 7.3.14. Settings ("Beállítások") képernyő

Az alábbi ábrán látható képernyő alapvető rendszerinformációkhoz, például a szériaszámhoz, az UPS működését vezérlő firmware program UPS-re telepített verziószámához, stb. biztosít hozzáférést a kezelő számára. A CLEAN SCREEN ("KÉPERNYŐ TISZTÍTÁSA") gomb megnyomásával, a felhasználó az üzemelés megzavarása nélkül 30 másodpercre kikapcsolhatja a képernyőt a biztonságos megtisztítás érdekében.

Power Xpert 9395 Shutdown	UPS1 💐? 10:35:53	- 01/14/2013 A B C 0	Dutput Load .0 kVA 0 %
◀ Home	User	Configuration 🔓	Service 🔓
	Infor	mation	
	Ab	out	
	Clean	Screen	

#### 7-31. ábra: Settings ("Beállítások") képernyő

# 7.3.15. Configuration Options ("Konfigurációs lehetőségek") képernyő

Az alábbi ábrán látható képernyő segítségével a kezelő különböző rendszer értékeket változtathat meg.

INOWER XPERT 9395 Shutdown	16:58:08	16:58:08 - 02/13/2013 로구		Output Voltage 0.0 V 0.0 Hz	
◀ Home	User	Configura	ation 🔓	Service 🔓	
Languages	Unit I	Name		Clock	
HMI Backlight	Screen Sav	aver Timeout		amp Test	
Meters Format Control P.		/W Level1	Confi	ig P/W Level2	
ESS Configuration	on VMMS Co	nfiguration	COM	A Port Setup	
Building Alarm	Config Ba	attery Log			

7-32. ábra: Configuration Options ("Konfigurációs lehetőségek") képernyő

# 7.3.16. Energy Advantage Architecture ("Hatékony Energiaellátási Architektúra – EAA") képernyő

Az alábbi ábrán látható képernyő segítségével a kezelő különböző, energia-megtakarítás és áramfelhasználás szempontjából hatékony üzemmódokat választhat a rendszerhez. A különböző hatékony energiaellátási architektúra műveleteket az 1.2.9. és az 1.2.10. pontok mutatják be.

Power Xpert 9395UPS1 🔊 10:16:06 - 01/14/2013 A B Shutdown 0 % 6							
◀ Home	Syste Contro	System Controls		odule ontrols	EAA Controls		
ESS	VMMS	н	RS	CHARGE	R		
ESS Disabled	∨MMS Disabled	HRS Insta	i not alled	Charger O	ff		
Enable ESS	Enable VMMS	Ena Hf	able RS	Start Charger	Reset Alarms		

7-33. ábra: Energy Advantage Architecture ("Hatékony Energiaellátási Architektúra – EAA") képernyő

POWER XPERT 9395 08:14:32 - 03/21/2013 Output Voltage Notice: Bypass AC Under Voltage						
Home	System Cont	trols Module	Controls	EAA Controls		
ESS		Disable ESS?				
ESS Ena	Yes		No	rt High t Timer		
Disable ESS	Enable VMMS	Enable HRS	Start Charger	Reset Alarms		

#### 7-34. ábra: Disable ESS ("ESS tiltása") képernyő

Az előző ábrán látható képernyő arra szólítja fel a kezelőt, hogy ellenőrizze az adott időben futó ESS üzemmód letiltását.

POWER XPERT 9395 08:13:31 - 03/21/2013 Notice: Bypass AC Under Voltage							
Hor	ne START	System Co	ontrols	Module	e Controls	EAA C	ontrols
ESS	ESS Start high alert timer?						
ESS Ena		Yes			No	]	rt High t Timer
Disable E	ss	Enable VMMS	Enable	e HRS	Start Charger	A	Reset Marms

#### 7-35. ábra: High Alert Timer ("Magas készültség időzítő") képernyő

A fenti ábrán látható képernyő arról kérdezi meg a kezelőt, hogy szeretné-e elindítani a Magas Készültség üzemmód időzítőjét.

# 7.3.17. Statistics ("Statisztikák") alap képernyő

Az alábbi ábrán látható képernyő segítségével a kezelő különböző működéssel kapcsolatos statisztikákat kérdezhet le a rendszerből; például ahogyan az ennek az alfejezetnek a második ábráján (*"Statistics Data Detail ("Statisztikai adatok részletei") képernyő"*) is szerepel.



7-36. ábra: Statistics ("Statisztikák") alap képernyő

POWER XPERT 9395 ST 14:37:22 - 02/12/2013 Online + ESS 276.2 V 60.0 Hz						
■ Back		Statis	stics			
Onli	ne	On B	ypass	On Battery		
This Month:	0.4 Hours	This Month:	15.3 Hours	This Month:	0.2 Hours	
Last Month:	0.0 Hours	Last Month:	0.0 Hours	Last Month:	0.0 Hours	
Since Reset:	0.4 Hours	Since Reset:	15.3 Hours	Since Reset	0.2 Hours	
Online ESS		Online	VMMS		,	
This Month:	74.0 Hours	This Month:	0.0 Hours			
Last Month:	0.0 Hours	Last Month:	0.0 Hours			
Since Reset:	74.0 Hours	Since Reset:	0.0 Hours			

7-37. ábra: Statistics Data Detail ("Statisztikai adatok részletei") képernyő

# 7.3.18. ESS Comparison ("ESS összehasonlító") képernyő

Az alábbi ábrán látható képernyő segítségével a kezelő vizuálisan is megjelenítheti az EAA üzemmód hatásfok értékeit.



7-38. ábra: ESS Comparison ("ESS összehasonlító") képernyő

# 7.3.19. UPS Module Map ("UPS modul térkép") képernyő

Az alábbi ábrán látható képernyő segítségével a kezelő az egyes UPM-eket vezérelheti.



7-39. ábra: UPS Module Map ("UPS modul térkép") képernyő

# 7.3.20. System Overview ("Rendszer áttekintés") képernyő

Az alábbi ábrán látható képernyő az összes UPS és UPM paraméterrel kapcsolatos értékeket jeleníti meg.



7-40. ábra: System Overview ("Rendszer áttekintés") képernyő
# 7.4. Az UPS működtetése a színes érintőképernyős kezelőfelület segítségével



Az energiatakarékos rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat telepítették a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnöke közreműködésével.



A változtatható modul menedzsment rendszer és az energiatakarékos rendszer üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást. Ha a Változtatható Modul Menedzsment Rendszer üzemmód engedélyezve van, akkor az energiatakarékos rendszer üzemmód parancsai nem jelennek meg.



Ha az érintőképernyő válaszadásra képtelen, nyissa ki az elülső ajtót, és nyomja meg a képernyő rögzítő szerkezetének az alján található RESET gombot. Ekkor a képernyő újraindul, de a rendszer állapotát vagy működését ez NEM befolyásolja.

#### 7.4.1. Az UPS indítása online üzemmódban

Az UPS rendszer indítása:

- 1. Nyissa ki az elülső ajtó záró kilincsét és hajtsa ki az ajtót. (Az UPS üzemeltetésével kapcsolatos utasításokat a 7.3. és a 7.4. pontokban találja.)
- 2. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, győződjön meg róla, hogy az nyitott állapotban van.
- 3. Zárja az UPS bemeneti megszakítót.
- 4. Zárja az UPS bypass bemeneti megszakítóját.
- 5. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, most zárja azt.
- 6. Csukja vissza az ajtót, és biztosítsa be a kilincset.
- 7. Figyelje, hogy az UPS kezelőfelület kijelzője aktiválódik-e, és jelzi-e a vezérlő-elektronikát tápláló energiát.
- 8. Nyomja meg a főoldalon a **LAKAT** ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó **0101**).
- 9. Ellenőrizze, hogy a System Status ("Rendszer állapota") képernyőn az UPS állapota **OK**, és az UPM állapota **OFFLINE**.
- 10. Zárja az akkumulátor megszakítót.
- 11. Ellenőrizze, hogy ne legyen érvényben aktív riasztás az EVENTS LOG ("ESEMÉNYNAPLÓ") képernyőn.
- 12. A System Status ("Rendszer állapota") képernyőn jelölje ki az UPS CONTROLS ("UPS VEZÉRLŐK") parancsot.
- 13. Az UPS Control Command ("UPS vezérlő parancsok") képernyőn jelölje ki a GO ONLINE ("ONLINE-RA VÁLT") parancsot. Ha az Auto Bypass engedélyezve van (ez az alapbeállítás), a védett fogyasztó a bypass forrásból azonnal áramot kap, amíg az inverter elindul és az UPS átkapcsol Online üzemmódra. Az UPS kezelőfelületén található állapotjelző jelzi, hogy az UPS bypass üzemmódban van. Ha az Auto Bypass nincs engedélyezve, az UPS kimenetén nincs feszültség, amíg az UPS át nem kapcsol Online üzemmódra.
- 14. Megjelenik az **UPS START UP** ("UPS INDÍTÁS") képernyő. Az egyenirányító és az inverter bekapcsol. Az inverter fokozatosan eléri a maximális feszültséget (lágy indítás).

Amint az inverter eléri a teljes feszültségkapacitást, az UPS kimeneti K3 mágneskapcsoló lezár, és a statikus kapcsoló lekapcsol. A védett fogyasztót innentől az UPS már online üzemmódban látja el árammal. Az online üzemmódra való átállás körülbelül 1 percig tart az UPS számára.

Az online állapotjelző világít. A képernyő felső sávjában az UPS állapotnál az **ONLINE** felirat jelenik meg. Az áttekintő képernyőn, az UPM állapotnál az **ONLINE, CHARGING** ("ONLINE, TÖLTÉS") felirat jelenik meg.

Bármilyen UPS üzemmód aktiváláshoz vagy engedélyezéséhez/letiltásához kövesse az online képernyő utasításait. Ha bármilyen rendszerinformációt szeretne kapni, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megfelelő képernyő megnyitásához. Nem fordulhat elő, hogy a kezelő véletlenségből rendszerhibát vagy leállást okozzon, kivéve, ha figyelmen kívül hagy egy figyelmeztető felugró ablakot. Az értékeket vagy információkat megjelenítő képernyők NEM befolyásolják a rendszer működését.

#### 7.4.2. Az UPS indítása bypass üzemmódban

Ha az UPS inverter kimenete nem áll rendelkezésre, és a védett fogyasztót el kell látni energiával, akkor a következő folyamatot kövesse:



Bypass üzemmódban az UPS nem védi a védett fogyasztót a hálózati feszültség kimaradásaitól és rendellenességeitől.

- 1. Nyissa ki az elülső ajtó kilincsét és hajtsa ki az ajtót. (Az UPS üzemeltetésével kapcsolatos utasításokat a 7.3. és a 7.4. pontokban találja.)
- 2. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, győződjön meg róla, hogy az nyitott állapotban van.
- 3. Zárja az UPS bemeneti megszakítót.
- 4. Zárja az UPS bypass bemeneti megszakítóját.
- 5. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, most zárja azt.
- 6. Csukja vissza az ajtót, és biztosítsa be a kilincset.
- 7. Figyelje, hogy az UPS kezelőfelület kijelzője aktiválódik-e, és jelzi-e a vezérlő-elektronikát tápláló energiát.
- 8. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 9. Nyomja meg a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Válassza ki a GO TO BYPASS ("BYPASSRA VÁLT") parancsot a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyőn. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. 5 másodperc elteltével a védett fogyasztó azonnal áramhoz jut a bypass forrásból, bypass üzemmódban.
- 10. Az UPS innentől bypass üzemmódban működik tovább, és a BYPASS állapotjelző világít.

#### 7.4.3. Az UPM-ek indítása

A teljesítménymodul elindítása, úgy hogy közben a védett fogyasztó ne kapcsoljon át normál üzemmódra:

- 1. Nyissa ki az elülső ajtó kilincsét és hajtsa ki az ajtót.
- 2. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, győződjön meg róla, hogy az nyitott állapotban van.
- 3. Zárja az UPS bemeneti megszakítót.
- 4. Zárja az UPS bypass bemeneti megszakítóját.
- 5. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, most zárja azt.
- 6. Csukja vissza az ajtót, és biztosítsa be a kilincset.
- 7. Várja meg, amíg az UPS kezelőfelülete aktívvá válik, jelezve, hogy a vezérlő-elektronikát tápláló energia rendelkezésre áll.
- 8. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).

9. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Megjelenik a SYSTEM CONTROLSP-1640004769395P 500 kVA / 600 kVA002. átdolgozott verzióFelhasználói és telepítési útmutató

("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.

- 10. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt szerepel az összes telepített UPM, illetve az aktuális állapotuk.
- 11. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn válassza az UPM1 opciót.
- 12. Az UPM1 indításához válassza a START UPM ("UPM INDÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 13. Bekapcsol az UPM1 egyenirányító és inverter, majd az UPM IDLE ("TÉTLEN") állapotra vált. Az UPS READY ("KÉSZENLÉTBEN") állapotra vált. Az UPS készen áll a normál üzemmódba való átkapcsolásra és a védett fogyasztó ellátására.
- 14. Mindig egy újabb UPM-re ismételje a 10–12. lépéseket, mindaddig, amíg az összes UPM IDLE ("TÉTLEN") állapotra nem vált.



Ha az egyes UPM-ek elindítását követően normál üzemmódra szeretne kapcsolni, végezze el a 7.4.9. pontban leírt lépéseket.

#### 7.4.4. Önálló UPM indítása

Egy önálló UPM indítása:

- 1. Nyissa ki az elülső ajtó kilincsét és hajtsa ki az ajtót.
- 2. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, győződjön meg róla, hogy az nyitott állapotban van.
- 3. Zárja az UPS bemeneti megszakítót.
- 4. Zárja az UPS bypass bemeneti megszakítóját.
- 5. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, most zárja azt.
- 6. Csukja vissza az ajtót, és biztosítsa be a kilincset.
- 7. Várja meg, amíg az UPS kezelőfelülete aktívvá válik, jelezve, hogy a vezérlő-elektronikát tápláló energia rendelkezésre áll.
- 8. Zárja az akkumulátor megszakítót.
- 9. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Megjelenik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 11. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt szerepel az összes telepített UPM, illetve az aktuális állapotuk.
- 12. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn válassza ki a kívánt UPM-et.
- Az UPM átkapcsolásához Normál üzemmódra, válassza a GO TO NORMAL ("NORMÁLRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.

Ha az Auto Bypass engedélyezve van (ez az alapbeállítás), a védett fogyasztó a bypass forrásból azonnal áramot kap, amíg az inverter elindul és az UPS átkapcsol Online üzemmódra. Az UPS kezelőfelületén található állapotjelző jelzi, hogy az UPS bypass üzemmódban van. Ha az Auto Bypass nincs engedélyezve, az UPS kimenetén nincs feszültség, amíg az UPS át nem kapcsol Online üzemmódra.

# 7.4.5. A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód engedélyezése az EEA vezérlés menüből

A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód engedélyezése:



A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnökének közreműködésével.

A változtatható modul menedzsment rendszer és az energiatakarékos rendszer üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást. Ha az Energiatakarékos rendszer üzemmód engedélyezve van, akkor a Változtatható Modul Menedzsment Rendszer üzemmód parancsai nem jelennek meg.

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót. Ez a képernyő jelzi, hogy a VMMS telepítve van-e vagy sem.
- 4. Válassza az ENABLE VMMS ("VMMS ENGEDÉLYEZÉSE") opciót. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 5. Az UPS átkapcsol változtatható modul menedzsment rendszer üzemmódra. Körülbelül húsz másodpercen belül az UPS kiszámítja, hogy hány darab UPM-re van szükség a fogyasztó ellátásához. Az online állapotjelző világít. Az UPS állapotjelző ONLINE +VMMS állapotot mutat. Az UPM állapotjelző aktív vagy tétlen állapotot mutat.

# 7.4.6. A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód letiltása az EEA vezérlés menüből

A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód letiltása:



A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnökének közreműködésével.

A változtatható modul menedzsment rendszer és az energiatakarékos rendszer üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást. Ha az Energiatakarékos rendszer üzemmód engedélyezve van, akkor a Változtatható Modul Menedzsment Rendszer üzemmód parancsai nem jelennek meg.

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót. Ez a képernyő jelzi, hogy a VMMS telepítve van-e vagy sem.
- 4. Válassza a DISABLE VMMS ("VMMS LETILTÁSA") opciót. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 5. Az UPS akkumulátoros üzemmódba, majd körülbelül tíz másodperc múlva Normál üzemmódba kapcsol. Az online állapotjelző világít. Az UPS állapotjelző ONLINE állapotot mutat. Az UPM állapotjelző aktív állapotot mutat.

#### 7.4.7. A változtatható modul menedzsment rendszer magas készültség üzemmódjának indítása az EEA vezérlés menüből

A magas készültség üzemmód indítása:



A magas készültség üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviseleten egy szervizmérnökének közreműködésével.

A változtatható modul menedzsment rendszer és az energiatakarékos rendszer üzemmódok kölcsönösen kizárják egymást. Ha az Energiatakarékos rendszer üzemmód engedélyezve van, akkor a Változtatható Modul Menedzsment Rendszer üzemmód parancsai nem jelennek meg.

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót.
- 4. Válassza a START HIGH ALERT TIMER ("MAGAS KÉSZÜLTSÉG IDŐZÍTŐ INDÍTÁSA") opciót. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 5. Ekkor már fut a magas készültség időzítő (az alapértelmezett időegység 1 óra), és ezalatt az idő alatt az UPS nem kapcsol ESS vagy VMMS üzemmódokba. Miután az időzítő lejárt, a riasztás megszűnik, és az UPS ismét ESS / VMMS üzemmódokba kapcsol.

#### 7.4.8. Az UPS átkapcsolása normál üzemmódról bypass üzemmódra

Ha a védett fogyasztót bypass üzemmódú ellátásra szeretné kapcsolni, kövesse az alábbi eljárást:



## Bypass üzemmódban az UPS nem védi a védett fogyasztót a hálózati feszültség kimaradásaitól és rendellenességeitől.

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a GO TO BYPASS ("BYPASSRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 4. Az UPS bypass üzemmódba kapcsol, így a védett fogyasztó azonnal áramot kap a bypass forrásból. Ha a bypass forrás nem áll rendelkezésre, akkor a bypass-kapcsoló vezérlő-elektronikája bekapcsolva marad, és megszólal egy hangjelzés.
- 5. Az UPS innentől kezdve bypass üzemmódban működik tovább, és a BYPASS állapotjelző világít. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn az UPM állapotánál az IDLE ("TÉTLEN") felirat jelenik meg. A rendszer innentől kezdve bypassra kerül, és az UPS bypass-kapcsoló vezérlő-elektronikája bekapcsolva marad.



Az UPS szekrények ilyenkor is feszültség alatt vannak.

#### 7.4.9. Az UPS átkapcsolása bypass üzemmódról normál üzemmódra

A védett fogyasztó normál üzemmódba kapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket:

- 1. Ha még nem lennének zárva, zárja az összes akkumulátor megszakítót.
- 2. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 3. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 4. Válassza a GO ONLINE ("ONLINE MÓDRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 5. Az UPS normál üzemmódba kapcsol. Ha a bypass-kapcsoló vezérlő-elektronikája nem áll rendelkezésre, akkor a rendszer bypass üzemmódban marad, és hangjelzés hallható. Az UPS innentől kezdve normál üzemmódban működik, és a NORMAL állapotjelző világít. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn az UPM állapotánál az ACTIVE ("AKTÍV") felirat jelenik meg.

#### 7.4.10. Az energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód engedélyezése az EAA vezérlés menüből

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Energiatakarékos rendszer üzemmódra:

## MEGJEGYZÉS

Az energiatakarékos rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnökének közreműködésével.

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót. Ez a képernyő jelzi, hogy az ESS telepítve van-e vagy sem.
- 4. Válassza az ENABLE ESS ("ESS engedélyezése") opciót. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 5. Ezzel az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A szükséges feltételek teljesülésével, a védett fogyasztót táplálása bypass forrásról is megoldható.

#### 7.4.11. Az energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód letiltása az EAA vezérlés menüből

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Normál üzemmódra:

## MEGJEGYZÉS

Az energiatakarékos rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnökének közreműködésével.

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót. Ez a képernyő jelzi, hogy az ESS telepítve van-e vagy sem.
- 4. Válassza a Disable ESS ("ESS letiltása") opciót. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 5. Ha az egység ESS üzemmódban van, akkor először akkumulátoros, majd normál üzemmódba kapcsol át. Ha a teljesítménymodul nem áll rendelkezésre, a rendszer bypass üzemmódban marad, és megszólal egy hangjelzés.

#### 7.4.12. Átkapcsolás energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmódról bypass üzemmódra

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Bypass üzemmódra:



Az energiatakarékos rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnökének közreműködésével.

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a GO TO BYPASS ("BYPASSRA VÁLT") parancsot. Az UPS bypass üzemmódra kapcsol. A BYPASS állapotjelző világít. Ilyenkor az ON BYPASS ("BYPASS ÜZEMMÓDBAN") UPS állapotjelzés jelenik meg. Az UPM állapotjelző IDLE ("TÉTLEN") állapotot mutat. A teljesítménymodul bekapcsolva marad.

#### 7.4.13. Átkapcsolás normál üzemmódról bypass üzemmódra és az UPS kikapcsolása

A védett fogyasztó átkapcsolásához bypass üzemmódra, valamint az UPS kikapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket.

- 1. Kapcsolja át a védett fogyasztó ellátását bypass forrásra, a 7.3.11. pontban leírt módon.
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt az összes telepített UPM-et megjeleníti a rendszer.
- 4. Válassza az UPM1 opciót, majd válassza a SHUT DOWN UPM ("UPM LEÁLLÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. Az UPM leáll.
- 5. Ismételje meg a 4. lépést az összes többi UPM-re is. (Lépjen tovább a következő UPM-re a NEXT ("KÖVETKEZŐ") gomb megnyomásával.)

Az UPM állapotjelző SHUTDOWN ("LEÁLLÁS") állapotot mutat. A bemeneti és kimeneti mágneskapcsolók nyitnak, az akkumulátor megszakító vagy leválasztó kiold, a teljesítménymodul kikapcsol. A bypass forrás látja el a védett fogyasztót.



Az UPS szekrények ilyenkor is feszültség alatt vannak.

#### 7.4.14. Önálló UPM leállítása

Egy önálló UPM leállítása:

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt az összes telepített UPM-et megjeleníti a rendszer.
- 4. Válassza ki az egyik UPM-et, majd válassza a SHUT DOWN UPM ("UPM LEÁLLÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. Ezután az UPM nyitja a kimeneti mágneskapcsolóját, és IDLE ("TÉTLEN") állapotra vált. A teljesítménymodul bekapcsolva marad. A kritikus fogyasztót a fennmaradó UPM-ek látják el.
- 5. Az előzőleg kiválasztott teljesítménymodul kikapcsolásához válassza ismét a SHUT DOWN UPM ("UPM LEÁLLÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. Az UPM nyitja a bemeneti mágneskapcsolóját és SHUTDOWN ("LEÁLLÍTÁS") állapotra vált. A teljesítménymodul kikapcsol. A kritikus fogyasztót továbbra is a fennmaradó UPM-ek látják el. A vezérlő-elektronikát tápláló energia bekapcsolva marad.

### 7.4.15. Önálló UPM újraindítása

Egy leállított állapotú önálló UPM újraindítása:

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt szerepel az összes telepített UPM, illetve az aktuális állapotuk.
- 4. Válassza ki az elindítani kívánt UPM-et.

5. Az UPM egyenirányító és inverter indításához, és az UPM átkapcsolásához IDLE ("TÉTLEN") állapotba, válassza a START UPM ("UPM INDÍTÁSA") parancsot. Az UPM ekkor még nem fogja ellátni a fogyasztót. Ha szeretné közvetlenül normál üzemmódba kapcsolni az UPM-et úgy, hogy az közben ellássa a fogyasztót is, akkor válassza a GO TO NORMAL ("NORMÁLRA VÁLT") parancsot. Ezután az UPM állapota aktív lesz.

#### 7.4.16. Az UPS és a védett fogyasztó leállítása

A védett fogyasztó karbantartási vagy javítási munkálatainak elvégzéséhez függessze fel a fogyasztó áramellátását, az végezze el az alábbi folyamat lépéseit:

- 1. Kapcsoljon ki minden az UPS által ellátott berendezést.
- Végezze el a LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") folyamat lépéseit a 7.4.18. pont utasításai szerint. A bemeneti, kimeneti és bypass visszatáplálást gátló mágneskapcsolók ezzel kinyitnak, az akkumulátor megszakító vagy leválasztó kiold, és a teljesítménymodul kikapcsol.



Az UPS szekrény belseje áram alatt marad mindaddig, amíg a betápláló megszakító nyitva van.

- 3. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, nyissa meg az UPS bemeneti megszakítót.
- 4. Nyissa fel az UPS bemeneti és bypass tápbemenet megszakítóit.

#### 7.4.17. Töltésvezérlés

Az akkumulátortöltő be- vagy kikapcsolásához az alábbi folyamat lépéseit végezze el:

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót.
- 4. Az UPS töltés megszakítható vagy elindítható a START CHARGER ("TÖLTÉS INDÍTÁSA") / STOP CHARGER ("TÖLTÉS LEÁLLÍTÁSA") parancs kiválasztásával. (Ha egy önálló UPM töltését szeretné vezérelni, akkor az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") helyett válassza a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") parancsot, majd jelölje ki az adott UPM-et.)

#### 7.4.18. Az UPS LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancs használata

Az UPS védett fogyasztójának ellátását a főmenü vagy a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő LOAD OFF ("Fogyasztó ki") parancsával szüntetheti meg. A művelet feszültség mentesíti a védett fogyasztót, és kikapcsolja az UPS-t. Az UPS (a bypasst is beleértve) kikapcsolt állapotban marad, amíg újra nem indítják.

A LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancs használata:

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.



A kritikus fogyasztó minden áramellátása megszűnik, ha a következő lépésben a LOAD OFF ("Fogyasztó ki") parancsot kiválasztja. Csak akkor használja a kapcsolót, ha feszültség mentesíteni szeretné a védett fogyasztót.

3. Nyomja meg a LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") gombot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. A bemeneti, kimeneti és bypass visszatáplálást gátló mágneskapcsolók ezzel kinyitnak, az akkumulátor megszakító vagy leválasztó kiold, és minden UPM kikapcsol.



A fogyasztó kikapcsolása után ne próbálja újraindítani a rendszert mindaddig, amíg a leállás okát nem derítette fel, és nem szüntette meg.

A LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancs végrehajtása után, az UPS újraindításához kövesse a 7.4.1. pont vagy 4. a 7.4.2. pont utasításait.

#### 7.4.19. A távoli vészleállító kapcsoló használata

Az UPS-t vészhelyzetben a REPO nyomógombos kapcsolóval kapcsolhatja ki. Ilvenkor ez a kapcsoló vezérli az UPS kimenetét. A REPO kapcsoló azonnal feszültség mentesíti a védett fogyasztót és kikapcsolja az UPS-t, anélkül, hogy felhasználói megerősítésre várna. Az UPS, a bypasst is beleértve, kikapcsolva marad mindaddig, amíg újra nem indítják.



A REPO kapcsoló aktiválásakor (a következő lépésben) a védett fogyasztó minden áramellátása megszűnik. Csak akkor használja a kapcsolót, ha feszültség mentesíteni szeretné a védett fogyasztót.



MEGJEGYZÉS

Az alábbi utasítások az Eaton Corporation által szállított REPO kapcsolókra vonatkoznak. Előfordulhat, hogy más gyártók REPO kapcsolóit másképpen kell aktiválni; nézzen utána a kapcsolóhoz tartozó kezelési utasításban.

A REPO kapcsoló használata:

Nyomja meg a REPO kapcsoló nyomógombját. 1.

A bemeneti, kimeneti és bypass visszatáplálást gátló mágneskapcsolók nyitnak, az akkumulátor megszakító, vagy leválasztó kiold, a teljesítménymodul pedig azonnal, felhasználói megerősítés nélkül kikapcsol.



A fogyasztó kikapcsolása után ne próbálja újraindítani a rendszert mindaddig, amíg a leállás okát nem derítette fel, és nem szüntette meg.

Az UPS újraindításához a REPO kapcsoló nyomógombjának használatát követően, állítsa alaphelyzetbe a 2. REPO kapcsolót, majd kövesse a 7.4.1. pont vagy a 7.4.2. pont utasításait.

#### 7.4.20. Mechanikus bypass kapcsoló használata

Az integrált mechanikus bypass kapcsolót (MBS) csak olyan, megfelelően képzett személy kezelheti, aki jól ismeri az UPS viselkedését és funkcióit. Az útmutató telepítésről szóló részében az MBS kapcsolót is tartalmazó teljes UPS vezetékezési rajz található.



MEGJEGYZÉS

Az integrált MBS-t és a statikus bypasst ugyanattól a gyártótól szerezze be.



#### 7-41. ábra: Az MBS kapcsolók és az egyenirányító-leválasztó kapcsoló szokásos állásai (ez utóbbit a telepítési helyszín vezetékezésének tartalmaznia kell).

#### Az UPS átkapcsolása normál üzemmódról mechanikus bypassra

Az alábbiakban az UPS mechanikus bypassra való átkapcsolásának módját olvashatja.

1. Normál esetben a kapcsolónak az alábbi ábrán látható kezdő állásban kell lennie:



- Kapcsolja át az UPS-t normál üzemmódról bypass üzemmódra, a 7.4.8. pontban leírt módon. Mielőtt tovább 2. lépne, ellenőrizze, hogy az átkapcsolás megtörtént-e.
- 3. Fordítsa az S10 jelű kapcsolót UPS (III) állásból Bypass (I) állásba.
- Végezze el a LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") folyamat lépéseit a 7.4.18. pont utasításai szerint. 4.
- 5. Az UPS egyenirányító bemenetének leválasztásához állítsa az egyenirányító kapcsolóját OFF ("Ki") állásba.
- Az UPS bypass bemenetének leválasztásához állítsa a statikus bypass kapcsolót OFF ("Ki") állásba. Az UPS 6. most kézi bypass üzemmódban van, az alábbiak szerint:



#### Az UPS átkapcsolása kézi bypassról normál üzemmódba

Az alábbiakban az UPS normál üzemmódba való visszakapcsolásának módját olvashatja.

1. Normál esetben a kapcsolónak az alábbi ábrán látható kezdő állásban kell lennie:



- 2. Az UPS egyenirányító bemenetének csatlakoztatásához kapcsolja be az egyenirányítót (ON állás).
- 3. Az UPS bypass bemenetének csatlakoztatásához kapcsolja be (ON állás) a statikus bypass kapcsolót.
- 4. Hajtsa végre az alábbi pontban leírt UPS indítási eljárás (bypass üzemmód) lépéseit.
- 5. Fordítsa el az S10 jelű kapcsolót bypass állásból UPS állásba, ezzel csatlakoztatja az UPS kimenetét a fogyasztóhoz.
- 6. Kapcsolja át az UPS-t bypass üzemmódról normál üzemmódra a 7.4.9. pontban leírt módon. Mielőtt tovább lépne, ne feledje el ellenőrizni, hogy sikeres volt-e az átkapcsolás. Az UPS innentől normál üzemmódban van. Lásd alább:



### 7.5. Több UPS együttes üzemeltetése megosztott bypass-ról

#### 7.5.1. A megosztott bypass rendszer indítása normál üzemmódban

A megosztott bypass rendszer indítása:

- 1. Nyissa ki az összes UPS elülső ajtajának kilincsét, és hajtsa ki az ajtókat. Ha az UPS-ek tartalmaznak CB1 jelű bemeneti megszakítókat, győződjön meg róla, hogy az összes nyitott állapotban van.
- 2. Zárjon minden modulkimeneti megszakítót (MOB-ok).
- 3. Zárja az összes UPS bemeneti megszakítóját.
- 4. Ha az UPS-ek tartalmaznak CB1 jelű bemeneti megszakítókat, zárja az összest.
- 5. Zárja az összes UPS bypass bemeneti megszakítóját.
- 6. Csukja vissza az ajtókat, és biztosítsa be a kilincseiket.
- 7. Győződjön meg róla, hogy az UPS kezelőfelületek kijelzője aktiválódjon, és vezérlő-elektronikát tápláló energiát jelezzen.
- Nyomja meg bármelyik UPS-en a főoldalon található LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 9. Ellenőrizze, hogy a System Status ("Rendszer állapota") képernyőn az UPS és az UPM egyaránt SHUTDOWN ("LEÁLLÍTÁS") állapotban van-e.
- 10. Zárja az összes akkumulátor megszakítót.
- 11. Ellenőrizze, hogy ne legyen érvényben aktív riasztás az ACTIVE EVENTS ("AKTÍV RENDSZERESEMÉNYEK") képernyőn, a LOGS ("NAPLÓK") menüpont alatt.
- 12. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 13. Válassza a GO ONLINE ("ONLINE MÓDRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.

Ha az Auto Bypass engedélyezve van (ez az alapbeállítás), a védett fogyasztó az összes UPS bypass forrásaiból azonnal áramot kap, amíg az inverter elindul és az UPS-ek átkapcsolnak normál üzemmódra. Az UPS kezelőfelületén található állapotjelző jelzi, hogy az UPS bypass üzemmódban van. Ha az Auto Bypass nincs engedélyezve, az UPS kimenetén mindaddig nem lesz feszültség, amíg az UPS át nem kapcsol normál üzemmódra.

Az egyenirányító és az inverter bekapcsol. Az inverter fokozatosan eléri a maximális feszültséget (lágy indítás).

Amint az inverter eléri a teljes feszültségkapacitást, az összes UPS kimeneti K3 mágneskapcsolója zár, és a bypass áramkörök kinyitnak. A védett fogyasztót innentől az összes UPS együtt látja el árammal, normál üzemmódban. Az összes UPS normál üzemmódba történő átkapcsolása körülbelül egy percig tart.

Az ONLINE állapotjelző világít. Az UPS állapotjelző ONLINE állapotot mutat. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn az UPM állapotánál az ACTIVE ("AKTÍV") felirat jelenik meg.

#### 7.5.2. A megosztott bypass rendszer indítása bypass üzemmódban

Ha a megosztott bypass rendszer inverter kimenete nem áll rendelkezésre, és a kritikus fogyasztót feszültség alá kell helyezni:

# 

Bypass üzemmódban az UPS nem védi a védett fogyasztót a hálózati feszültség kimaradásaitól és rendellenességeitől.

- 1. Nyissa ki az összes UPS elülső ajtajának kilincsét, és hajtsa ki az ajtókat. Ha az UPS-ek tartalmaznak CB1 jelű bemeneti megszakítókat, győződjön meg róla, hogy az összes nyitott állapotban van.
- 2. Zárjon minden modulkimeneti megszakítót (MOB-ok).

- 3. Zárja az összes UPS bemeneti megszakítóját.
- 4. Ha az UPS-ek tartalmaznak CB1 jelű bemeneti megszakítókat, zárja az összest.
- 5. Zárja az összes UPS bypass bemeneti megszakítóját.
- 6. Csukja vissza az ajtókat, és biztosítsa be a kilincseiket.
- 7. Győződjön meg róla, hogy az UPS kezelőfelületek kijelzője aktiválódjon, és vezérlő-elektronikát tápláló energiát jelezzen.
- Nyomja meg bármelyik UPS-en a főoldalon található LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 9. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 10. Válassza ki a GO TO BYPASS ("BYPASSRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.

A bypass forrás azonnal megkezdi a kritikus fogyasztó ellátását, Bypass üzemmódban, az összes UPS-ből. A BYPASS állapotjelző világít. Az UPS állapota ON BYPASS ("BYPASS ÜZEMMÓDBAN"). Az UPM állapotnál a SHUTDOWN ("LEÁLLT") felirat jelenik meg.

# 7.5.3. A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód engedélyezése az EEA vezérlés menüből

Az ezzel kapcsolatos utasításokat "A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód engedélyezése az EEA vezérlés menüből" című 7.4.5. pontban találja, a 102. oldalon.

# 7.5.4. A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód letiltása az EEA vezérlés menüből

Az ezzel kapcsolatos utasításokat "A változtatható modul menedzsment rendszer üzemmód letiltása az EEA vezérlés menüből" című 7.4.6. pontban találja, a 102. oldalon.

#### 7.5.5. Magas készültség időzítőjének elindítása az EAA vezérlés menüből

Az ezzel kapcsolatos utasításokat "A változtatható modul menedzsment rendszer magas készültség üzemmódjának indítása az EEA vezérlés menüből" című 7.4.7. pontban találja, a 103. oldalon.

#### 7.5.6. Az UPS UPM-jeinek indítása

A teljesítménymodulok elindítása, úgy hogy közben a védett fogyasztó ne kapcsoljon át normál üzemmódra:

- 1. Nyissa ki az összes UPS elülső ajtajának kilincsét, és hajtsa ki az ajtókat.
- 2. Ha az UPS-ek tartalmaznak CB1 jelű bemeneti megszakítókat, győződjön meg róla, hogy az összes nyitott állapotban van.
- 3. Zárja az összes UPS bemeneti megszakítóját.
- 4. Ha az UPS-ek tartalmaznak CB1 jelű bemeneti megszakítókat, zárja az összest.
- 5. Zárja az összes UPS bypass bemeneti megszakítóját.
- 6. Csukja vissza az ajtókat, és biztosítsa be a kilincseiket.
- 7. Győződjön meg róla, hogy az UPS kezelőfelületek kijelzője aktiválódjon, és vezérlő-elektronikát tápláló energiát jelezzen.
- Nyomja meg bármelyik UPS-en a főoldalon található LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Megjelenik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 10. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt szerepel az összes telepített UPM, illetve az aktuális állapotuk.
- 11. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn válassza az UPM1 opciót.

- 12. Az UPM1 indításához válassza a START UPM ("UPM INDÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 13. Bekapcsol az UPM1 egyenirányító és inverter, majd az UPM IDLE ("TÉTLEN") állapotra vált. Az UPS READY ("KÉSZENLÉTBEN") állapotra vált. Az UPS készen áll a normál üzemmódba való átkapcsolásra és a védett fogyasztó ellátására.
- 14. Mindig egy újabb UPM-re ismételje a 10–12. lépéseket, mindaddig, amíg az összes UPM IDLE ("TÉTLEN") állapotra nem vált.
- 15. Ismételje a 8–14. lépéseket a megosztott bypass rendszerben lévő minden egyes UPS-re.



Ha az egyes UPM-ek elindítását követően normál üzemmódra szeretne kapcsolni, végezze el a 7.5.9. pontban leírt lépéseket.

#### 7.5.7. Önálló UPM indítása

Egy önálló UPM indítása:

- 1. Nyissa ki az elülső ajtó kilincsét és hajtsa ki az ajtót.
- 2. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, győződjön meg róla, hogy az nyitott állapotban van.
- 3. Zárja az UPS bemeneti megszakítót.
- 4. Zárja az UPS bypass bemeneti megszakítóját.
- 5. Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, most zárja azt.
- 6. Csukja vissza az ajtót, és biztosítsa be a kilincset.
- 7. Várja meg, amíg az UPS kezelőfelülete aktívvá válik, jelezve, hogy a vezérlő-elektronikát tápláló energia rendelkezésre áll.
- 8. Zárja az akkumulátor megszakítót.
- 9. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 10. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Megjelenik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 11. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt szerepel az összes telepített UPM, illetve az aktuális állapotuk.
- 12. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn válassza ki a kívánt UPM-et.
- Az UPM átkapcsolásához Normál üzemmódra, válassza a GO TO NORMAL ("NORMÁLRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.

Ha az Auto Bypass engedélyezve van (ez az alapbeállítás), a védett fogyasztó a bypass forrásból azonnal áramot kap, amíg az inverter elindul és az UPS átkapcsol Online üzemmódra. Az UPS kezelőfelületén található állapotjelző jelzi, hogy az UPS bypass üzemmódban van. Ha az Auto Bypass nincs engedélyezve, az UPS kimenetén nincs feszültség, amíg az UPS át nem kapcsol Online üzemmódra.

#### 7.5.8. Az UPS átkapcsolása normál üzemmódról bypass üzemmódra

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Bypass üzemmódra:

## FIGYELEM!

#### Bypass üzemmódban az UPS nem védi a védett fogyasztót a hálózati feszültség kimaradásaitól és rendellenességeitől.

- Nyomja meg bármelyik UPS-en a főoldalon található LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési 1. képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS 2. ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a GO TO BYPASS ("BYPASSRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.

Az összes UPS bypass üzemmódba kapcsol, így a védett fogyasztó azonnal áramot kap a bypass forrásból. Ha a bypass forrás nem áll rendelkezésre, akkor a teljesítménymodul bekapcsolva marad, és megszólal egy hangjelzés. A BYPASS állapotjelző világít. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn az UPM állapotánál a READY ("KÉSZENLÉTBEN") felirat jelenik meg. A teljesítménymodul bekapcsolva marad.

## VIGYÁZAT!

Az UPS szekrény belseje áram alatt van.

#### 7.5.9. Az UPS átkapcsolása bypass üzemmódról normál üzemmódra

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Normál üzemmódra:

- Ha még nem lennének zárva, zárja az összes akkumulátor megszakítót. 1.
- Nyomja meg bármelyik UPS-en a főoldalon található LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési 2. képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS 3. ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 4. Válassza a GO ONLINE ("ONLINE MÓDRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.

Az összes UPS Normál üzemmódra kapcsol. Ha a teljesítménymodul nem áll rendelkezésre, a rendszer bypass üzemmódban marad, és megszólal egy hangjelzés. Az ONLINE állapotjelző világít. Az UPS állapota ONLINE. A MODULE CONTROLS ("Modul vezérlés") képernyőn az UPM állapotánál az ACTIVE ("AKTÍV") felirat jelenik meg.

#### 7.5.10. Az energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód engedélyezése az EAA vezérlés menüből

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Energiatakarékos rendszer üzemmódra:



Az energiatakarékos rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnökének közreműködésével.

Nyomja meg bármelyik UPS-en a főoldalon található LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési 1. képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101). 9395P 500 kVA / 600 kVA P-164000476

- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót. Ez a képernyő jelzi, hogy az ESS telepítve van-e vagy sem.
- 4. Válassza az ENABLE ESS ("ESS engedélyezése") opciót. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 5. Ezzel az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A szükséges feltételek teljesülésével, a védett fogyasztót táplálása bypass forrásról is megoldható.

# 7.5.11. Az energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmód letiltása az EAA vezérlés menüből

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Normál üzemmódra:

# 

Az energiatakarékos rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnökének közreműködésével.

- Nyomja meg bármelyik UPS-en a főoldalon található LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót. Ez a képernyő jelzi, hogy az ESS telepítve van-e vagy sem.
- 4. Válassza a Disable ESS ("ESS letiltása") opciót. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót.
- 5. Ha az egység ESS üzemmódban van, akkor először akkumulátoros, majd normál üzemmódba kapcsol át. Ha a teljesítménymodul nem áll rendelkezésre, a rendszer bypass üzemmódban marad, és megszólal egy hangjelzés.

#### 7.5.12. Átkapcsolás energiatakarékos rendszer (ESS) üzemmódról bypass üzemmódra

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Bypass üzemmódra:

# 

Az energiatakarékos rendszer üzemmód parancsai csak akkor jelennek meg, ha azokat engedélyezték a gyárban, vagy az Eaton szervizképviselet szervizmérnökének közreműködésével.

- Nyomja meg bármelyik UPS-en a főoldalon található LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- Válassza ki a GO TO BYPASS ("BYPASSRA VÁLT") parancsot. Az összes UPS bypass üzemmódra kapcsol. A BYPASS állapotjelző világít. Ilyenkor az ON BYPASS ("BYPASS ÜZEMMÓDBAN") UPS állapotjelzés jelenik meg. Az UPM állapotjelző IDLE ("TÉTLEN") állapotot mutat. A teljesítménymodul bekapcsolva marad.

# 7.5.13. Átkapcsolás normál üzemmódról bypass üzemmódra és az összes UPM kikapcsolása

A kritikus fogyasztó átkapcsolása Bypass üzemmódra, és az összes UPM leállítása:

- 1. Kapcsolja át a védett fogyasztó ellátását bypass forrásra, az 7.4.11. pontban leírt módon.
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt az összes telepített UPM-et megjeleníti a rendszer.
- 4. Válassza az UPM1 opciót, majd válassza a SHUT DOWN UPM ("UPM LEÁLLÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. Az UPM leáll.
- 5. Ismételje meg a 4. lépést az összes többi UPM-re is. (Lépjen tovább a következő UPM-re a NEXT ("KÖVETKEZŐ") gomb megnyomásával.)
- 6. Ismételje a 2–4. lépéseket a megosztott bypass rendszerben lévő minden egyes UPS-re.



Az UPS szekrény belseje áram alatt van.

#### 7.5.14. Önálló UPM leállítása

Egy önálló UPM leállítása:

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt az összes telepített UPM-et megjeleníti a rendszer.
- 4. Válassza ki az egyik UPM-et, majd válassza a SHUT DOWN UPM ("UPM LEÁLLÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. Ezután az UPM nyitja a kimeneti mágneskapcsolóját, és IDLE ("TÉTLEN") állapotra vált. A teljesítménymodul bekapcsolva marad. A kritikus fogyasztót a fennmaradó UPM-ek látják el.
- 5. Az előzőleg kiválasztott teljesítménymodul kikapcsolásához válassza ismét a SHUT DOWN UPM ("UPM LEÁLLÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. Az UPM nyitja a bemeneti mágneskapcsolóját és SHUTDOWN ("LEÁLLÍTÁS") állapotra vált. A teljesítménymodul kikapcsol. A kritikus fogyasztót továbbra is a fennmaradó UPM-ek látják el. A vezérlő-elektronikát tápláló energia bekapcsolva marad.

#### 7.5.15. Önálló UPM újraindítása

Egy leállított állapotú önálló UPM újraindítása:

- 1. Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 3. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt szerepel az összes telepített UPM, illetve az aktuális állapotuk.
- 4. Válassza ki az elindítani kívánt UPM-et.
- 5. Az UPM egyenirányító és inverter indításához, és az UPM átkapcsolásához IDLE ("TÉTLEN") állapotba, válassza a START UPM ("UPM INDÍTÁSA") parancsot. Az UPM ekkor még nem fogja ellátni a fogyasztót. Ha szeretné közvetlenül normál üzemmódba kapcsolni az UPM-et úgy, hogy az közben ellássa a fogyasztót is, akkor válassza a GO TO NORMAL ("NORMÁLRA VÁLT") parancsot. Ezután az UPM állapota aktív lesz.

## MEGJEGYZÉS

Egy önálló UPS leállításához, az 52. oldalon található 5.2. pontban leírtak szerint kell telepíteni és csatlakoztatni kettős segédérintkezővel rendelkező MOB-okat.

Önálló UPS leállítása:

- 1. Nyissa meg a leállítani kívánt UPS MOB-ját.
- 2. Válassza ki a CONTROLS ("Vezérlők") parancsot annak az UPS képernyőnek a főoldalán, amelyet le szeretne állítani. Megjelenik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a MOB nyitva legyen, és válassza a GO TO BYPASS ("BYPASSRA VÁLT") parancsot. A leállítás alatt álló UPS bypassra kapcsol, a többi UPS-nek pedig online kell maradnia, hogy továbbra is ellássák a fogyasztót.
- 4. Ekkor válassza a leállítani kívánt UPS-hez tartozó LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancsot. A bemeneti, kimeneti, akkumulátor és bypass visszatáplálást gátló mágneskapcsolók ezzel kinyitnak, és a teljesítménymodul kikapcsol a leállítás alatt álló UPS-ben. A vezérlő-elektronikát tápláló energia bekapcsolva marad.
- 5. Ellenőrizze, hogy a leállítás alatt álló UPS-hez tartozó leválasztó vagy akkumulátor megszakító nyitva van-e. Ha nem, nyissa a megszakítót.
- 6. Nyissa meg a leállítani kívánt UPS bemeneti és bypass tápvezetékének megszakítóit. Az UPS ezzel teljesen leáll. A többi online UPS-en az External Communications Failure ("Külső kommunikációs hiba") riasztás aktív marad. Ez egy előre látható esemény, amely az UPS újraindításával megszűnik.



A LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancs csak a leállítás alatt álló UPS-t kapcsolja ki. A fennmaradó UPS-ek online maradnak, és továbbra is ellátják a védett fogyasztót.

- 7. Végezze el a leállítás alatt álló UPS-en a LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") folyamat lépéseit a 7.5.21. pont utasításai szerint. A bemeneti, kimeneti, akkumulátor és bypass visszatáplálást gátló mágneskapcsolók ezzel kinyitnak, és a teljesítménymodul kikapcsol a leállítás alatt álló UPS-ben. A vezérlő-elektronikát tápláló energia bekapcsolva marad.
- 8. Ellenőrizze, hogy a leállítás alatt álló UPS-hez tartozó leválasztó vagy akkumulátor megszakító nyitva van-e. Ha nem, nyissa a megszakítót.



Az UPS szekrény belseje áram alatt marad mindaddig, amíg a betápláló megszakító nyitva van.

## 

Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, NE nyissa meg a megszakítót, csak ha nincs telepítve bemeneti tápbemenet-megszakító.

9. Nyissa meg a leállítani kívánt UPS bemeneti és bypass tápvezetékének megszakítóit. Az UPS ezzel teljesen leáll. A többi online UPS-en az External Communications Failure ("Külső kommunikációs hiba") riasztás aktív marad. Ez egy előre látható esemény, amely az UPS újraindításával megszűnik.

# 

Egy önálló UPS leállításához, az 52. oldalon található 5.2. pontban leírtak szerint kell telepíteni és csatlakoztatni kettős segédérintkezővel rendelkező MOB-okat.

Önálló UPS leállítása:

- 1. Nyissa meg a leállítani kívánt UPS MOB-ját.
- 2. Nyomja meg a leállítás alatt álló UPS főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 3. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 4. Válassza ki a GO TO BYPASS ("BYPASSRA VÁLT") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. A leállítás alatt álló UPS bypassra kapcsol, közben pedig a többi UPS normál üzemmódban marad, hogy továbbra is el tudják látni a fogyasztót.
- 5. Válassza ki a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") opciót. Itt az összes telepített UPM-et, és aktuális státuszukat megjeleníti a rendszer.
- 6. Válassza ki az egyik UPM-et, majd válassza a SHUT DOWN UPM ("UPM LEÁLLÍTÁSA") parancsot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. Az UPM nyitja a bemeneti mágneskapcsolóját és SHUTDOWN ("LEÁLLÍTÁS") állapotra vált. A teljesítménymodul kikapcsol.
- 7. Ismételje el a 3. és 4. lépést az összes többi UPM-re is.
- 8. Ellenőrizze, hogy a leállítás alatt álló UPS-hez tartozó leválasztó vagy akkumulátor megszakító nyitva van-e. Ha nem, nyissa a megszakítót.
- 9. Nyissa meg a leállítani kívánt UPS bemeneti és bypass tápvezetékének megszakítóit. Az UPS ezzel teljesen leáll. A többi online UPS-en az External Communications Failure ("Külső kommunikációs hiba") riasztás aktív marad. Ez egy előre látható esemény, amely az UPS újraindításával megszűnik.



Az UPS szekrény belseje áram alatt marad mindaddig, amíg a betápláló megszakító nyitva van.



Ha az UPS tartalmaz CB1 jelű bemeneti megszakítót, NE nyissa meg a megszakítót, csak ha nincs telepítve bemeneti tápbemenet-megszakító.

10. Nyissa meg a leállítani kívánt UPS bemeneti és bypass tápvezetékének megszakítóit. Az UPS ezzel teljesen leáll. A többi online UPS-en az External Communications Failure ("Külső kommunikációs hiba") riasztás aktív marad. Ez egy előre látható esemény, amely az UPS újraindításával megszűnik.

#### 7.5.18. Önálló UPS újraindítása

Egy önálló UPS újraindítása leállított állapotból:

- 1. Zárja az újraindítani kívánt UPS MOB-ját.
- 2. Zárja az újraindítani kívánt UPS bemenet és a bypass tápvezeték megszakítóit.
- 3. Nyissa ki az újraindítás alatt álló UPS elülső ajtajának kilincsét, és hajtsa ki az ajtót.
- 4. Ha van telepítve CB1 jelű bemeneti megszakító az újraindítás alatt álló UPS-re, és ha a megszakító nyitva van, akkor zárja azt be.
- 5. Csukja vissza az ajtót, és biztosítsa be a kilincset.
- 6. Zárja az összes akkumulátor megszakítót.
- 7. Győződjön meg róla, hogy az újraindítani kívánt UPS kezelőfelület kijelzője aktiválódjon, és vezérlőelektronikát tápláló energiát jelezzen.
- Nyomja meg az újraindítás alatt álló UPS főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 9. Ellenőrizze, hogy ne szerepeljen aktív riasztás az újraindítás alatt álló UPS ACTIVE EVENTS ("AKTÍV RENDSZERESEMÉNYEK") képernyőjén, a LOGS ("NAPLÓK") menüpont alatt.
- 10. Ellenőrizze, hogy az External Communications Failure ("Külső kommunikációs hiba") riasztás megszűnt-e már, és hogy nincs-e bármilyen más aktív riasztás az online UPS-eken.
- 11. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- 12. Válassza a GO ONLINE ("ONLINE MÓDRA VÁLT") parancsot.

Az egyenirányító és az inverter bekapcsol. Az inverter fokozatosan eléri a maximális feszültséget (lágy indítás). Amint az inverter eléri a teljes feszültségkapacitást, az UPS kimeneti K3 mágneskapcsolók lezárnak. A kritikus fogyasztó (és a többi online UPS) innentől normál üzemmódban kap áramot. Az UPS normál üzemmódba történő átkapcsolása körülbelül egy percig tart.



Ha az UPS más párhuzamosított online UPS-ekkel egy sínről indul, az UPS nem kapcsolhat bypassra a rendszerindítás közben. Az UPS elindul, szinkronizálja magát a többi online UPS-sel, és online üzemre vált.

#### 7.5.19. Az UPS és a védett fogyasztó leállítása

Ha karbantartás vagy javításokat szeretne végezni a kritikus fogyasztón, szakítsa meg a fogyasztó áramellátását:

- 1. Kapcsoljon ki minden berendezést, amit a megosztott bypass rendszer lát el árammal.
- 2. Kapcsolja át az UPS-eket bypassra, a 7.5.11. pontban leírtak szerint.
- Végezze el a LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") folyamat lépéseit a 7.5.21. pont utasításai szerint. A bemeneti, kimeneti, akkumulátor és bypass visszatáplálást gátló mágneskapcsolók ezzel kinyitnak, és a teljesítménymodul kikapcsol.



VIGYÁZAT!

Az UPS szekrény belseje áram alatt marad mindaddig, amíg a betápláló megszakító nyitva van.

- 4. Ha az UPS-ek tartalmaznak CB1 jelű bemeneti megszakítókat, nyissa meg az összes UPS bemeneti megszakítót.
- 5. Nyissa meg az összes UPS-en a bemeneti és bypass tápvezeték megszakítókat.

#### 7.5.20. Töltésvezérlés

Az akkumulátortöltő bekapcsolása:

- Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez 1. használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.
- Válassza az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") opciót. 3.
- Az UPS töltés megszakítható vagy elindítható a START CHARGER ("TÖLTÉS INDÍTÁSA") / STOP CHARGER 4 ("TÖLTÉS LEÁLLÍTÁSA") parancs kiválasztásával. (Ha egy önálló UPM töltését szeretné vezérelni, akkor az EAA CONTROLS ("EAA VEZÉRLÉS") helyett válassza a MODULE CONTROLS ("MODUL VEZÉRLÉS") parancsot, majd jelölje ki az adott UPM-et.)

#### 7.5.21. Az UPS LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancs használata

Az UPS védett fogyasztójának ellátását a főmenü vagy a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő LOAD OFF ("Fogyasztó ki") parancsával szüntetheti meg. A művelet feszültség mentesíti a védett fogyasztót, és kikapcsolja az UPS-t. Az UPS (a bypasst is beleértve) kikapcsolt állapotban marad, amíg újra nem indítják.



Az UPS Load Off ("Fogyasztó ki") parancsa az egyes UPS-eket egymástól függetlenül vezérli, és nem állítja le a teljes megosztott bypass rendszert, kivéve, ha az összes UPS bypassra kapcsolt. Az egész rendszer azonnali leállításához használja a REPO kapcsolót (lásd a 7.5.22. pontot).

A LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancs használata:

- Nyomja meg a főoldalon a LAKAT ikont. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A bejelentkezéshez 1. használja a kezelői jelszót (a gyári beállítás szerint az alapértelmezett jelszó 0101).
- 2. Válassza a főoldalon a CONTROLS ("VEZÉRLŐK") gombot. Ekkor megnyílik a SYSTEM CONTROLS ("RENDSZERVEZÉRLŐK") képernyő.



FIGYELEM!

A kritikus fogyasztó minden áramellátása megszűnik, ha a következő lépésben a LOAD OFF ("Fogyasztó ki") parancsot kiválasztja. Csak akkor használja a kapcsolót, ha feszültség mentesíteni szeretné a védett fogyasztót.

- Nyomja meg a LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") gombot. Megjelenik egy parancs jóváhagyása felugró ablak, 3. amely az adott művelethez jóváhagyást kér. Válassza a Yes ("Igen") opciót. A bemeneti, kimeneti és bypass visszatáplálást gátló mágneskapcsolók ezzel kinyitnak, az akkumulátor megszakító vagy leválasztó kiold, és minden UPM kikapcsol.
- Ha egy másik UPS-t is szeretne leállítani, térjen át a kérdéses UPS-re, és ismételje az 1–3. lépéseket. 4



A fogyasztó kikapcsolása után ne próbálja újraindítani a rendszert mindaddig, amíg a leállás okát nem derítette fel, és nem szüntette meg.

5. A LOAD OFF ("FOGYASZTÓ KI") parancs végrehajtása után, az UPS újraindításához kövesse a 7.5.1., 7.5.2. vagy a 7.5.15. pont utasításait.



Amíg a betápláló megszakító nyitva van és a MOB nyitva van, az UPS szekrény belseje áram alá kerül.

#### 7.5.22. A távoli vészleállító kapcsoló használata

Az UPS-t vészhelyzetben a REPO nyomógombos kapcsolóval kapcsolhatja ki. Ilyenkor ez a kapcsoló vezérli az UPS kimenetét. A REPO kapcsoló azonnal feszültség mentesíti a védett fogyasztót és kikapcsolja az UPS-eket, anélkül, hogy felhasználói megerősítésre várna. Az UPS, a bypasst is beleértve, kikapcsolva marad mindaddig, amíg újra nem indítják.



A REPO kapcsoló aktiválásakor (a következő lépésben) a védett fogyasztó minden áramellátása megszűnik. Csak akkor használja a kapcsolót, ha feszültség mentesíteni szeretné a védett fogyasztót.



Az alábbi utasítások az Eaton által szállított REPO kapcsolókra vonatkoznak. Előfordulhat, hogy más gyártók REPO kapcsolóit másképpen kell aktiválni; nézzen utána a kapcsolóhoz tartozó kezelési utasításban.

A REPO kapcsoló használata:

1. Erősen nyomja meg a piros nyomógombot, amíg az a helyére nem kattan. A kapcsoló aktivált állapotra vált. A bemeneti, kimeneti és bypass visszatáplálást gátló mágneskapcsolók nyitnak, az akkumulátor megszakító, vagy leválasztó kiold, a teljesítménymodul pedig azonnal, felhasználói megerősítés nélkül kikapcsol az összes UPS-en.



Távoli vészleállítás után ne próbálja újraindítani a rendszert mindaddig, amíg a leállás okát nem azonosította, és nem szüntette meg.

- 2. A REPO kapcsoló inaktiválása érdekében (az UPS újraindításához), helyezze be a mellékelt kulcsot, és fordítsa el az óramutató járásával egy irányba, amíg a piros nyomógomb ki nem enged. A kulcs eltávolításához fordítsa vissza a kulcsot függőleges helyzetbe.
- 3. Indítsa újra az UPS-et a 111. oldalon, a 7.5.1. pont vagy a 7.5.2. pont utasításai alapján.



VIGYÁZAT!

Az UPS szekrény belseje áram alatt marad mindaddig, amíg a betápláló megszakító nyitva van.

## 8. Kommunikáció

Ez a fejezet bemutatja az Eaton 9395P 450–550 kVA UPS kommunikációs jellemzőit, és információt nyújt a hardverek csatlakoztatásáról és a Terminál üzemmód használatáról. A felhasználói interfész panelek és csatlakozók elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 4-4. ábrát a 31. oldalon, illetve a 4-9–4-11. ábrákat a 39–44. oldalon.

## 8.1. X-Slot kártyák

Az Eaton 9395P UPS négy X-Slot kommunikációs bővítő hellyel rendelkezik (lásd a 4-9. ábrát a 39. oldalon). Az UPS a következő X-Slot kártyákkal kompatibilis (lásd a 8-1. ábrát):

- Modbus kártya a Modbus RTU protokoll használatával lehetővé teszi az UPS információk (mérőszámok és állapotok) azonnali betáplálását egy épületfelügyeleti rendszerbe (BMS).
- Az opcionális ConnectUPS-X Web/SNMP kártya SNMP használatával távoli felügyeletet tesz lehetővé web böngészős felületen keresztül, e-mail és hálózatkezelő rendszer (NMS) segítségével. Sodort érpárral kapcsolódik egy Ethernet (10/100 BaseT) hálózathoz. A beépített switch még három hálózati eszköz csatlakozását teszi lehetővé további hálózati lecsatlakozások nélkül. Ez a kártya az UPS alapfelszereltségéhez tartozik.



A Modem kártya nem csatlakoztatható az X-Slot 2-re.

- Modem kártya modemes kommunikáció segítségével közvetlenül csatlakozik mobiltelefonokhoz és személyhívókhoz, távoli felügyeletet és tartományon kívüli értesítést tesz lehetővé.
- Relé interfész kártya (AS/400) elszigetelt feszültségmentes kontaktusos (Form-C) relé kimeneteket biztosít az UPS állapotjelentései (Hálózati üzemzavar, Alacsony akkumulátorfeszültség, UPS riasztás/OK, Bypass) számára AS/400 típusú IBM számítógépek, más relé kontaktusos számítógépek és egyéb ipari alkalmazások felé.
- Ipari relé kártya (IRC) a felhasználó felügyeleti berendezésén keresztül mutatja az UPS rendszer üzemállapotát. Az IRC négy elszigetelt záró- és bontó feszültségmentes relé kontaktussal jelzi az UPS állapotát. A normál, bypass, akkumulátoros és riasztás üzemmódok felügyeletére alkalmas.
- Power Xpert Gateway kártya adatátjárót biztosít az UPS felől a Power Xpert szoftver felé; SNMP használatával távoli felügyeletet tesz lehetővé web böngészős felületen keresztül, e-mail és hálózatkezelő rendszer segítségével. Sodort érpárral kapcsolódik egy Ethernet (10/100 BaseT) hálózathoz. A Modbus TCP vezérlő közvetlenül betáplálja az UPS paramétereket egy épületfelügyeleti rendszerbe (BMS). A beépített switch még egy hálózati eszköz csatlakozását teszi lehetővé további hálózati lecsatlakozás igénye nélkül.



#### 8-1. ábra: Opcionális X-Slot kártyák

А	ConnectUPS-X Web/SNMP kártya
В	Modbus kártya
С	Relé interfész kártya
D	Modem kártya
E	Relé kártya

### 8.2. LanSafe tápfelügyeleti szoftver

Minden Eaton 9395P UPS-t a Powerware LanSafe<sup>®</sup> tápfelügyeleti szoftverrel együtt szállítunk. A LanSafe telepítéséhez lásd a Software Suite CD-hez mellékelt telepítési útmutatót.

A LanSafe szoftver RS-232 soros porton keresztül kommunikál az UPS-sel. A program naprakész grafikonokat készít az UPS teljesítmény- és rendszeradatairól, az áramútról, teljes nyilvántartást készít a kritikus áramellátási eseményekről, és értesítést küld az UPS-sel vagy a tápellátási eseményekkel kapcsolatos fontosabb információkról. A rendszerállapottal és mérőszámok alakulásával kapcsolatos információk megtekintésére egyedi felügyeleti nézetek állnak rendelkezésre, amelyek között minden felhasználói csoport megtalálja az igényeinek leginkább megfelelőt. LanSafe tápfelügyeleti szoftver

### 8.3. Terminál üzemmód

A terminál üzemmódot az UPS minden RS-232 soros kommunikációs portja támogatja. Az alábbi beállításokra van szükség:

- Baud rate ("soros kommunikáció sebessége"): 19200
- Data bits ("adatbitek"): 8
- Parity ("paritás"): nincs
- Stop bits ("záró bitek"): 1 db



A következő felsorolásban a szögletes zárójelek ([]) a billentyűzet standard karaktereit jelölik. A billentyűkombinációk alkalmazásához tartsa lenyomva az ESC gombot és nyomja meg a jelzett billentyűt.

Terminál üzemmódban a felhasználó a következő utasításokat adhatja ki:

- [ESC] [A] az aktív riasztások megjelenítéséhez.
- [ESC] [H] az eseménytörténet megjelenítéséhez.
- [ESC] [N] a Node bitek beállításának megjelenítéséhez.
- [ESC] [V] az UPS kezelőfelületének megjelenítéséhez.
- [ESC] [Q] a kilépéshez.

#### 8.3.1. Az UPS kezelőfelület megjelenítése

Ez a funkció megjeleníti az UPS kezelőfelület képét a terminál kijelzőjén. Minden vezérlő működőképes, és távolról is képes vezérelni az UPS-t. Az egyetlen kivétel a Load Off ("Fogyasztó ki") gomb, amelyhez szükség van a kezelő jelenlétére is a helyszínen: három másodpercig kell lenyomva tartani a gépen lévő vezérlő gombot az UPS kikapcsolásához.

Az UPS távoli vezérléséhez vagy információk megtekintéséhez a fenti ESC billentyűkombinációkat kell használni a kezelőfelületen az adott funkcióhoz egyébként használt gombok helyett. A kezelőfelület navigálási utasításaival kapcsolatban lásd a vonatkozó pontot a 79. oldalon.

#### 8.3.2. Eseménytörténeti napló

Ez a billentyűkombináció kinyomtatja az UPS teljes eseménytörténeti naplóját a lekéréskor érvényes állapot szerint. A nyomtatott anyag elején a várólistán legrégebbi riasztásról szóló bejegyzés található, a végén pedig a legfrissebb. Az eseménytörténeti napló nyomtatása közben bekövetkezett esetleges riasztások időrendi sorrendben szerepelnek.

Az eseménytörténeti napló legfeljebb 500 rendszeresemény tárol időrendi sorrendben, a legrégebbivel kezdve a felsorolást. Ebben az üzemmódban a rendszereseményeket folyamatosan naplózza a rendszer a soros porton keresztül csatlakozó eszközre.

A nyomtatott naplóbejegyzésekben szerepel egy dátum- és időbélyegző, valamint a riasztási üzenet szövege. Terminál üzemmódban a riasztás bejegyzések nyomtatásának formátuma a következő:

Jelölés	Magyarázat
MM (HH)	Hónap (2 számjegy)
DD (NN)	Nap (2 számjegy)
YYYY (ÉÉÉÉ)	Év (4 számjegy)
HH (óó)	Óra (2 számjegy)
MM (pp)	Perc (2 számjegy)
SS (mp)	Másodperc (2 számjegy)
hh (sz)	Századmásodperc (2 számjegy)
KYDW (KULCSSZÓ)	Kulcsszó (ALARM - riasztás, NOTICE - figyelmeztetés, STATUS - állapot, COMMAND - parancs)
MESSAGE (ÜZENET SZÖVEGE)	Rendszerdiagnosztikai információ
<cr></cr>	CR karakter (ASCII 13)
<lf></lf>	LF karakter (ASCII 10)

HH NN ÉÉÉÉ óó:pp:mp.sz KULCSSZÓ ÜZENET SZÖVEGE <cr> <LF>

Ha az eseménytörténeti naplóba egy riasztási üzenet CLEARED (tisztázott) státusszal kerül be, a bejegyzés elé bekerül a CLEAR előtag.

Ha egy port terminál üzemmódban működik, és egy számítógéphez csatlakozik, az **[ESC] [H]** kombináció lenyomásával kinyomtathatja a teljes eseménytörténeti naplót az UPS működését vezérlő mikroprogram verziószámával a fejlécben. Terminál üzemmódban a napló mindig angol nyelvű.

MODEL: Eaton 9395P CTO: TF12710000000 SERIAL: MCU DSP:70.81.14 MCU BOOTLOADER:80.40

MCU PLD:1.00

```
PMF 1 DSP:80.81.14
PMF 1 BOOTLOADER:80.40
PMF 1 PLD:1.00
XSLOT CAN BRIDGE:0.00
CSB DSP:70.81.14
CSB BOOTLOADER:1.12
DISPLAY:1.06
TIME: 19:17:16 DATE: 03/23/2099
03/16/2099 21:25:20.355 S138: CONTROL POWER ON (PM1)
03/16/2099 21:25:20.515 N011: OUTPUT UNDER OR OVER FREQ (PM1)
03/16/2099 21:25:20.675 S302: EEPS CONFIGURING (PM1)
03/16/2099 21:25:23.475 N267: POWER MODULE CABLE FAIL 15 (PM1)
03/16/2099 21:25:25.180 N271: DC HW AMPS LIMIT (PM1)
03/16/2099 21:25:25.215 N007: INPUT AC UNDER VOLTAGE (PM1)
03/16/2099 21:25:25.850 N011: OUTPUT UNDER OR OVER FREQ OK (PM1)
. . .
03/23/2099 18:59:20.450 A199: BATTERIES DISCONNECTED (PM1)
ACTIVE ALARMS: 11 NOTICE: OUTPUT UNDER OR OVER FREQ (PM1)
12 ALARM: REMOTE EMERGENCY POWER OFF (MCU)
102 NOTICE: INVERTER L1 CURRENT LIMIT (PM1)
103 NOTICE: INVERTER L2 CURRENT LIMIT (PM1)
104 NOTICE: INVERTER L3 CURRENT LIMIT (PM1)
```

### 8.4. Épületriasztások felügyelete

Ez az alapfelszereltséghez tartozó funkció lehetővé teszi az UPS csatlakoztatását épületriasztásokhoz, például a füstérzékelőhöz vagy a túlmelegedés jelzőkhöz. A külső vezetékezés felhasználói interfész csatlakozói az UPS-en belül találhatók. Minden riasztás bemenethez és közöshöz használjon sodort érpárú vezetékeket.

Az épületriasztások programozhatók úgy, hogy a kijelzőn megjelenjen a riasztási funkció neve.

### 8.5. Általános célú relé kontaktusok

Az UPS gyári tartozéka egy általános célú relé kontaktus. A jelzőkontaktus az UPS belsejében, a felhasználói interfész csatlakozótábláján található.

Használhat alapállapotban nyitott vagy alapállapotban zárt kontaktust is. Ha a kontaktus állapota átvált arról az állapotról, amelyet alapbeállításként megadott, a rendszer egy jelzést ad ki. Ezt a kontaktust berendezése különböző felszereléseihez is csatlakoztathatja (például egy jelzőfényhez vagy egy riasztás hangjelzéséhez), így mindig értesülhet arról, ha az UPS egy riasztása bekapcsol. Ez a funkció olyankor lehet hasznos, amikor az UPS egy távoli helyen üzemel, ahonnan az UPS-en található duda nem biztos, hogy rögtön meghallható.



A relé kontaktusok maximális kapcsolási terhelhetősége 30 Vac és 5 A. E fölött nem szabad használni őket.

## 9. AZ UPS KARBANTARTÁSA

Az UPS szekrény belsejében található alkatrészeket egy erős fémkerethez rögzítették. Minden javítható alkatrészt és szerelvényt úgy helyeztek el, hogy könnyen, kevés szétszerelési művelettel hozzáférhető legyen. Ennek a kialakításnak köszönhetően, a hivatalos szerviz munkatársai gyorsan elvégezhetik a karbantartási és javítási feladatokat.

A rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében fontos, hogy UPS rendszeréhez időszakos teljesítmény-ellenőrzéseket tervezzen be. A működés és a rendszerparaméterek rendszeres rutinellenőrzésének köszönhetően rendszere éveken át problémamentesen és hatékonyan működhet.

## 9.1. Fontos biztonsági információk

Ne felejtse el, hogy az Ön UPS rendszerét arra tervezték, hogy MÉG AKKOR IS ÁRAMOT SZOLGÁLTASSON, AMIKOR LEVÁLASZTOTTÁK A HÁLÓZATI TÁPLÁLÁSRÓL. Az UPS modul belsejébe nyúlni csak akkor biztonságos, ha az egyenáramú forrást leválasztotta, és az elektrolit kondenzátorok kisültek. A hálózati áram és az egyenáram leválasztása után a szervizmérnöknek még legalább öt percig tilos az UPS modul belsejébe nyúlnia, a kondenzátorok esetleges szivárgása miatt.



• A javítást és karbantartást kizárólag szakképzett szervizmérnök végezheti.

• ÉLETVESZÉLYES FESZÜLTSÉG! Az egység nem üzemeltethető nyitott szekrényajtóval, illetve védőpanelek nélkül. Ne hagyatkozzon feltételezésekre az UPS rendszer egyetlen szekrényének elektromos állapotával kapcsolatban sem.

Mivel minden akkumulátor string önmagában is egy energiaforrás, az akkumulátor leválasztójának megnyitása nem eredményez feszültség mentesítést az akkumulátor stringen belül. SOHA NE NYÚLJON AZ AKKUMULÁTOR STRING BELSEJÉBE. AZ AKKUMULÁTOR STRING FOLYAMATOSAN FESZÜLTSÉG ALATT VAN. Ha arra gyanakszik, hogy az akkumulátor string javításra szorul, lépjen kapcsolatba szervizképviseletével.

Ha az akkumulátor string javításra szorul, az akkumulátorok karbantartásával kapcsolatban tanulmányozza az akkumulátorok gyártójától kapott kezelési útmutatót vagy lépjen kapcsolatba szervizképviseletével.

Az akkumulátorokon vagy környezetükben folytatott munkavégzés közben az alábbi óvintézkedések betartására van szükség:

- Ne viseljen órát, gyűrűt és más fémtárgyakat.
- Használjon szigetelt markolatú szerszámokat.
- Viseljen gumikesztyűt és csizmát.
- Ne helyezzen szerszámokat vagy fémalkatrészeket az akkumulátorok vagy akkumulátorszekrények tetejére.
- A sorkapcsok bekötése vagy leválasztása előtt válassza le a töltés forrását.
- Vizsgálja meg, nem földelte-e véletlenül az akkumulátort. Ha igen, válassza le az energiaforrást a földelésről. A földelt akkumulátor bármely részének megérintése áramütést okozhat. Az ilyen áramütések bekövetkeztének valószínűsége csökkenthető, ha a szóban forgó földeléseket eltávolítja a telepítés és a karbantartás idejére.
- Az akkumulátorok cseréjekor azonos számú zárt, ólom-savas akkumulátorokat használjon.
- Gondoskodjon a használt akkumulátorok megfelelően ártalmatlanításáról. Ezzel kapcsolatban tájékozódjon a hulladékkezelés helyi jogszabályi követelményeivel kapcsolatban.

### 9.2. Megelőző karbantartás

Az UPS rendszer nagyon kevés megelőző karbantartást igényel. Bizonyos időközönként azonban ellenőrizni kell, hogy a rendszerben az egységek üzemszerűen működnek, és az akkumulátorok állapota megfelelő-e.

#### 9.2.1. NAPI karbantartási feladatok

Az alábbi lépéseket naponta végezze el:

- 1. Ellenőrizze az UPS rendszer környezetét. Győződjön meg róla, hogy az UPS környezete nem szennyezett-e, és hogy biztosított-e a szabad hozzáférés az egységhez.
- 2. Győződjön meg róla, hogy biztosított-e a szabad légáramlás (nem tömődtek-e el a szellőzők az elülső ajtókon, illetve a kivezető nyílások az UPS-szekrény szekciók tetején).
- 3. Győződjön meg róla, hogy az üzemkörnyezet megfelel-e a 12. oldalon található 3.2.1. pontban, illetve a "TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK" című 10. fejezetben megadott paramétereknek.
- 4. Gondoskodjon arról, hogy az UPS normál üzemmódban legyen (a normál állapotjelző világít). Ha valamelyik riasztást jelző lámpa világít, vagy a Normál állapotjelző nem világít, lépjen kapcsolatba szervizképviseletével.

#### 9.2.2. HAVI karbantartási feladatok

Az alábbi lépéseket havonta végezze el:

- 1. Biztosítsa a rendszerparaméterek felügyeletét a 78. oldal vonatkozó pontjában leírt módon.
- Ellenőrizze a légszűrőket (az elülső ajtó mögött), ha szükséges, mossa ki vagy cserélje ki őket. A bal oldali (ISBM) szűrő mérete 12"x 20" x 1" (304,8 x 508 x 25,4 mm), a jobb oldali (UPM) szűrő mérete pedig 19,5" x 21,5" x 0,5" (495,3 x 546,1 x 12,7 mm). Ha a szűrők cseréjéhez pótalkatrészre van szüksége, lépjen kapcsolatba szervizképviseletével. A szűrők eltávolítása az alábbi módon történik:
  - a. Nyissa ki az elülső ajtó záró kilincsét, és hajtsa ki az ajtót.
  - b. Távolítsa el a szűrőket a szekrényhez rögzített keretekből.
  - c. Nyomja az új szűrőket a szekrényhez rögzített keretbe, amíg azok illeszkednek a szekrényhez.
  - d. Csukja vissza az ajtókat, és biztosítsa be a záró kilincset.
- 3. Tartsa nyilván az ellenőrzések eredményeit és a végrehajtott javításokat egy külön erre a célra fenntartott naplóban.

#### 9.2.3. IDŐSZAKOS karbantartási feladatok

Az UPS időszakos karbantartására annak vizsgálatához van szükség, hogy a rendszerösszetevőknél, a kábelezésnél és a csatlakozásoknál nem tapasztalható-e túlmelegedésre utaló jel. A csavarkötések esetében különös gondossággal kell eljárni. A karbantartási folyamatoknál gondoskodni kell róla, hogy a csavarkötések újra legyenek húzva a jelen útmutatóban felsorolt meghúzási nyomaték értékek szerint (lásd a 3-6. táblázatot, a 18. oldalon).

#### 9.2.4. ÉVES karbantartási feladatok

Az éves megelőző karbantartást csak szakképzett, az UPS rendszer karbantartási és javítási feladatait jól ismerő szervizmérnök hajthatja végre. Javítási ajánlatokkal kapcsolatos további felvilágosításért, lépjen kapcsolatba szervizképviseletével.

#### 9.2.5. AKKUMULÁTOR karbantartás

Ha az akkumulátorok karbantartásra szorulnak, lépjen kapcsolatba szervizképviseletével. Az akkumulátorok cseréjét és karbantartását kizárólag hivatalos szervizmérnök végezheti.

### 9.3. Az akkumulátorok telepítése



#### Az UPS nem tartalmaz egyenáramú megszakító berendezést.

Az akkumulátorokat és az akkumulátorszekrényt vagy akkumulátor állványt a gyártó utasításai alapján telepítse.

### 9.4. Az elhasznált UPS vagy akkumulátorok újrahasznosítása

Az UPS vagy az akkumulátorszekrény selejtezését megelőzőleg távolítsa el az akkumulátor telepet. Az akkumulátorokat a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelően hasznosítsa újra vagy dobja ki. A magas energiaszint és feszültség miatt az akkumulátorok eltávolítását csak szakképzett szervizmérnök végezheti.

Ne dobjon a szemétbe elektromos vagy elektronikus berendezéseket. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hulladékgyűjtő/hulladékhasznosító/újrahasznosító vagy veszélyeshulladék-kezelő központtal, és tartsa be a helyi jogszabályi előírásokat.

A terméken az alábbi piktogramok szerepelnek:



Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelési (WEEE) teendőihez a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtőállomást vegye igénybe.



VESZÉLYES ANYAGOK. Az akkumulátorokban MAGAS FESZÜLTSÉG lehet, illetve a telepek MARÓ, MÉRGEZŐ és GYÚLÉKONY anyagokat tartalmazhatnak. Az akkumulátorok, nem megfelelő használat esetén baleset- és életveszélyesek, illetve károsíthatják a berendezést. A használt akkumulátorokat és azok alkotórészeit NE DOBJA KI a háztartási szemétbe. Tartson be MINDEN, az akkumulátorok és alkotóelemeik tárolásra, kezelésre és ártalmatlanítására vonatkozó helyi jogszabályi követelményt.



### 9.5. Karbantartási oktatás

Az Eaton Corporation által kínált alapfokú karbantartási tanfolyamon a résztvevők elsajátíthatják az UPS rendszer üzemeltetését és az alapszintű karbantartási műveleteket. A tanfolyamról és az egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért keresse az Eaton cég termékekkel foglalkozó ügyfélszolgálatát.

## 10. TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

### 10.1. Modellszámok

Az UPS rendszerek szabadon álló UPS-szekrényekből állnak, az elülső ajtó mögött védőburkolattal ellátva. Az UPS-rendszerek 50 és 60 Hz-es kivitelben állnak rendelkezésre, számos különböző névleges kimeneti teljesítménnyel.

Modellek	Névleges teljesítmény	Frekvencia
9395P 500 kVA	500 kVA PF 1,0	50/60 Hz
9395P 600 kVA	600 kVA PF 0,92	50/60 Hz

A következő táblázatok tartalmazzák az UPS bemeneti, kimeneti, környezeti és akkumulátor specifikációit.

## 10.2. Specifikációk (egy modul)

#### 10.2.1. Az UPS rendszer bemenete

Bemeneti üzemi feszültség (Névleges ±15%)	400 Vac, 340-460 Vac közötti működésnél
Bemeneti üzemi frekvencia tartomány	±5 Hz
Bemeneti üzemi teljesítmény	Lásd a 3-4. táblázatot, a 16. oldalon és a 3-5. táblázatot. Csökkentett, a generátoros üzemhez, állítható
Bemeneti áram harmonikus torzítása	< 3% THD, teljes terhelés mellett
Teljesítménytényező	Minimum 0,99
Hálózati feszültség-ingadozások	6 kV OC, 3 kA SC (ANSI 62.41 és IEC 61000-4-5 szabvány szerint)
Akkumulátor feszültség	480 Vdc

#### 10.2.2. Az UPS rendszer kimenete

Az UPS kimeneti terhelhetősége	A néveleges áram 100%-a	
A kimeneti feszültség szabályozása	±10% dinamikus, ±1,5% tartós üzemállapot	
Kimenő feszültség beállítása (névleges ±3%)	Névlegesen 380 Vac, 368,6 Vac és 391,4 Vac között szabályozható Névlegesen 400 Vac, 388 Vac és 412 Vac között szabályozható Névlegesen 415 Vac, 402,5 Vac és 427, 5 Vac között szabályozható	
A kimeneti feszültség torzítási tényezője	Maximum 1,5% THD (lineáris fogyasztó) Maximum 5% THD (nemlineáris fogyasztó)	
Kimeneti áramerősség	Lásd a 3-4. táblázatot, a 16. oldalon.	
Kimeneti feszültségegyensúly	3%, 100% maximális terhelés aszimmetria esetén (lineáris fogyasztó)	
Kimeneti feszültség fáziseltolás	3°, 100% maximum terhelés aszimmetria esetén (lineáris fogyasztó)	
Kimeneti feszültség-ugrás	±5%, 100% terhelés ugrásra	
Frekvenciaszabályozás	±0,1 Hz, nem szinkronizált (szabadon futó) üzemben	

Bypass bemenethez szinkronizálva	A bypass feszültsége maximum +5%, minimum -8% a kimeneti paraméterekhez képest, frekvencia ±3Hz.
Frekvenciaváltozás sebessége	Maximum 0,5 Hz/másodperc
Túlterhelhetőség	110% 10 percig 125% 30 másodpercig 150% 10 másodpercig
Maximális akkumulátor töltőáram	240 A

### 10.2.3. Környezeti követelmények

Működési hőmérséklet	0 °C és 40 °C között, korlátozás nélkül. Az ajánlott üzemhőmérséklet 25 °C.
Üzemi magasság	Maximum 1000 m, 40 °C-on, korlátozás nélkül
Tárolási hőmérséklet	–25 °C és +60 °C között, kivéve az akkumulátorokat (a tartósan 40 °C feletti hőmérséklet gyors merülését eredményez)
Relatív páratartalom (üzemelési és tárolási)	Maximum 5-95%, kondenzáció mentes
Zajszint (tipikus)	1 méter távolságból 74 dB, A-súlyozó görbével
Zajszint (maximum)	1 méter távolságból 81 dB, A-súlyozó görbével
Elektromágneses zavarok elleni védelem	Az EMC EN 62040-2:2006 szabvány szerint
ESD immunitás	Az IEC 61000-4-2 szabvány szerint

## **11. GARANCIA**

A gyártó a vásárlás időpontjától számított 12 hónapra garanciát vállal jelen termék tervezési, anyag- és gyártási hibáira. A helyi fiók vagy képviselet a fentiektől eltérő jótállási időt is meghatározhat, a helyi szokásoknak megfelelően. Ezt az adásvételi szerződésben rögzíti. Az UPS gyártóját nem terheli felelősség az alábbiakért:

- Azon költségekért, amelyek a telepítés, javítás, módosítás során elkövetett hibákból, vagy abból erednek, hogy az eszköz környezeti körülményei nem felelnek meg az egységgel együtt szállított dokumentációban vagy más erre vonatkozó dokumentumban meghatározott követelményeknek.
- A berendezés nem rendeltetésszerű használatából, hanyagságból vagy balesetből adódó károkért.
- A vásárló által beszerzett anyagokból vagy a vásárló tervei alapján készült berendezések okozta károkért.

A gyártó, szolgáltatói valamint alvállalkozói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé rendkívüli, közvetett, véletlenül felmerülő vagy bármilyen járulékos kárért, veszteségért vagy büntetésekért.

A műszaki adatok, információk és specifikációk az útmutató nyomtatásakor érvényes állapotra vonatkoznak. Az UPS gyártója fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosításokat hajtson végre.

## 12. Telepítési ellenőrző lista

Minden szekrényről el lettek távolítva a csomagoló- és rögzítő anyagok.	
Az UPS rendszer minden szekrénye a telepítési helyére került.	
Az egymáshoz rögzített UPS-szekrények közé fel lett szerelve a szekrényt a földhöz rögzítő elem.	
Az UPS-ben és minden kiegészítő szekrényben, az összes vezeték és kábel megfelelően le van fektetve.	
Minden tápkábel megfelelő méretű, illetve megfelelő végződésekkel rendelkezik.	
A nullavezetők a követelmények szerint telepítve vagy földelve lettek.	
Az akkumulátor kábelek az E4 (+)-ba és az E5 (-)-be csatlakoznak.	
Az akkumulátor munkaáramú kioldó és a segédérintkező jelző kábelezése be van kötve az UPS- ből az akkumulátor megszakítóba.	
A LAN- és telefon fali aljzatok telepítése megtörtént.	
Minden telefon- és LAN-kapcsolat kiépítése megtörtént.	
A rendszer megfelelően telepített PE vezetőt tartalmaz.	
Van telepítve légkondicionáló berendezés, amely megfelelően működik.	
A telepített UPS rendszer környezete tiszta és pormentes. (Ajánlott az UPS-t számítógépek és elektronikus berendezések számára megfelelő vízszintes padlófelületre telepíteni.)	
Az UPS- és az egyéb szekrények körül maradt megfelelő munkaterület.	
Az UPS berendezések körül megfelelő a világítás.	
Található egy legalább 230 Vac-os szervizcsatlakozó az UPS berendezés 7,5 méteren belüli körzetében.	
A Távoli Vészleállító (REPO) eszköz a telepítési helyére lett szerelve, és kábelezése az UPS szekrény belsejében végződik.	
Ha az alapállapotban zárt (NC) Vészleállító kontaktusok (a TB1 jelű sorkapocs 1-es és 2-es kapcsai) nincsenek használatban, akkor azok közé összekötő lett csatlakoztatva.	
A jelző relék és épületriasztások megfelelően be lettek kötve. (OPCIONÁLIS)	
Sor került egy távoli akkumulátor megszakítás vezérlő felszerelésére az eszköz telepítési helyén, és a kábelezése az UPS, illetve az akkumulátorszekrény belsejében végződik. (OPCIONÁLIS)	
A kiegészítők a megfelelő helyen rögzítve lettek, a kábel pedig be lett kötve az UPS-szekrénybe. (OPCIONÁLIS)	
Az UPS szekrény szellőzőrácsáról a védőtető el lett távolítva.	
Az üzembe helyezést és az üzemtesztet hivatalos Eaton szervizmérnök végzi.	